

# Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung

## GOLD-LON, TBLZ 1-1-1-41

### ALLGEMEINES

Das Interface wird zusammen mit version 4./A (siehe nebenstehende Abb.) besteht aus:

1. Kabel mit Anschluß an Lüftungs- und Klimagerät GOLD.
2. Speisungskabel für 230 V.
3. Anschlußklemmen für LON-Netzwerk.

LED grün, Power.

LED grün, GOLD comm.

LED gelb, Service.

Taste Service Request.

### INSTALLATION

Anschluß des Interface oben am Gerät bei den Schnellkupplungen und Kabeldurchführungen.

Das Kabel (1) mit der Schnellkupplung an den entsprechenden Ausgang (A) anschließen. Siehe nebenstehende Abbildung.

Das Netzkabel an die Klemmen LON-NET, A und B (3) anschließen.

Das Speisungskabel (2) an 230 V anschließen, entweder an die Ausgangsklemme 230 V der Kraftversorgungseinheit im Steuerkasten oder permanent via Schalter.

### INBETRIEBNAHME

Bei Stromanschluß mit 230 V leuchtet die grüne LED "Power" .

Bei fehlerfreier Kommunikation mit dem GOLD-Gerät blinkt die grüne LED "GOLD Comm." .

Das LON-Netzwerk verknoten.

Mit Hilfe der Taste "Service Request" , erhält man den individuellen Identifikationscode des Interface.

Vor der Konfiguration des Interface blinkt die gelbe LED "Service" .

Bei der Kommunikation kann eine Liste der verfügbaren Parameter vom Interface erstellt werden. Aus dieser Liste werden die gewünschten Parameter gewählt.

Das GOLD-Gerät arbeitet unabhängig davon, ob das LON-Netzwerk aktiviert ist oder nicht.

