

Istruzioni per l'installazione di IQnavigator TBLZ-1-71-2 con WLAN GOLD

1. Generalità

Per informazioni di base sull'uso del terminale manuale e sulle funzioni, vedere le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'unità GOLD. Queste istruzioni gestiscono solo le caratteristiche che contraddistinguono il terminale manuale IQnavigator standard senza WLAN dal terminale manuale IQnavigator con WLAN.

Le funzioni che funzionano solo quando il terminale manuale è collegato sono test manuale e IQnavigator.

Per una scheda di controllo IQLogic è possibile utilizzare un solo terminale manuale IQnavigator (WLAN o standard).

Il terminale manuale IQnavigator con WLAN può essere utilizzato in wireless solo con la scheda di controllo a cui è stato recentemente collegato tramite cavo.

Le batterie nel terminale manuale IQnavigator con WLAN sono ricaricabili tramite cavo standard collegato alla scheda di controllo o tramite adattatore di rete IQnavigator TBLZ-1-70 (vedere istruzioni a parte).

2. Applicazione

Il terminale manuale IQnavigator TBLZ-1-71-2 è pronto per il collegamento wireless alla scheda di controllo IQLogic dell'unità GOLD.

3. Installazione

Collegare il terminale manuale alla scheda di controllo tramite il cavo standard. Il terminale manuale e la scheda di controllo verranno quindi sincronizzati automaticamente.

Attivare la rete wireless in Funzioni/Comunicaz.

Attivare IQnavigator Wireless in Funzioni/IQnavigator.

Scollegare il cavo tra il terminale manuale e la scheda di controllo.

Pronto per l'uso.

4. Dati

Durata della batteria: 2 – 4 ore, a seconda delle modalità di utilizzo

Portata di trasmissione: 5-15 metri, a seconda delle condizioni



Ulteriori simboli indicatori



Livello di carica della batteria



Livello del segnale