

MONTERINGSANVISNING TÄCKPLÅT MOT TAK, CACZ-1-07

1. Vid normal installation (rören anslutna uppåt eller bakåt) krävs inga verktyg för att montera tillbehöret täckplåt mot tak eftersom alla nödvändiga hål mm är förstansade i aggregat och på plåtar.

2. Om kanaler dras ut åt sidan skall erforderliga hål tas i den gavelplåt där kanalerna skall gå. Alternativt utelämnas gavelplåten helt.

3. Vid installationen skall en luftspalt mellan tak och plåt på ca 30 mm finnas. Detta är för att tillåta inströmning av frånluft till frånluftsintaget.

4. Innan montering påbörjas skall den med-levererade listen sättas fast i underkant på gavlar och front, se skiss.

5. Monteringsordning:

a) Täckplåtsgavlar
(se till att de tre låsflikarna kommer mot fronten och framsidan av aggregatet)

b) Stödvinkel i bakkant av aggregatet

c) Frontplåt

6. Skall fler täckplåtar staplas på varann skall flikar på plåtarna böjas ut för hand och nästa täckplåt monteras som i punkt 5.

