

Efter avslutad installation av aggregatet kan ett
injusteringsprotokoll skapas via aggregatets
webbsida och ett pdf-dokument kan genereras.
Se separat instruktion för aggregatets webbsida.

Handläggare

Kund	Datum	SO-nr:
Anl.	Objekt/Aggregat	Serie-nr:
Anl.adress	Typ/storlek	Programversion:

Annan styrning

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Funktion	Fabriksinställt värde				Injusterat värde			
Luftflöde								
Reglertyp								
Tilluft	☒ Luftflöde	☐ Kanaltryck	☐ Behov	☐ Slav	Luftflöde	Kanaltryck	Behov	Slav
Frånluft	☒ Luftflöde	☐ Kanaltryck	☐ Behov	☐ Slav	Luftflöde	Kanaltryck	Behov	Slav
Driftnivå								
Flöde lågfart	TL	1)		1)				
	FL	1)		1)				
Flöde högfart	TL	1)		1)				
	FL	1)		1)				
Flöde maxfart	TL	1)	1)	1)				
	FL	1)	1)	1)				
Flöde minfart	TL		1)					
	FL		1)					
Tryck lågfart	TL Pa	100						
	FL Pa	100						
Tryck högfart	TL Pa	200						
	FL Pa	200						
Maxfart fläktvarvtal	TL (%)	100%						
	FL (%)	100%						
Tryck maxfart	TL Pa	200						
	FL Pa	200						
Behovsstyrd lågfart	TL (%)		25					
	FL (%)		25					
Behovsstyrd högfart	TL (%)		50					
	FL (%)		50					
Slav procentuell diff.	%		1					
Slav fast diff.			0					
Optimize								
Optimize	☐ On	☒ Off			On	Off		
Börvärdesförskjutning								
Tilluft	☐ On	☒ Off			On	Off		
Frånluft	☐ On	☒ Off			On	Off		
Enhet								
Luftflödesenhet	☐ l/s	☒ m³/s	☐ m³/h	☐ cfm	l/s	m³/s	m³/h	cfm
Tryckenhet	☒ Pa	☐ psi	☐ in.wc		Pa	psi	in.wc	
Uteluftkompensering								
Utekompensteringsfunktion	☒ Ej aktiv	☐ Lågfart	☐ Högfart		Ej aktiv	Lågfart	Högfart	
	☐ Lågfart och högfart				Lågfart och högfart			
X1, brytpunkt utetemp. °C	-20°C							
X2, brytpunkt utetemp. °C	-10°C							
X3, brytpunkt utetemp. °C	+10°C							
X4, brytpunkt utetemp. °C	+20°C							

1) Lågfart = 25%, högfart = 50% och maxfart = 75% av max.-flöde, se avsnitt 4.1.2 i Funktionsmanual installation.

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde
<i>Tilluft, flöde</i>			
Y1, brytpunkt tilluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y2, brytpunkt tilluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y3, brytpunkt tilluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y4, brytpunkt tilluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
<i>Frånluft, flöde</i>			
Y1, brytpunkt frånluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y2, brytpunkt frånluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y3, brytpunkt frånluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y4, brytpunkt frånluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
<i>Tilluft, tryck</i>			
Y1, brytpunkt tilluft Pa	100		
Y2, brytpunkt tilluft Pa	100		
Y3, brytpunkt tilluft Pa	100		
Y4, brytpunkt tilluft Pa	100		
<i>Frånluft, tryck</i>			
Y1, brytpunkt frånluft Pa	100		
Y2, brytpunkt frånluft Pa	100		
Y3, brytpunkt frånluft Pa	100		
Y4, brytpunkt frånluft Pa	100		
Booster don			
Booster don	☐ On ☒ Off		On Off



Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Temperatur			
Reglertyp			
Läge		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☒ Tilluft	FRT 1 FRT 2 Tilluft
		☐ Frånluft ☐ URT ☐ URF	Frånluft URT URF
Läge Xzone		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☒ Tilluft	FRT 1 FRT 2 Tilluft
		☐ Frånluft ☐ URT ☐ URF	Frånluft URT URF
Säsongsstyrd temperaturreglering		☐ On ☒ Off	On Off
Säsongsstyrd temperaturreglering		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft ☒ Frånluft ☐ URT ☐ URF	FRT 1 FRT 2 Tilluft Frånluft URT URF
Säsongsstyrd temperaturreglering aktiv	°C	0	
Säsongsstyrd temperaturreglering ej aktiv	°C	20	
Inställningar			
FRT 1			
Frånluftsrelaterad tilluft-1 steg		2	
Frånluftsrelaterad tilluft-1 avvikelse	K	3	
Frånluftsrelaterad tilluft-1 brytpunkt	°C	22	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-1 steg		2	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-1 avvikelse	K	3	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-1 brytpunkt	°C	22	
FRT 2			
Frånluftstemperatur			
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X1	°C	15	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X2	°C	20	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X3	°C	22	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X4	°C	22	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X1	°C	15	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X2	°C	20	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X3	°C	22	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X4	°C	22	
Börvärde tilluftstemperatur			
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y1	°C	20	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y2	°C	18	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y3	°C	14	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y4	°C	12	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y1	°C	20	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y2	°C	18	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y3	°C	14	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y4	°C	12	
Tilluftsreglering			
Tilluft (temp.-börvärde)	°C	21	
Xzone, Tilluft (temp.-börvärde)	°C	21	
Frånluftsreglering			
Frånluft (temp.-börvärde)	°C	21	
Tilluft min.	°C	16	
Tilluft max.	°C	28	
Xzone, Frånluft (temp.-börvärde)	°C	21	
Xzone, Tilluft min.	°C	16	
Xzone, Tilluft max.	°C	28	

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Säsongsstyrd temperaturreglering			
Säsongsstyrd tilluft	°C	21	
Säsongsstyrd frånluft	°C	21	
Säsongsstyrd tilluft min.	°C	16	
Säsongsstyrd tilluft max.	°C	28	
URT-reglering			
<i>Uteluftstemperatur</i>			
Uteluftsrelaterad tilluft X1	°C	-20°C	
Uteluftsrelaterad tilluft X2	°C	-10°C	
Uteluftsrelaterad tilluft X3	°C	10°C	
Uteluftsrelaterad tilluft X4	°C	20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X1	°C	-20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X2	°C	-10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X3	°C	10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X4	°C	20°C	
<i>Börvärde tilluftstemperatur</i>			
Uteluftsrelaterad tilluft Y1	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad tilluft Y2	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad tilluft Y3	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad tilluft Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y4	°C	21,5°C	
URF-reglering			
Tilluft, min	°C	16°C	
Tilluft, max	°C	28°C	
<i>Uteluftstemperatur</i>			
Uteluftsrelaterad frånluft X1	°C	-20°C	
Uteluftsrelaterad frånluft X2	°C	-10°C	
Uteluftsrelaterad frånluft X3	°C	10°C	
Uteluftsrelaterad frånluft X4	°C	20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X1	°C	-20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X2	°C	-10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X3	°C	10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X4	°C	20°C	
<i>Börvärde frånluftstemperatur</i>			
Uteluftsrelaterad frånluft Y1	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad frånluft Y2	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad frånluft Y3	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad frånluft Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y4	°C	21,5°C	
Temperaturenhet			
Enhet	☒ °C ☐ °F		°C °F
Börvärdesförskjutning			
Börvärdesförskjutning	☐ On ☒ Off		On Off

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Nattkompensering			
Nattkompensering		On ☒ Off	On Off
Nattsänkning	K	-2,0	
Tidkanal 1, start natt	tim:min	00:00	
Tidkanal 1, slut natt	tim:min	00:00	
Tidkanal 1, period		☒ Ej aktiv ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag ☐ Mån-Fre ☐ Mån-Sön ☐ Lör-Sön	Ej aktiv Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Mån-Fre Mån-Sön Lör-Sön
Tidkanal 2, start natt	tim:min	00:00	
Tidkanal 2, slut natt	tim:min	00:00	
Tidkanal 2, period		☒ Ej aktiv ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag ☐ Mån-Fre ☐ Mån-Sön ☐ Lör-Sön	Ej aktiv Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Mån-Fre Mån-Sön Lör-Sön
Neutralzon			
Tilluft, temperaturreglering	K	0,5	
Frånluft, temperaturreglering	K	0,5	
Xzone, tilluft neutralzon	K	0,5	
Xzone, frånluft neutralzon	K	0,5	
Daggpunktskompenserad tilluft			
Tilluft, daggpunktskompensering		On ☒ Off	On Off
Luftflödeskompensering		On ☒ Off	On Off
Externa temperaturgivare			
Frånluftskanal, temperaturgivare		On ☒ Off	On Off
Rumsgivare 1		On ☒ Off	On Off
Rumsgivare 2		On ☒ Off	On Off
Rumsgivare 3		On ☒ Off	On Off
Rumsgivare 4		On ☒ Off	On Off
Rumsgivare funktion		☒ Medel ☐ Min. ☐ Max.	Medel Min. Max.
Rumstemp. från kommunikation		☐ On ☒ Off	On Off
Rumstemp., endast för interm. nattvärme		☐ On ☒ Off	On Off
Rumstemp., endast för sommarnattkyla		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgivare 1		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgivare 2		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgivare 3		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgivare 4		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgivare funktion		☒ Medel ☐ Min. ☐ Max.	Medel Min. Max.
Utetemp. från kommunikation		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, rumsgivare 1		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, rumsgivare 2		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, rumsgivare 3		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, rumsgivare 4		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, rumsgivare funktion		☒ Medel ☐ Min. ☐ Max.	Medel Min. Max.
Xzone, rumstemp. från kommunikation		☐ On ☒ Off	On Off

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Reglersekvens		
Värmeläge	1	
Kylläge	1	
Min. avluft		
Min avluft	☐ On ☒ Off	On Off
Min. avluftstemperatur °C	5,0	
Morning Boost		
Morning Boost	☐ On ☒ Off	On Off
Starttid tim:min	00:00	
Tilluft börvärde	50% av max tilluft för aggregatet alt. 100 Pa	
Heating Boost		
Heating Boost	☐ On ☒ Off	On Off
Startgräns K	3	
Cooling Boost		
Cooling Boost	☒ Ej aktiv ☐ Komfort ☐ Ekonomi ☐ Sekvens ☐ Komfort och ekonomi ☐ Ekonomi och sekvens ☐ Sekvens och komfort ☐ Komfort, ekonomi och sekvens	Ej aktiv Komfort Ekonomi Sekvens Komfort och ekonomi Ekonomi och sekvens Sekvens och komfort Komfort, ekonomi och sekvens
Startgräns (Komfort) K	3	
Intermittent nattvärme		
Intermittent nattvärme	☐ On ☒ Off	On Off
Recirkulation	☒ On ☐ Off	On Off
Rumstemperatur, start °C	16	
Rumstemperatur, stopp °C	18	
Tilluftstemperatur, börvärde °C	28	
Tilluftsflo, börvärde	50% av max tilluft för aggregatet alt. 100 Pa	
Frånluftsflo, börvärde	50% av max tilluft för aggregatet alt. 100 Pa	
Sommarnattkyla		
Sommarnattkyla	☒ Ej aktiv ☐ Intern ☐ Extern	Ej aktiv Intern Extern
Starttid tim:min	23:00	
Stopptid tim:min	06:00	
Uteluft, start °C	10	
Frånluft, start °C	22	
Frånluft, stopp °C	16	
Tilluft börvärde °C	10	
Start, period med stoppat aggregat mm:dd	05-01	
Stopp, period med stoppat aggregat mm:dd	10-01	
Tilluft börvärde (flo) 50% av max lufflo för aggregatet		
Tilluft börvärde (tryck) 100 Pa		
Frånluft börvärde (flo) 50% av max lufflo för aggregatet		
Frånluft börvärde (tryck) 100 Pa		
Nedreglering (luftflo/tryck)		
Nedreglering	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Tilluft Tilluft och frånluft



Tid och schema

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Tid och schema				
Schemainställning				
Förvalt driftläge	Totalstopp Normalstopp	Lågfart Utökat normalstopp	Högfart Utökat normalstopp	Totalstopp Normalstopp Lågfart Högfart Utökat normalstopp
Effektiv period	On	Off	On	Off
Startdatum	Aktiv	Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Startdatum	År/Mån/Dag			
Stoppdatum	Aktiv	Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Stoppdatum	År/Mån/Dag			
Dagschema				
Måndag				
Tid, händelse 1	tim:min	00:00		
Händelse 1	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00		
Händelse 2	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00		
Händelse 3	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00		
Händelse 4	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00		
Händelse 5	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00		
Händelse 6	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Tisdag					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Onsdag					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
<i>Torsdag</i>					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
<i>Fredag</i>					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Lördag					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Söndag					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
U1					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
U2					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Undantagsschema		
<i>Undantagschema 1 (U1)</i>		
Undantagsmetod	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag Kalender 1 Kalender 2
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Stopp veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Undantagschema 2 (U2)		
Undantagsmetod	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag Kalender 1 Kalender 2
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Stopp veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Kalender 1		
Funktion 1	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 2	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 3	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 4	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 5	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 6	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 7	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 8	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 9	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 10	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Kalender 2		
Funktion 1	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag


Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 2	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 3	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 4	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 5	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag


Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 6	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 7	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 8	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 9	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 10	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Förlängd drift		
Ext. lågfart tim:min	00:00	
Ext. högfart tim:min	00:00	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Filter		
Stabilt luftflöde s	30	
Förfilter	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft Tilluft och frånluft
Internt filter (GOLD SD)	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft Tilluft och frånluft
Efterfilter	☐ On ☒ Off	On Off
Larmgränser		
Tilluft, förfilter Pa	100	
Frånluft, förfilter Pa	100	
Tilluft, internt filter Pa	100	
Frånluft, internt filter Pa	100	
Tilluft, efterfilter Pa	100	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Språk		
Språk	English	



Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde
Larminställningar				
Brandlarm				
Internt brandlarm		☐ On ☒ Off	On	Off
Tilluftstemperatur, larmgräns	°C	70		
Frånluftstemperatur, larmgräns	°C	45		
Internt brandlarm, återställning		☒ Manuell ☐ Auto	Manuell	Auto
Internt brandlarm, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Externt brandlarm 1, återställning		☒ Manuell ☐ Auto	Manuell	Auto
Externt brandlarm 1, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Externt brandlarm 2, återställning		☒ Manuell ☐ Auto	Manuell	Auto
Externt brandlarm 2, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Fläktdrift vid internt brandlarm		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Frånluft	Tilluft Tilluft och frånluft
Tilluftsfläkt vid internt brandlarm	%	100		
Frånluftsfläkt vid interntbrandlarm	%	100		
Fläktdrift vid externt brandlarm 1		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Frånluft	Tilluft Tilluft och frånluft
Tilluftsfläkt vid externt brandlarm 1	%	100		
Frånluftsfläkt vid externt brandlarm 1	%	100		
Fläktdrift vid externt brandlarm 2		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Frånluft	Tilluft Tilluft och frånluft
Tilluftsfläkt vid externt brandlarm 2	%	100		
Frånluftsfläkt vid externt brandlarm 2	%	100		
Prioritetsordning		☒ Ext. brandl. 1 ☐ Ext. brandl. 2 ☐ Int. brandl. ☐ Automatik ☐ Brandlarm 1 eller internt brandlarm ☐ Brandlarm 2 eller internt brandlarm	Ext. brandl. 1 Int. brandl. Brandlarm 1 eller internt brandlarm Brandlarm 2 eller internt brandlarm	Ext. brandl. 2 Automatik
Brandförbigång i flödesschema		☐ On ☒ Off	On	Off
Externa larm				
Externt larm 1, återställning		☐ Manuell ☒ Auto	Manuell	Auto
Externt larm 1, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Externt larm 1, ingång		☒ Sluten krets ☐ Öppen krets	Sluten krets	Öppen krets
Externt larm 1, tidsfördröjning	s	10		
Externt larm 2, återställning		☐ Manuell ☒ Auto	Manuell	Auto
Externt larm 2, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Externt larm 2, ingång		☒ Sluten krets ☐ Öppen krets	Sluten krets	Öppen krets
Externt larm 2, tidsfördröjning	s	10		
Temperaturskydd				
Temperaturskydd		☐ On ☒ Off	On	Off
Larmfördröjning	s	30		
Larmgräns	°C	7		
Temperatur, larmgränser				
Förvärme under börvärde	K	5,0		
Tilluft under börvärde	K	5,0		
Tilluft över börvärde	K	7,0		
Frånluft under larmgräns	°C	12,0		
Utetemperatur, stoppgräns	°C	5,0		
Serviceperiod				
Serviceperiod	mån	12		
Larmprioritet				
Se larmlista				



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Logg		
Loggfilsperiod	☒ On ☐ Off	On Off
Log sender aktiv	☐ On ☒ Off	On Off
Driftläge	☒ E-post ☐ FTP ☐ E-post och FTP	E-post FTP E-post och FTP



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Luftbehandlingsaggregat		
Typ av aggregat	Typ av levererat aggregat, med undantag av GOLD SD frånluftsaggregat	GOLD RX GOLD PX GOLD CX GOLD SD Tilluft GOLD SD Frånluft GOLD SD Tilluft+CX GOLD SD Tilluft+ Frånluft GOLD SD Tilluft+ Frånluft+CX
<i>GOLD RX/PX/CX</i>		
Namn		
Fläktposition 1	☒ Frånluft ☐ Tilluft	Frånluft Tilluft
Flödesschema, fläktposition tilluft	☐ Uppe ☒ Nere	Uppe Nere
<i>GOLD SD</i>		
Namn		
Flödesschema, fläktposition	☐ Uppe ☒ Nere	Uppe Nere
<i>VOC/CO₂-givare</i>		
VOC-givare, driftläge	☒ Ej aktiv ☐ Endast övervakning ☐ Övervakning och reglering	Ej aktiv Endast övervakning Övervakning och reglering
CO ₂ -enhet	☒ % ☐ ppm	% ppm
Flödesschema VOC givarposition	☒ Tilluft ☐ Frånluft	Tilluft Frånluft



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Värme				
Förvärme				
Förvärme	☐ On	☒ Off	On	Off
Förvärme, börvärde °C	5			
Utelufttemp.-relaterad	☒ On	☐ Off	On	Off
Differens, uteluftstemp. K	5			
Förvärme, min.-gräns °C	-10			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid slutet kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid slutet kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Avluftsvärme				
Avluftsvärme	☐ On	☒ Off	On	Off
Avluftsvärme, börvärde °C	5			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid slutet kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid slutet kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Extra reglersekvens				
Extra reglersekvens 1	☒ Ej aktiv ☐ Kyla	☐ Värme ☐ Värme och kyla	Ej aktiv Kyla	Värme Värme och kyla
Inverterad utgång 10 - 0 V	☐ On	☒ Off	On	Off
Recirkulationsstyrning	☐ On	☒ Off	On	Off
Max. utsignal %	100			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid slutet kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid slutet kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Extra reglersekvens 2	☒ Ej aktiv ☐ Kyla	☐ Värme ☐ Värme och kyla	Ej aktiv Kyla	Värme Värme och kyla
Inverterad utgång 10 - 0 V	☐ On	☒ Off	On	Off
Recirkulationsstyrning	☐ On	☒ Off	On	Off
Max. utsignal %	100			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid slutet kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid slutet kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Extra reglersekvens, kombibatteri					
Extra reglersekvens 1, kombibatteri					
Kombibatteri, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off	
Temperaturskydd, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off	
Temperaturskydd, min	5				
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	Ej aktiv BMS	Digital ingång SMART Link+	
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla	
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off	
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla	
Extra reglersekvens 2, kombibatteri					
Kombibatteri, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off	
Temperaturskydd, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off	
Temperaturskydd, min	5				
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	Ej aktiv BMS	Digital ingång SMART Link+	
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla	
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off	
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla	
Extra reglersekvens, stegfunktion					
Extra reglersekvens 1, stegfunktion					
Utgångsnivå X1	%	11			
Utgångsnivå Y1	V	0,8			
Utgångsnivå X2	%	26			
Utgångsnivå Y2	V	2,5			
Utgångsnivå X3	%	51			
Utgångsnivå Y3	V	5			
Utgångsnivå X4	%	76			
Utgångsnivå Y4	V	7,5			
Utgångsnivå X5	%	91			
Utgångsnivå Y5	V	9			
Värme, driftläge	☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	Standard Ekonomi	Komfort	
Kyla, driftläge	☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	Standard Ekonomi	Komfort	
Antal steg	5				
Sista steg, linjär reglering	☐ On	☒ Off	On	Off	
Stopp-start tid	s	300			
Stegväxlingstid	s	300			
Komfort-ekonomidriftläge	s	3600			

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Extra reglersekvens 2, stegfunktion					
Utgångsnivå X1	%	11			
Utgångsnivå Y1	V	0,8			
Utgångsnivå X2	%	26			
Utgångsnivå Y2	V	2,5			
Utgångsnivå X3	%	51			
Utgångsnivå Y3	V	5			
Utgångsnivå X4	%	76			
Utgångsnivå Y4	V	7,5			
Utgångsnivå X5	%	91			
Utgångsnivå Y5	V	9			
Värme, driftläge		☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	Standard Ekonomi	Komfort
Kyla, driftläge		☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	Standard Ekonomi	Komfort
Antal steg		5			
Sista steg, linjär reglering		☐ On	☒ Off	On	Off
Stopp-start tid	s	300			
Stegväxlingstid	s	300			
Komfort-ekonomidriftläge	s	3600			
Eftervärme					
Luftvärmare vatten				Aktiv	
Motionskörning pump		☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil		☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall		h 24			
Motionskörning tid		min 3			
Larmingång, funktion		☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid sluten kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+		☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Energimätning		☐ On	☒ Off	On	Off
Ventilens mått		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	DN15 DN25 DN40	DN20 DN32
Glykoltyp		☒ Ingen ☐ Propylen	☐ Etylen	Ingen Propylen	Etylen
Glykolproportion		% ☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	20 35	30 40

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Xzone				
Xzone	☐ On	☒ Off	On	Off
Xzone, kombibatteri	☐ On	☒ Off	On	Off
<i>Luftvärmare vatten</i>			Aktiv	
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid slutet kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid slutet kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Energimätning	☐ On	☒ Off	On	Off
Ventilens mått	☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	DN15 DN25 DN40	DN20 DN32
Glykoltyp	☒ Ingen ☐ Propylen	☐ Etylen	Ingen Propylen	Etylen
Glykolproportion %	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	20 35	30 40
Xzone, kombibatteri				
Xzone kombibatteri	☒ Ej aktiv ☐ Värme och kyla	☐ Värme	Ej aktiv Värme och kyla	Värme
Temperaturvaktsfunktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	Ej aktiv BMS	Digital ingång SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla
Elektrisk luftvärmare			Aktiv	
Efterkylning min	3			
Season Heat				
Season Heat	☒ Ej aktiv ☐ Extra regl.sekvens 1 slutet kont.	☐ Extra regl.sekvens 1 slutet kont. ☐ Extra regl.sekvens 1 manuell	Ej aktiv Extra regl.sekvens 1 slutet kont.	Extra regl.sekvens 1 slutet kont. Extra regl.sekvens 1 manuell
Extra reglersekvens	☐ On	☒ Off	On	Off



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Kyla				
Extra reglersekvens				
Extra reglersekvens 1	☒ Ej aktiv ☐ Värme och kyla	☐ Värme ☐ Kyla	Ej aktiv Värme och kyla	Värme Kyla
Inverterad utsignal	☐ On	☒ Off	On	Off
Recirkulationsstyrning	☐ On	☒ Off	On	Off
Max utsignal %	100			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid sluten kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Extra reglersekvens 2	☒ Ej aktiv ☐ Värme och kyla	☐ Värme ☐ Kyla	Ej aktiv Värme och kyla	Värme Kyla
Inverterad utsignal	☐ On	☒ Off	On	Off
Recirkulationsstyrning	☐ On	☒ Off	On	Off
Max utsignal %	100			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid sluten kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Extra reglersekvens, kombibatteri				
Extra reglersekvens 1, kombibatteri				
Kombibatteri, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturskydd, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturskydd, larmfördröjning min	5			
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	Ej aktiv BMS	Digital ingång SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla
Extra reglersekvens 2, kombibatteri				
Kombibatteri, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturskydd, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturskydd, larmfördröjning min	5			
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	Ej aktiv BMS	Digital ingång SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Extra reglersekvens, stegfunktion					
Extra reglersekvens 1, stegfunktion					
Utgångsnivå X1	%	11			
Utgångsnivå Y1	V	0,8			
Utgångsnivå X2	%	26			
Utgångsnivå Y2	V	2,5			
Utgångsnivå X3	%	51			
Utgångsnivå Y3	V	5			
Utgångsnivå X4	%	76			
Utgångsnivå Y4	V	7,5			
Utgångsnivå X5	%	91			
Utgångsnivå Y5	V	9			
Värme, driftläge		☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	Standard Ekonomi	Komfort
Kyla, driftläge		☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	Standard Ekonomi	Komfort
Antal steg		5			
Sista steg, linjär reglering		☐ On	☒ Off	On	Off
Stopp-start tid	s	300			
Stegväxlingstid	s	300			
Komfort-ekonomidriftläge	s	3600			
Extra reglersekvens 2, stegfunktion					
Utgångsnivå X1	%	11			
Utgångsnivå Y1	V	0,8			
Utgångsnivå X2	%	26			
Utgångsnivå Y2	V	2,5			
Utgångsnivå X3	%	51			
Utgångsnivå Y3	V	5			
Utgångsnivå X4	%	76			
Utgångsnivå Y4	V	7,5			
Utgångsnivå X5	%	91			
Utgångsnivå Y5	V	9			
Värme, driftläge		☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	Standard Ekonomi	Komfort
Kyla, driftläge		☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	Standard Ekonomi	Komfort
Antal steg		5			
Sista steg, linjär reglering		☐ On	☒ Off	On	Off
Stopp-start tid	s	300			
Stegväxlingstid	s	300			
Komfort-ekonomidriftläge	s	3600			

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Kyla		
<i>Luftkylare DX</i>		
Kyla	☒ Ej aktiv ☐ 1 steg ☐ 2 steg ☐ 3 steg binärt	Ej aktiv 1 steg 2 steg 3 steg binärt
<i>Luftkylare vatten</i>		Aktiv
Motionskörning pump 1	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning pump 2	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Larmingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
Larmingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	Ej aktiv Krets A Krets B
Energimätning	☐ On ☒ Off	On Off
Ventilens mått	☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	DN15 DN20 DN25 DN32 DN40
Glykoltyp	☒ Ingen ☐ Ethylen ☐ Propylen	Ingen Ethylen Propylen
Glykolproportion %	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	20 30 35 40
Xzone		
Xzone	☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, kombibatteri	☐ On ☒ Off	On Off
<i>Luftkylare DX</i>		
Kyla	☒ Ej aktiv ☐ 1 steg ☐ 2 steg ☐ 3 steg binärt	Ej aktiv 1 steg 2 steg 3 steg binärt
<i>Luftkylare vatten</i>		Aktiv
Motionskörning pump 1	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning pump 2	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Larmingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
Larmingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	Ej aktiv Krets A Krets B
Energimätning	☐ On ☒ Off	On Off
Ventilens mått	☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	DN15 DN20 DN25 DN32 DN40
Glykoltyp	☒ Ingen ☐ Ethylen ☐ Propylen	Ingen Ethylen Propylen
Glykolproportion %	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	20 30 35 40

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Xzone, kombibatteri				
Xzone kombibatteri	☒ Ej aktiv ☐ Värme och kyla	☐ Värme	Ej aktiv Värme och kyla	Värme
Temperaturvaktsfunktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	Ej aktiv BMS	Digital ingång SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla
COOL DX				
COOL DX	☒ Ej aktiv ☐ COOL DX Top	☐ Ekonomi ☐ Komfort	Ej aktiv COOL DX Top	Ekonomi Komfort
Fördröjningstider				
Stopp, torkningsfördröjning	☐ On	☒ Off	On	Off
Stopp, torkningsfördröjningstid min	3			
Återstartstid min	5			
Stegväxlingstid min	5			
Stop-/starttid min	5			
Uteluft, gränser				
Steg 1 °C	15			
Steg 2 °C	18			
Steg 3 °C	20			
Luftflöde, gränser				
<i>Kyla 0-10 V</i>				
Tilluft 0-10 V	25% av max luftflöde för aggregatet			
Frånluft 0-10 V	25% av max luftflöde för aggregatet			
<i>Kyla On/Off</i>				
Tilluft On/Off steg 1	25% av max luftflöde för aggregatet			
Frånluft On/Off steg 1	25% av max luftflöde för aggregatet			
Tilluft On/Off steg 2	50% av max luftflöde för aggregatet			
Frånluft On/Off steg 2	50% av max luftflöde för aggregatet			
Tilluft On/Off steg 3	75% av max luftflöde för aggregatet			
Frånluft On/Off steg 3	75% av max luftflöde för aggregatet			



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Värme-/Kylåtervinning		
Carry over control		
Carry over control	☒ On ☐ Off	On Off
Air quality control		
Air quality control	☐ On ☒ Off	On Off
Injusteringsläge	☐ On ☒ Off	On Off
Börvärde Pa	10	
Verkningsgradsmätning		
Verkningsgradsmätning	☐ On ☒ Off	On Off
Avfrostning		
Avfrostning	☐ On ☒ Off	On Off
Avfrostning, gränsvärde Pa	50	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	On Off
Kalibrering/Optimering (PX)		
Kalibrering	☐ On ☒ Off	On Off
Bypass-optimering	☐ On ☒ Off	On Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
C/HC		
Funktion		
RX/HC		
Läge HC	☐ On ☒ Off	On Off
HC avfrostningstillbehör	☒ Inaktiv ☐ Recirkul. ☐ El. luftvärmare ☐ El. luftvärmare och Recirkulation	Inaktiv Recirkul. El. luftvärmare El. luftvärmare och Recirkulation
Luftvärmare i kombination med recirkulation	☐ On ☒ Off	On Off
Max. utelufttemp. för recirkulation °C	-10	
Värmefunktion	☒ Standard ☐ Komfort	Standard Komfort
Kylfunktion	☒ Standard ☐ Komfort	Standard Komfort
RX/HC och RX/C		
Utetemperaturgränser		
Värme °C	-25	
Kyla °C	15	
Luftflödesgränser		
Tilluft	40% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft	40% av max luftflöde för aggregatet	



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
SMART Link				
Version	☒ SMART Link	☐ SMART Link+	SMART Link	SMART Link+
Aggregattyp	☒ Ej aktiv ☐ Vatten, kylmaskin ☐ DX, värmepump ☐ DX, reversibel	☐ Vatten, värmepump ☐ Vatten, reversibel ☐ DX, kylmaskin	Ej aktiv Vatten, kylmaskin DX, värmepump DX, reversibel	Vatten värmepump Vatten reversibel DX, kylmaskin
Aktivera DX för alla aggregattyper	☐ On	☒ Off	On	Off
Vatten				
Värmevatten (börvärde) °C	40			
Värmevatten, avvikelse K	3			
Kylvatten (börvärde) °C	12			
Kylvatten, avvikelse K	2			
Uteluftsgräns (ej kylmaskin) °C	-20			
Optimera, värme	☐ On	☒ Off	On	Off
Optimera, kyla	☐ On	☒ Off	On	Off
Kyloptim. reglerhast. K/min	0,3			
Värmeoptim. reglerhast. K/min	0,3			
Ventilgräns undre %	80			
Ventilgräns övre %	95			
Fördröjning s	60			
AQUA Link	☐ On	☒ Off	On	Off
Pumplarm	☒ Ej aktiv ☐ Larm öppen kontakt	☐ Larm slutet kontakt ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm öppen kontakt	Larm slutet kontakt Kontaktorfunktion
DX (Celest+)				
Antal anslutna enheter	1			
Komfortläge värme, varaktighet min	30			
Komfortläge kyla, varaktighet min	30			
Uteluftsgräns (ej kylmaskin) °C	-20			
Avfrostningsfördröjning s	120			
Stabiliseringstid s	240			
Tilluftflödesgräns	50% av aggregatets max.-flöde			



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Luftfuktighet				
Befuktning				
Befuktning	☒ Ej aktiv ☐ 0 - 10 V	☐ On/Off	Ej aktiv 0 - 10 V	On/Off
Placering reglerande fuktgivare	☒ Tilluft ☐ Rum	☐ Frånluft	Tilluft Rum	Frånluft
<i>Evaporativ</i>				
Startgräns %RH	40			
Stoppgräns %RH	45			
Tidkanal startgräns %RH	50			
Tidkanal stoppgräns %RH	55			
<i>Ånga</i>				
Börvärde %RH	30			
Tidkanal börvärde %RH	40			
Max tilluft %RH	80			
<i>Veckour</i>				
Tidkanal 1 period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön	Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Tidkanal 1 starttid tim:min	00:00			
Tidkanal 1 stopptid tim:min	00:00			
Tidkanal 2 period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön	Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Tidkanal 2 starttid tim:min	00:00			
Tidkanal 2 stopptid tim:min	00:00			
Tidkanal 3 period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön	Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Tidkanal 3 starttid tim:min	00:00			
Tidkanal 3 stopptid tim:min	00:00			
Tidkanal 4 period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön	Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Tidkanal 4 starttid tim:min	00:00			
Tidkanal 4 stopptid tim:min	00:00			

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Avfuktning		
Avfuktning	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft
Tilluft, relativ fuktighet %RH	50	
Frånluft, relativ fuktighet%RH	50	
Befuktare, larm		
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Sluten krets ☐ Öppen krets ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Sluten krets Öppen krets Kontaktorfunktion



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
ReCO₂		
CO ₂ /VOC, driftläge	☒ Ej aktiv ☐ CO ₂ /VOC ☐ CO ₂ /VOC och forcering luftflöde	Ej aktiv CO ₂ /VOC CO ₂ /VOC och forcering luftflöde
CO ₂ /VOC frikyla	☐ On ☒ Off	On Off
Temperatur, driftläge	☒ Ej aktiv ☐ Värme, sekvens ☐ Kyla, sekvens ☐ Värme och kyla, sekvens	Ej aktiv Värme, sekvens Kyla, sekvens Värme och kyla, sekvens
Temperatur frikyla	☒ On ☐ Off	On Off
CO₂/VOC		
Börvärde %	50	
CO ₂ , börvärde ppm	1000	
VOC, börvärde ppm	1500	
Min uteluft	25% av max luftflöde för aggregatet	
Min avluft	25% av max luftflöde för aggregatet	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	On Off
Temperatur		
Min uteluft	25% av max luftflöde för aggregatet	
Min avluft	25% av max luftflöde för aggregatet	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	On Off



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
All Year Comfort				
Funktion	☒ Ej aktiv ☐ Värmevatten	☐ Kylvatten ☐ Kyl- och värmevatten	Ej aktiv Värmevatten	Kylvatten Kyl- och värmevatten
SMART Link+ kyla	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
SMART Link+ värme	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Kylvatten				
Kylvatten °C	14			
Utetemp.-kompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Utetemperatur X1 °C	10			
Utetemperatur X2 °C	20			
Utetemperatur X3 °C	25			
Utetemperatur X4 °C	30			
Kylvattentemperatur Y1 °C	22			
Kylvattentemperatur Y2 °C	18			
Kylvattentemperatur Y3 °C	14			
Kylvattentemperatur Y4 °C	12			
Utetemp. för pumpstart °C	10			
Utetemp. för pumpstopp °C	7			
Rumstemp.-kompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Rumstemp. börvärde °C	21			
Rumstemp. P-band K	5			
Rumskomp. nattblockering	☐ On	☒ Off	On	Off
Nattkompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Reducering, natt K	2			
Tidkanal 1, början natt tim:min	00:00			
Tidkanal 1, slut natt tim:min	00:00			
Tidkanal 1, period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön	Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Daggpunktskompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Luftflödeskompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☐ On	☒ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Pumplarm	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Larm vid sluten kontakt	Ej aktiv Larm vid öppen kontakt Kontaktorfunktion	Larm vid sluten kontakt
Ventillarm	☐ On	☒ Off	On	Off

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Värmevatten		
Värmevatten °C	30	
Utetemp.-kompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Utetemperatur X1 °C	-20	
Utetemperatur X2 °C	0	
Utetemperatur X3 °C	5	
Utetemperatur X4 °C	15	
Värmevattentemperatur Y1°C	40	
Värmevattentemperatur Y2°C	30	
Värmevattentemperatur Y3°C	20	
Värmevattentemperatur Y4°C	15	
Utetemp. för pumpstart °C	15	
Utetemp. för pumpstopp °C	18	
Rumtemp.-kompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Rumtemp. börvärde °C	21	
Rumtemp. P-band K	5	
Rumskomp. nattblockering	☐ On ☒ Off	On Off
Nattkompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Reducering, natt K	-2	
Tidkanal 2, början natt tim:min	00:00	
Tidkanal 2, slut natt tim:min	00:00	
Tidkanal 2, period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön ☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Luftflödeskompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Motionskörning pump	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☐ On ☒ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Pumplarm	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kontakt ☐ Kontaktorfunktion ☐ Larm vid sluten kontakt	Ej aktiv Larm vid öppen kontakt Kontaktorfunktion Larm vid sluten kontakt
Ventillarm	☐ On ☒ Off	On Off



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
MIRU				
Funktion (antal fläktar)	☒ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	0 2	1 3
<i>Fläkt 1, driftnivå</i>				
Fläkt 1 lågfart Pa	100			
Fläkt 1 lågfart m ³ /s	30% av max.-flöde			
Fläkt 1 högfart Pa	200			
Fläkt 1 högfart m ³ /s	70% av max.-flöde			
Fläkt 1, procentuell differens slav	1			
Fläkt 1, fast differens m ³ /s slav	0			
Fläkt 1 maxfart %	100			
Fläkt 1 utekomp.-funktion °C	☒ Ej aktiv ☐ Högfart	☐ Lågfart ☐ Lågfart och högfart	Ej aktiv Högfart	Lågfart Lågfart och högfart
X1, utetemperatur °C	-20			
X2, utetemperatur °C	-10			
X3, utetemperatur °C	10			
X4, utetemperatur °C	20			
<i>Flöde</i>				
Y1, luftflöde börvärde m ³ /s	25% av max.-flöde			
Y2, luftflöde börvärde m ³ /s	25% av max.-flöde			
Y3, luftflöde börvärde m ³ /s	25% av max.-flöde			
Y4, luftflöde börvärde m ³ /s	25% av max.-flöde			
<i>Tryck</i>				
Y1, tryck börvärde Pa	100			
Y2, tryck börvärde Pa	100			
Y3, tryck börvärde Pa	100			
Y4, tryck börvärde Pa	100			
<i>Fläkt 1 funktion</i>				
Fläkt 1, parallelldriftsfunktion	☒ Ej aktiv ☐ Parallell låg-/högfart ☐ Parallell start och låg-/högfart	☐ Parallell start	Ej aktiv Parallell låg-/högfart Parallell start och låg-/högfart	Parallell start
Fläkt 1, balansfunktion	☒ Luftflöde ☐ Kanaltryck och luftflödesmätning ☐ Slav	☐ Kanaltryck	Luftflöde Kanaltryck och luftflödesmätning Slav	Kanaltryck
Fläkt 1, reglerfunktion	☒ Ej aktiv ☐ Frånluft	☐ Tilluft	Ej aktiv Frånluft	Tilluft
Fläkt 1, storlek	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2	MIRU-3-25-28-1-1 MIRU-3-35-35-1-1 MIRU-3-35-45-1-1 MIRU-3-45-56-1-1 MIRU-3-56-63-1-1 MIRU-3-71-80-1-2 MIRU-3-71-90-1-2	MIRU-3-25-31-1-1 MIRU-3-35-40-1-1 MIRU-3-45-50-1-1 MIRU-3-45-56-2-1 MIRU-3-56-71-1-2 MIRU-3-71-80-2-2

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
<i>Fläkt 1 schemainställningar</i>		
Fläkt 1, kanal 1 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 1 kanal 1 starttid	00:00	
Fläkt 1 kanal 1 stopptid	00:00	
Fläkt 1, kanal 2 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 1 kanal 2 starttid	00:00	
Fläkt 1 kanal 2 stopptid	00:00	
Fläkt 1, kanal 3 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 1 kanal 3 starttid	00:00	
Fläkt 1 kanal 3 stopptid	00:00	
Fläkt 1, kanal 4 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 1 kanal 4 starttid	00:00	
Fläkt 1 kanal 4 stopptid	00:00	

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
MIRU		
Funktion (antal fläktar)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	0 1 2 3
Fläkt 2, driftnivå		
Fläkt 2 lågfart Pa	100	
Fläkt 2 lågfart m³/s	30% av max.-flöde	
Fläkt 2 högfart Pa	200	
Fläkt 2 högfart m³/s	70% av max.-flöde	
Fläkt 2, procentuell differens slav	1	
Fläkt 2, fast differens m³/s slav	0	
Fläkt 2 maxfart %	100	
Fläkt 2 utekomp.-funktion °C	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Lågfart och högfart	Ej aktiv Lågfart Högfart Lågfart och högfart
X1, utetemperatur °C	-20	
X2, utetemperatur °C	-10	
X3, utetemperatur °C	10	
X4, utetemperatur °C	20	
Flöde		
Y1, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y2, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y3, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y4, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Tryck		
Y1, tryck börvärde Pa	100	
Y2, tryck börvärde Pa	100	
Y3, tryck börvärde Pa	100	
Y4, tryck börvärde Pa	100	
Fläkt 2 funktion		
Fläkt 2, parallelldriftsfunktion	☒ Ej aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell låg-/högfart ☐ Parallell start och låg-/högfart	Ej aktiv Parallell start Parallell låg-/högfart Parallell start och låg-/högfart
Fläkt 2, balansfunktion	☒ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Kanaltryck och luftflödesmätning ☐ Slav	Luftflöde Kanaltryck Kanaltryck och luftflödesmätning Slav
Fläkt 2, reglerfunktion	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft
Fläkt 2, storlek	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	MIRU-3-25-28-1-1 MIRU-3-25-31-1-1 MIRU-3-35-35-1-1 MIRU-3-35-40-1-1 MIRU-3-35-45-1-1 MIRU-3-45-50-1-1 MIRU-3-45-56-1-1 MIRU-3-45-56-2-1 MIRU-3-56-63-1-1 MIRU-3-56-71-1-2 MIRU-3-71-80-1-2 MIRU-3-71-80-2-2 MIRU-3-71-90-1-2

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
<i>Fläkt 2 schemainställningar</i>		
Fläkt 2, kanal 1 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 2 kanal 1 starttid	00:00	
Fläkt 2 kanal 1 stopptid	00:00	
Fläkt 2, kanal 2 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 2 kanal 2 starttid	00:00	
Fläkt 2 kanal 2 stopptid	00:00	
Fläkt 2, kanal 3 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 2 kanal 3 starttid	00:00	
Fläkt 2 kanal 3 stopptid	00:00	
Fläkt 2, kanal 4 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 2 kanal 4 starttid	00:00	
Fläkt 2 kanal 4 stopptid	00:00	

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
MIRU		
Funktion (antal fläktar)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	0 1 2 3
Fläkt 3, driftnivå		
Fläkt 3 lågfart Pa	100	
Fläkt 3 lågfart m³/s	30% av max.-flöde	
Fläkt 3 högfart Pa	200	
Fläkt 3 högfart m³/s	70% av max.-flöde	
Fläkt 3, procentuell differens slav	1	
Fläkt 3, fast differens m³/s slav	0	
Fläkt 3 maxfart %	100	
Fläkt 3 utekomp.-funktion °C	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Lågfart och högfart	Ej aktiv Lågfart Högfart Lågfart och högfart
X1, utetemperatur °C	-20	
X2, utetemperatur °C	-10	
X3, utetemperatur °C	10	
X4, utetemperatur °C	20	
Flöde		
Y1, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y2, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y3, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y4, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Tryck		
Y1, tryck börvärde Pa	100	
Y2, tryck börvärde Pa	100	
Y3, tryck börvärde Pa	100	
Y4, tryck börvärde Pa	100	
Fläkt 3 funktion		
Fläkt 3, parallelldriftsfunktion	☒ Ej aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell låg-/högfart ☐ Parallell start och låg-/högfart	Ej aktiv Parallell start Parallell låg-/högfart Parallell start och låg-/högfart
Fläkt 3, balansfunktion	☒ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Kanaltryck och luftflödesmätning ☐ Slav	Luftflöde Kanaltryck Kanaltryck och luftflödesmätning Slav
Fläkt 3, reglerfunktion	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft
Fläkt 3, storlek	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	MIRU-3-25-28-1-1 MIRU-3-25-31-1-1 MIRU-3-35-35-1-1 MIRU-3-35-40-1-1 MIRU-3-35-45-1-1 MIRU-3-45-50-1-1 MIRU-3-45-56-1-1 MIRU-3-45-56-2-1 MIRU-3-56-63-1-1 MIRU-3-56-71-1-2 MIRU-3-71-80-1-2 MIRU-3-71-80-2-2 MIRU-3-71-90-1-2

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
<i>Fläkt 3 schemainställningar</i>		
Fläkt 3, kanal 1 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 3 kanal 1 starttid	00:00	
Fläkt 3 kanal 1 stopptid	00:00	
Fläkt 3, kanal 2 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 3 kanal 2 starttid	00:00	
Fläkt 3 kanal 2 stopptid	00:00	
Fläkt 3, kanal 3 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 3 kanal 3 starttid	00:00	
Fläkt 3 kanal 3 stopptid	00:00	
Fläkt 3, kanal 4 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 3 kanal 4 starttid	00:00	
Fläkt 3 kanal 4 stopptid	00:00	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Ingångar/utgångar		
<i>Extern drift modul 3</i>		
Digital utgång 1, driftläge	Ej aktiv	Ej aktiv Aggregat i auto. drift Aggregat i lågfartsdrift A-larm Spjällrelä Värmeväxlare, avfrost. Eftervärme effekttred. Morning Boost Luftflöde, nedreglering Extra regl.-sekv. 2, värme Extra regl.-sekv. 2, kyla Cooling Boost Tilluftsfläkt i drift Internt brandlarm utlöst Externt brandlarm 2 Något brandlarm Ext. brandlarm 2 med prio Förvärme HC avfrost. med recirk. HC kyla Avluftsvärme Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i högfartsdrift B-larm Värmeväxlare Eftervärme Heating Boost Intermittent nattdrift Extra regl.-sekv. 1, värme Extra regl.-sekv. 1, kyla Kyla Sommarnattkyla Frånluftsfläkt i drift Externt brandlarm 1 Ext. brandlarm 1 eller 2 Ext. brandlarm 1 med prio Int. brandlarm med prio HC avfrostning HC värme Filterkalibrering
Digital utgång 2, driftläge	Ej aktiv	Ej aktiv Aggregat i auto. drift Aggregat i lågfartsdrift A-larm Spjällrelä Värmeväxlare, avfrost. Eftervärme effekttred. Morning Boost Luftflöde, nedreglering Extra regl.-sekv. 2, värme Extra regl.-sekv. 2, kyla Cooling Boost Tilluftsfläkt i drift Internt brandlarm utlöst Externt brandlarm 2 Något brandlarm Ext. brandlarm 2 med prio Förvärme HC avfrost. med recirk. HC kyla Avluftsvärme Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i högfartsdrift B-larm Värmeväxlare Eftervärme Heating Boost Intermittent nattdrift Extra regl.-sekv. 1, värme Extra regl.-sekv. 1, kyla Kyla Sommarnattkyla Frånluftsfläkt i drift Externt brandlarm 1 Ext. brandlarm 1 eller 2 Ext. brandlarm 1 med prio Int. brandlarm med prio HC avfrostning HC värme Filterkalibrering
Digital ingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmingång 1 ☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmingång ☐ Kyla larmingång 2	Ej aktiv Stoppa AYC värmevatten MIRU 1-3 ext. stopp MIRU 1-3 ext. högfart Kyla larmingång 1 Larmåterställning Stoppa AYC kylvatten MIRU 1-3 ext. lågfart Eftervärme larmingång Kyla larmingång 2
Digital ingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmingång 1 ☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmingång ☐ Kyla larmingång 2	Ej aktiv Stoppa AYC värmevatten MIRU 1-3 ext. stopp MIRU 1-3 ext. högfart Kyla larmingång 1 Larmåterställning Stoppa AYC kylvatten MIRU 1-3 ext. lågfart Eftervärme larmingång Kyla larmingång 2

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde	
Analog ingång 1	Se avsnitt 4.19 i Funktionsmanual installation	Ej aktiv Börvärdesförskj. tilluft	Börvärdesförskjutning Börvärdesförskj. frånluft
Analog ingång 2	Se avsnitt 4.19 i Funktionsmanual installation	Ej aktiv Börvärdesförskj. tilluft	Börvärdesförskjutning Börvärdesförskj. frånluft

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Ingångar/utgångar		
<i>Extern drift modul 6</i>		
Digital utgång 1, driftläge	Ej aktiv	Ej aktiv Aggregat i auto. drift Aggregat i lågfartsdrift A-larm Spjällrelä Värmeväxlare, avfrost. Eftervärme effekttred. Morning Boost Luftflöde, nedreglering Extra regl.-sekv. 2, värme Extra regl.-sekv. 2, kyla Cooling Boost Tilluftsfläkt i drift Internt brandlarm utlöst Externt brandlarm 2 Något brandlarm Ext. brandlarm 2 med prio Förvärme HC avfrost. med recirk. HC kyla Avluftsvärme Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i högfartsdrift B-larm Värmeväxlare Eftervärme Heating Boost Intermittent nattdrift Extra regl.-sekv. 1, värme Extra regl.-sekv. 1, kyla Kyla Sommarnattkyla Frånluftsfläkt i drift Externt brandlarm 1 Ext. brandlarm 1 eller 2 Ext. brandlarm 1 med prio Int. brandlarm med prio HC avfrostning HC värme Filterkalibrering
Digital utgång 2, driftläge	Ej aktiv	Ej aktiv Aggregat i auto. drift Aggregat i lågfartsdrift A-larm Spjällrelä Värmeväxlare, avfrost. Eftervärme effekttred. Morning Boost Luftflöde, nedreglering Extra regl.-sekv. 2, värme Extra regl.-sekv. 2, kyla Cooling Boost Tilluftsfläkt i drift Internt brandlarm utlöst Externt brandlarm 2 Något brandlarm Ext. brandlarm 2 med prio Förvärme HC avfrost. med recirk. HC kyla Avluftsvärme Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i högfartsdrift B-larm Värmeväxlare Eftervärme Heating Boost Intermittent nattdrift Extra regl.-sekv. 1, värme Extra regl.-sekv. 1, kyla Kyla Sommarnattkyla Frånluftsfläkt i drift Externt brandlarm 1 Ext. brandlarm 1 eller 2 Ext. brandlarm 1 med prio Int. brandlarm med prio HC avfrostning HC värme Filterkalibrering
Digital ingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmgång 1 ☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmgång ☐ Kyla larmgång 2	Ej aktiv Stoppa AYC värmevatten MIRU 1-3 ext. stopp MIRU 1-3 ext. högfart Kyla larmgång 1 Larmåterställning Stoppa AYC kylvatten MIRU 1-3 ext. lågfart Eftervärme larmgång Kyla larmgång 2
Digital ingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmgång 1 ☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmgång ☐ Kyla larmgång 2	Ej aktiv Stoppa AYC värmevatten MIRU 1-3 ext. stopp MIRU 1-3 ext. högfart Kyla larmgång 1 Larmåterställning Stoppa AYC kylvatten MIRU 1-3 ext. lågfart Eftervärme larmgång Kyla larmgång 2

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Analog ingång 1	Se avsnitt 4.19 i Funktionsmanual installation	Ej aktiv Börvärdesförskj. tilluft Börvärdesförskj. frånluft
Analog ingång 2	Se avsnitt 4.19 i Funktionsmanual installation	Ej aktiv Börvärdesförskj. tilluft Börvärdesförskj. frånluft

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
<i>Extern kommunikation modul A/B/C</i>		
Extern kommunikation modul A	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturgivare nr. 1	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturgivare nr. 2	☐ On ☒ Off	On Off
Extern kommunikation modul B	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturgivare nr. 1	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturgivare nr. 2	☐ On ☒ Off	On Off
Extern kommunikation modul C	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturgivare nr. 1	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturgivare nr. 2	☐ On ☒ Off	On Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Kommunikation		
Extern port B		
DHCP	☐ On ☒ Off	On Off
IP-adress	10.200.1.1	
Nätmask	255.255.255.0	
Standardvärde GATEWAY	0.0.0.0	
Primär DNS	0.0.0.0	
Sekundär DNS	0.0.0.0	
Trådlöst nätverk		
Trådlöst nätverk	☐ On ☒ Off	On Off
SSID	GOLD	
Lösenord	Aggregatets serienummer	
IP-adress	169.254.233.1	
Nätmask	255.255.255.0	
Kanal frekvensband	5	
E-post		
SMTP-server	☒ Externt ☐ Internt	Externt Internt
SMTP-server adress		
SMTP-portnummer	25	
SMTP-användarnamn		
SMTP-lösenord		
Kryptering	☐ On ☒ Off	On Off
E-postanvändare		
E-mail reply path		
EIA-485		
Protokoll	☐ Ej aktiv ☒ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	Ej aktiv Modbus EXOline Metasys N2 Open LON
Baudrate	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	4800 9600 19200 38400
Paritet	☒ Ingen ☐ Jämn ☐ udda	Ingen Jämn udda
Stoppbitar	2	
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Kortaste svarsfördröjning ms	0	
Modbus TCP		
Portnummer	502	
Godkänd IP-adress klient	0.0.0.0	
Godkänd nätmask klient	0.0.0.0	
BACnet IP		
Nätverksnummer ext. B	0	
Nätverksnummer int. A	0	
Device ID	0	
Portnummer	47808	
EXOline TCP		
Portnummer	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Driftnivå kommunikation		
Driftnivå	☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	Ej aktiv Totalstopp Lågfart Högfart Normalstopp Utökat normalstopp
Portnummer	26486	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Grundinställning		
Lagringsmedium	☐ SD-kort ☒ USB	SD-kort USB



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Användare		
Kräv lösenord brukare	☐ On ☒ Off	On Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
<i>IQnavigator</i>		
Anslut till IQlogic	☒ Direkt	Direkt
IP-adress IQnavigator		
Nätmask IQnavigator		
Förvald gateway IQnavigator		
IP-adress IQlogic		
Ljusstyrka	☒ Autojustering ☐ Låg ☐ Medium ☐ Hög	Autojustering Låg Medium Hög
Knappljud	☐ On ☒ Off	On Off
Volym	3	

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
1:1	Externt brandlarm nr. 1 utlöst	A ¹⁾	1		
1:2	Externt brandlarm nr. 2 utlöst	A ¹⁾	1		
1:3	Internt brandlarm utlöst	A ¹⁾	1		
2:1	Externt larm nr. 1 utlöst ²⁾	A	1 ³⁾		
2:2	Externt larm nr. 2 utlöst ²⁾	B	0 ³⁾		
3:1	Förvärme, I/O-modul nr. 9 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
3:2	Förvärme, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A ¹⁾	0 ³⁾		
3:3	Förvärme, frysvakt utlöst	A ¹⁾	1		
3:4	Förvärme, frysvaktstemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
3:5	Förvärme, temperaturgivare defekt	A	0 ³⁾		
3:6	Förvärme, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
3:7	Förvärme, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0 ³⁾		
3:8	Förvärme, larmgång utlöst	A	0		
4:1	Extra reglersekvens 1, I/O-modul nr. E kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
4:2	Extra reglersekvens 1, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:3	Extra reglersekvens 1, frysvakt utlöst	A ¹⁾	1		
4:4	Extra reglersekvens 1, frysvaktstemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
4:5	Extra reglersekvens 1, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
4:6	Extra reglersekvens 1, larmgång utlöst	A	0		
4:7	Extra reglersekvens 1, temperaturskydd via kommunikation, kommunikationsfel	B	0		
4:8	Extra reglersekvens 1, kombibatterigivare defekt	A	1		
4:9	Extra reglersekvens 2, I/O-modul nr. F kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
4:10	Extra reglersekvens 2, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:11	Extra reglersekvens 2, frysvakt utlöst	A ¹⁾	1		
4:12	Extra reglersekvens 2, frysvaktstemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
4:13	Extra reglersekvens 2, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
4:14	Extra reglersekvens 2, larmgång utlöst	A	0		
4:15	Extra reglersekvens 2, kombibatterigivare defekt	A	1		
5:1	Eftervärme, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A ¹⁾	0 ³⁾		
5:2	Eftervärme, frysvakt utlöst	A ¹⁾	1		
5:3	Eftervärme, frysvaktstemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
5:4	Eftervärme, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
5:5	Eftervärme, larmgång utlöst	A	0 ³⁾		
6:1	Xzone, I/O-modul nr. A kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
6:2	Xzone, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A ¹⁾	0 ³⁾		
6:3	Xzone, frysvakt utlöst	A ¹⁾	1		
6:4	Xzone, frysvaktstemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
6:5	Xzone, tilluftstemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
6:6	Xzone, värmeventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
6:7	Xzone, tilluftstemperatur under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
6:8	Xzone, tilluftstemperatur över börvärdets larmgräns	0	0 ³⁾		
6:9	Xzone värme, larmgång utlöst	A	0		

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
6:10	Xzone värme, kombibatterigivare defekt	A	1		
6:11	Xzone värme, temperaturvakt I/O-modul nr 9 kommunikationsfel	A	0		
7:1	Xzone, I/O-modul nr. B kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
7:2	Xzone, frånluftstemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
7:3	Xzone, kylventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
7:4	Xzone, frånluftstemperatur under börvärdets larmgräns	A	0 ³⁾		
7:5	Xzone kyla, larmingång 1 utlöst	A	0		
7:6	Xzone kyla, larmingång 2 utlöst	A	0		
7:7	Xzone kyla, kombibatterigivare defekt	A	1		
8:5	Kyla, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
8:6	Kyla, larmingång 1 utlöst	A	0 ³⁾		
8:7	Kyla, larmingång 2 utlöst	A	0 ³⁾		
9:1	Konstant avluftstemperatur, kommunikationsfel I/O-modul nr 4	A	0		
9:2	Konstant avluftstemperatur, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A	0		
9:3	Konstant avluftstemperatur, frysskydd utlöst	A	1		
9:4	Konstant avluftstemperatur, frysskyddstemperaturgivare defekt	A	1		
9:5	Konstant avluftstemperatur, temperaturgivare defekt	A	0		
9:6	Konstant avluftstemperatur, ventilövervakning utlöst	A	0		
9:7	Konstant avluftstemperatur, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0		
9:8	Konstant avluftstemperatur, larmingång utlöst	A	0		
10:1	Tilluftstemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
10:2	Tilluftstemperaturgivare för densitetskompensering defekt	B	0 ³⁾		
10:3	Frånluftstemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
10:4	Frånluftstemperaturgivare för densitetskompensering defekt (RX/PX/CX)	B	0 ³⁾		
10:5	Frånluftstemperaturgivare för värmeväxlaravfrostning defekt	A	1 ³⁾		
10:6	Frånluftstemperaturgivare för densitetskompensering i SD-aggregat defekt	A	1 ³⁾		
10:7	Frånluftskanaltemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
10:10	Utluftstemperaturgivare defekt (GOLD SD)	B	0 ³⁾		
11:1	Rumstemperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
11:2	Rumstemperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
11:3	Rumstemperaturgivare nr. 3 defekt	B	0 ³⁾		
11:4	Rumstemperaturgivare nr. 4 defekt	B	0 ³⁾		
11:5	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 5 defekt	B	0 ³⁾		
11:6	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 6 defekt	B	0 ³⁾		
11:7	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 7 defekt	B	0 ³⁾		
11:8	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 8 defekt	B	0 ³⁾		
11:9	Utetemperaturgivare nr. A defekt	B	0 ³⁾		
11:10	Utetemperaturgivare nr. B defekt	B	0 ³⁾		
11:11	Utetemperaturgivare nr. C defekt	B	0 ³⁾		
11:12	Utetemperaturgivare nr. D defekt	B	0 ³⁾		
11:13	Rumstemperatur via kommunikation, kommunikationsfel ²⁾	B	0 ³⁾		
11:14	Xzone, rumstemperatur via kommunikation, kommunikationsfel ²⁾	B	0 ³⁾		
11:15	Utetemperatur via kommunikation, kommunikationsfel ²⁾	B	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
12:1	Tilluftstemperatur under börvärdets larmgräns	B	1 ³⁾		
12:2	Tilluftstemperatur över börvärdets larmgräns	0	0 ³⁾		
12:6	Frånluftstemperatur under larmgräns	A	1 ³⁾		
12:11	Temperaturskydd under larmgräns ²⁾	A	1 ³⁾		
12:13	Värmeväxlare verkningsgrad under larmgräns	B	0 ³⁾		
13:1	Befuktning, I/O-modul nr. 4 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
13:2	Tilluftsfuktgivare defekt	A	0 ³⁾		
13:3	Frånluftsfuktgivare defekt	A	0 ³⁾		
13:4	Avluftsfuktgivare defekt	A	0 ³⁾		
13:5	Utluftsfuktgivare defekt	A	0 ³⁾		
13:6	Rumsfuktgivare defekt	A	0 ³⁾		
13:9	Befuktare, larmutgång utlöst	A	0 ³⁾		
13:11	VOC-givare kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
13:12	VOC-givare internt kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
13:13	VOC-givare, internt fel	B	0 ³⁾		
13:14	VOC-givare, nivå under/över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
14:1	Eftervärme energimätning, I/O-modul nr. 6 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
14:2	Eftervärme energimätning, temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
14:3	Eftervärme energimätning, temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
14:4	Eftervärme energimätning, ventilläckage	B	0 ³⁾		
14:5	Eftervärme energimätning, flödesgivare defekt	B	0 ³⁾		
14:8	Kyla energimätning, I/O-modul nr. 7 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
14:9	Kyla energimätning, temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
14:10	Kyla energimätning, temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
14:11	Kyla energimätning, ventilläckage	B	0 ³⁾		
14:12	Kyla energimätning, flödesgivare defekt	B	0 ³⁾		
15:1	Plattvärmeväxlare, I/O-modul nr. 2 kommunikationsfel	A	1 ³⁽⁴⁾		
15:2	Plattvärmeväxlare, temperaturgivare nr. 1 defekt	A	1 ³⁽⁴⁾		
15:3	Plattvärmeväxlare, temperaturgivare nr. 2 defekt	A	1 ³⁽⁴⁾		
15:4	Plattvärmeväxlare, spjällövervakning utlöst	A	0 ³⁽⁴⁾		
15:7	Plattvärmeväxlare, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfel	A	1		
15:8	Plattvärmeväxlare, bypass-spjällövervakning utlöst	A	0		
15:9	Plattvärmeväxlare, spjäll nr. 1 övervakning utlöst	A	0		
15:10	Plattvärmeväxlare, spjäll nr. 2 övervakning utlöst	A	0		
15:11	Plattvärmeväxlare, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfel	A	1		
15:12	Plattvärmeväxlare, bypass-spjällövervakning utlöst	A	0		
15:13	Plattvärmeväxlare -motström, avfrostningstryck över larmgräns	B	1		
15:14	Plattvärmeväxlare, avfrostningsgivare nr. C kommunikationsfel	B	0		
15:15	Plattvärmeväxlare, avfrostningstryck över larmgräns	B	1		
16:15	Batterivärmeväxlare, I/O-modul nr. 1 kommunikationsfel	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:2	Batterivärmeväxlare, temperaturgivare defekt	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:3	Batterivärmeväxlare, ventilövervakning utlöst	A	0 ³⁽⁴⁾		
16:4	Batterivärmeväxlare, pumpövervakning utlöst	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:5	Batterivärmeväxlare, I/O-modul nr. C kommunikationsfel	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:6	Batterivärmeväxlare, tryckgivare defekt	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:7	Batterivärmeväxlare, lågtryck vätskekrets	A	1 ³⁽⁴⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
16:8	Batterivärmeväxlare, tryck under larmgräns	A	1		
17:1	Roterande värmeväxlare, motorstyrning kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
17:2	Roterande värmeväxlare, avfrostningstryckgivare nr.7 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
17:3	Roterande värmeväxlare, avfrostningstryck över larmgräns	B	1 ^{3/4)}		
17:4	Roterande värmeväxlare, rotationsvakt utlöst	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:5	Roterande värmeväxlare, motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:6	Roterande värmeväxlare, motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:7	Roterande värmeväxlare, motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:8	Roterande värmeväxlare, motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:9	Roterande värmeväxlare, motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:10	Roterande värmeväxlare, internt fel motorstyrning	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:11	Roterande värmeväxlare, motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:12	Roterande värmeväxlare, motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:13	Roterande värmeväxlare, motorstyrning strömbegränsning	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:14	Roterande värmeväxlare, motorstyrning internt kommunikationsfel	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:15	Roterande värmeväxlare, I/O-modul kommunikationsfel	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
18:1	AYC, I/O-modul nr. 7 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
18:2	AYC värme, temperaturgivare defekt	A	0 ³⁾		
18:3	AYC värme, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
18:4	AYC värme, pumpövervakning utlöst	A	0 ³⁾		
18:5	AYC värme, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0 ³⁾		
18:6	AYC värme, temperatur över börvärdets larmgräns ⁵⁾	B	0 ³⁾		
18:9	AYC kyla, temperaturgivare defekt	A	0 ³⁾		
18:10	AYC kyla, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
18:11	AYC kyla, pumpövervakning utlöst	A	0 ³⁾		
18:12	AYC kyla, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0 ³⁾		
18:13	AYC kyla, temperatur över börvärdets larmgräns ⁵⁾	B	0 ³⁾		
19:1	Roterande värmeväxlare, Air Quality Control tryckgivare nr. E kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
19:2	Roterande värmeväxlare, Air Quality Control under börvärdets larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
19:3	Roterande värmeväxlare, Air Quality Control spjällövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
21:1	COOL DX, I/O-modul nr. 2 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
21:2	COOL DX, kompressor nr. 1 lågtrycksgivare defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:3	COOL DX, kompressor nr. 1 lågtryck under larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:4	COOL DX, kompressor nr. 1 högtrycksgivare defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:5	COOL DX, kompressor nr. 1 högtryck över larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:6	COOL DX, kompressor nr. 1 övervakning utlöst	A	0 ³⁾		
21:7	COOL DX, kompressor nr. 1 återstartsfel	A	0 ³⁾		
21:8	COOL DX, kompressor nr. 2 lågtrycksgivare defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:9	COOL DX, kompressor nr. 2 lågtryck under larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:10	COOL DX, kompressor nr. 2 högtrycksgivare defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:11	COOL DX, kompressor nr. 2 högtryck över larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:12	COOL DX, kompressor nr. 2 övervakning utlöst	A	0 ³⁾		
21:13	COOL DX, kompressor nr. 2 återstartsfel	A	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
21:14	COOL DX, uteluftstemperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
21:15	COOL DX, fasföljdsfel/spänningsmatning saknas	A	0 ³⁾		
22:1	Xzone värme energimätning, I/O-modul nr. D kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
22:2	Xzone värme energimätning, temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
22:3	Xzone värme energimätning, temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
22:4	Xzone värme energimätning, ventilläckage	B	0 ³⁾		
22:5	Xzone värme energimätning, flödesgivare defekt	B	0 ³⁾		
22:8	Xzone kyla energimätning, I/O-modul nr. E kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
22:9	Xzone kyla energimätning, temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
22:10	Xzone kyla energimätning, temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
22:11	Xzone kyla energimätning, ventilläckage	B	0 ³⁾		
22:12	Xzone kyla energimätning, flödesgivare defekt	B	0 ³⁾		
23:1	SMART Link, kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
23:2	SMART Link, larmnivå 1 utlöst	B	0 ³⁾		
23:3	SMART Link, larmnivå 2 utlöst	B	0 ³⁾		
23:4	SMART Link, larmnivå 3 utlöst	B	0 ³⁾		
23:10	AQUA Link, I/O-modul nr. 5 utlöst	B	0 ³⁾		
23:11	AQUA Link, pumpövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
24:1	SMART Link, nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
24:2	SMART Link, nr. 1 larm utlöst	A	0 ³⁾		
24:4	SMART Link, nr. 2 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
24:5	SMART Link, nr. 2 larm utlöst	A	0 ³⁾		
24:7	SMART Link, nr. 3 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
24:8	SMART Link, nr. 3 larm utlöst	A	0 ³⁾		
24:10	SMART Link, nr. 4 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
24:11	SMART Link, nr. 4 larm utlöst	A	0 ³⁾		
24:13	SMART Link, tilluftsflöde under larmgräns	A	0		
25:1	SMART Link+, kylkrets A kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
25:2	SMART Link+, kylkrets B kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
25:3	SMART Link+, värmekrets A kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
25:4	SMART Link+, värmekrets B kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
26:1	Förfilter, tilluftstryckgivare nr. 8 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
26:2	Förfilter, tilluft smutsigt	B	0 ³⁾		
26:7	Förfilter, frånluftstryckgivare nr. 9 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
26:8	Förfilter, frånluft smutsigt	B	0 ³⁾		
27:1	Aggregatfilter, tilluftstryckgivare nr. 3/4 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
27:2	Aggregatfilter, tilluft smutsigt	B	0 ³⁾		
27:7	Aggregatfilter, frånluftstryckgivare nr. 3/4 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
27:8	Aggregatfilter, frånluft smutsigt	B	0 ³⁾		
28:1	Efterfilter, tilluftstryckgivare nr. A kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
28:2	Efterfilter, tilluft smutsigt	B	0 ³⁾		
29:1	Energiövervakning pulsräknare kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
30:1	Flödesmätning, tilluftstryckgivare nr. 1/2 kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
30:2	Flödesmätning, tilluftsflöde under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
30:3	Flödesmätning, tilluftsflöde över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
30:6	Flödesmätning, frånluftstryckgivare nr. 1/2 kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
30:7	Flödesmätning, frånluftsflöde under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
30:8	Flödesmätning, frånluftsföde över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
30:11	Flödesmätning, renbläsningstryckgivare nr. B kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
31:1	Tryckreglering, tilluftstryckgivare nr. 5 kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
31:2	Tryckreglering, tilluftstryck under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
31:3	Tryckreglering, tilluftstryck över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
31:6	Tryckreglering, frånluftstryckgivare nr. 6 kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
31:7	Tryckreglering, frånluftstryck under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
31:8	Tryckreglering, frånluftstryck över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
32:1	RECO ₂ , I/O-modul nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
32:2	RECO ₂ , tryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
32:3	RECO ₂ /Intermittent nattvärme, återluftsspjällövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
32:4	RECO ₂ , uteluftsspjällövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
33:1	Serviceperiod över larmgräns ²⁾	B	0 ³⁾		
33:15	Låsfunktion utlöst	A	1		
34:1	Extern styrning, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
34:2	Extern styrning, I/O-modul nr. 6 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
35:1	Boosterdon, I/O-modul nr. 8 kommunikationsfel	B	0		
36:1	Extern kommunikation, I/O-modul nr. A kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
36:2	Extern kommunikation, I/O-modul nr. A temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:3	Extern kommunikation, I/O-modul nr. A temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
36:6	Extern kommunikation, I/O-modul nr. B kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
36:7	Extern kommunikation, I/O-modul nr. B temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:8	Extern kommunikation, I/O-modul nr. B temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
36:11	Extern kommunikation, I/O-modul nr. C kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
36:12	Extern kommunikation, I/O-modul nr. C temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:13	Extern kommunikation, I/O-modul nr. C temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
38:1	MIRU nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
38:2	MIRU nr. 1 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
38:3	MIRU nr. 1 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
38:4	MIRU nr. 1 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
38:5	MIRU nr. 1 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
38:6	MIRU nr. 1 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
38:7	MIRU nr. 1 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
38:8	MIRU nr. 1 flöde under börvärdets larmgräns	B	0		
38:9	MIRU nr. 1 flöde över börvärdets larmgräns	B	0		
38:10	MIRU nr. 1 tryck under börvärdets larmgräns	B	0		
38:11	MIRU nr. 1 tryck över börvärdets larmgräns	B	0		
39:1	MIRU nr. 2 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
39:2	MIRU nr. 2 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
39:3	MIRU nr. 2 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
39:4	MIRU nr. 2 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
39:5	MIRU nr. 2 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
39:6	MIRU nr. 2 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
39:7	MIRU nr. 2 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
39:8	MIRU nr. 2 flöde under börvärdets larmgräns	B	0		
39:9	MIRU nr. 2 flöde över börvärdets larmgräns	B	0		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
39:10	MIRU nr. 2 tryck under börvärdets larmgräns	B	0		
39:11	MIRU nr. 2 tryck över börvärdets larmgräns	B	0		
40:1	MIRU nr. 3 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
40:2	MIRU nr. 3 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
40:3	MIRU nr. 3 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
40:4	MIRU nr. 3 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
40:5	MIRU nr. 3 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
40:6	MIRU nr. 3 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
40:7	MIRU nr. 3 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
40:8	MIRU nr. 3 flöde under börvärdets larmgräns	B	0		
40:9	MIRU nr. 3 flöde över börvärdets larmgräns	B	0		
40:10	MIRU nr. 3 tryck under börvärdets larmgräns	B	0		
40:11	MIRU nr. 3 tryck över börvärdets larmgräns	B	0		
41:1	MIRU nr. 4 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
41:2	MIRU nr. 4 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
41:3	MIRU nr. 4 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
41:4	MIRU nr. 4 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
41:5	MIRU nr. 4 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
41:6	MIRU nr. 4 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
41:7	MIRU nr. 4 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
42:1	MIRU nr. 5 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
42:2	MIRU nr. 5 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
42:3	MIRU nr. 5 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
42:4	MIRU nr. 5 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
42:5	MIRU nr. 5 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
42:6	MIRU nr. 5 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
42:7	MIRU nr. 5 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
43:1	MIRU nr. 6 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
43:2	MIRU nr. 6 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
43:3	MIRU nr. 6 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
43:4	MIRU nr. 6 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
43:5	MIRU nr. 6 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
43:6	MIRU nr. 6 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
43:7	MIRU nr. 6 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
44:1	MIRU nr. 7 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
44:2	MIRU nr. 7 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
44:3	MIRU nr. 7 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
44:4	MIRU nr. 7 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
44:5	MIRU nr. 7 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
44:6	MIRU nr. 7 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
44:7	MIRU nr. 7 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
45:1	MIRU nr. 8 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
45:2	MIRU nr. 8 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
45:3	MIRU nr. 8 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
45:4	MIRU nr. 8 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
45:5	MIRU nr. 8 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
45:6	MIRU nr. 8 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
45:7	MIRU nr. 8 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
46:1	MIRU nr. 9 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
46:2	MIRU nr. 9 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
46:3	MIRU nr. 9 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
46:4	MIRU nr. 9 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
46:5	MIRU nr. 9 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
46:6	MIRU nr. 9 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
46:7	MIRU nr. 9 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
47:1	MIRU nr. 10 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
47:2	MIRU nr. 10 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
47:3	MIRU nr. 10 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
47:4	MIRU nr. 10 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
47:5	MIRU nr. 10 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
47:6	MIRU nr. 10 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
47:7	MIRU nr. 10 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
49:1	Tilluftsfläkt nr. 1A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
49:2	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:3	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:4	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:5	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:6	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:7	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:8	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:9	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:10	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
49:11	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
50:1	Tilluftsfläkt nr. 2A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
50:2	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:3	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:4	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:5	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:6	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:7	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:8	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:9	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:10	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
50:11	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
51:1	Tilluftsfläkt nr. 3A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
51:2	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:3	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:4	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:5	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:6	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
51:7	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:8	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:9	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:10	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
51:11	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
52:1	Tilluftsfläkt nr. 1B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
52:2	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:3	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:4	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:5	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:6	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:7	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:8	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:9	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:10	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
53:1	Tilluftsfläkt nr. 2B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
53:2	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:3	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:4	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:5	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:6	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:7	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:8	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:9	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:10	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
54:1	Tilluftsfläkt nr. 3B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
54:2	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:3	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:4	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:5	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:6	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:7	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:8	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:9	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:10	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
55:1	Frånluftsfläkt nr. 1A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
55:2	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:3	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:4	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:5	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:6	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:7	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:8	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:9	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:10	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
55:11	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
56:1	Frånluftsfläkt nr. 2A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
56:2	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:3	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:4	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:5	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:6	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:7	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:8	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:9	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:10	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
56:11	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
57:1	Frånluftsfläkt nr. 3A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
57:2	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:3	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:4	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:5	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:6	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:7	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:8	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:9	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:10	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
57:11	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
58:1	Frånluftsfläkt nr. 1B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
58:2	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:3	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:4	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:5	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:6	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:7	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:8	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:9	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:10	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
59:1	Frånluftsfläkt nr. 2B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
59:2	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:3	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:4	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:5	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:6	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:7	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:8	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:9	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:10	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
60:1	Frånluftsfläkt nr. 3B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
60:2	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:3	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:4	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:5	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:6	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
60:7	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:8	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:9	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:10	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
61:1	Tillluftsfläkt nr. 1A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
61:6	Tillluftsfläkt nr. 2A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
61:11	Tillluftsfläkt nr. 3A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
62:1	Frånluftsfläkt nr. 1A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
62:6	Frånluftsfläkt nr. 2A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
62:11	Frånluftsfläkt nr. 3A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
63:1	MIRU nr. 1 I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
63:6	MIRU nr. 2 I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
63:11	MIRU nr. 3 I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
70:1	HC styrenhet kommunikationsfel	A	0		
70:2	HC styrenhet internt minnesfel	A	0		
70:3	HC styrenhet urkrets defekt	A	0		
70:5	HC avfrostning, tryckgivare nr. D kommunikationsfel	A	0		
70:6	HC avfrostning, I/O-modul nr. 5 kommunikationsfel	B	0		
70:7	HC avfrostning, recirkulationsspjäll övervakning utlöst	A	0		
70:8	HC avfrostning, elbatteri utlöst	A	0		
70:9	HC avfrostningstid krets 1 över larmgräns	B	0		
70:11	HC avfrostningsintervall över larmgräns	B	0		
70:12	HC fasföljdsfel	A	0		
71:1	HC kompressormotorstyrning kommunikationsfel	A	0		
71:2	HC kompressormotorstyrning uppstartsfel	A	0		
71:3	HC kompressormotorstyrning över- eller underspänning	A	0		
71:4	HC kompressor utanför arbetsområde	A	0		
71:9	HC expansionsventilstyrning krets 1 kommunikationsfel	A	0		
72:1	HC högtrycksvakt krets 1 utlöst	A	0		
72:2	HC högtryck krets 1 över larmgräns	A	0		
72:3	HC termokontakt kompressor 1 utlöst	A	0		
72:4	HC hetgastemperatur krets 1 över larmgräns	A	0		
72:5	HC hetgastemperaturgivare krets 1 defekt	A	0		
72:6	HC högtrycksgivare krets 1 defekt	A	0		
72:7	HC lågtrycksgivare krets 1 defekt	A	0		
72:8	HC suggasledningstemperaturgivare krets 1 defekt	A	0		
72:9	HC tryckdifferens krets 1 under larmgräns	A	0		
72:10	HC service av krets 1 och kompressor	A	0		
72:11	HC överhettningstemperatur krets 1 under larmgräns	A	0		
72:12	HC tryckutjämning av lågtryck krets 1	A	0		
72:13	HC tryckutjämning av högtryck krets 1	A	0		
72:14	HC lågtryck krets 1 under larmgräns	A	0		
72:15	HC termokontakt kompressor 2 utlöst	A	0		
77:2	MIRU nr. 1 motorstyrning överström	A	0		
77:3	MIRU nr. 1 motorstyrning underspänning	A	0		
77:4	MIRU nr. 1 motorstyrning överspänning	A	0		
77:5	MIRU nr. 1 motorstyrning övertemperatur	A	0		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
77:6	MIRU nr. 1 motorstyrning uppstartsfel	A	0		
77:7	MIRU nr. 1 motorstyrning ojämn fasspänning	A	0		
77:8	MIRU nr. 1 motorstyrning fasfel	A	0		
77:9	MIRU nr. 1 motorstyrning internt minnesfel	A	0		
77:10	MIRU nr. 1 motorstyrning strömbegränsning	A	0		
77:11	MIRU nr. 1 motorstyrning internt kommunikationsfel	A	0		
78:2	MIRU nr. 2 motorstyrning överström	A	0		
78:3	MIRU nr. 2 motorstyrning underspänning	A	0		
78:4	MIRU nr. 2 motorstyrning överspänning	A	0		
78:5	MIRU nr. 2 motorstyrning övertemperatur	A	0		
78:6	MIRU nr. 2 motorstyrning uppstartsfel	A	0		
78:7	MIRU nr. 2 motorstyrning ojämn fasspänning	A	0		
78:8	MIRU nr. 2 motorstyrning fasfel	A	0		
78:9	MIRU nr. 2 motorstyrning internt minnesfel	A	0		
78:10	MIRU nr. 2 motorstyrning strömbegränsning	A	0		
78:11	MIRU nr. 2 motorstyrning internt kommunikationsfel	A	0		
79:2	MIRU nr. 3 motorstyrning överström	A	0		
79:3	MIRU nr. 3 motorstyrning underspänning	A	0		
79:4	MIRU nr. 3 motorstyrning överspänning	A	0		
79:5	MIRU nr. 3 motorstyrning övertemperatur	A	0		
79:6	MIRU nr. 3 motorstyrning uppstartsfel	A	0		
79:7	MIRU nr. 3 motorstyrning ojämn fasspänning	A	0		
79:8	MIRU nr. 3 motorstyrning fasfel	A	0		
79:9	MIRU nr. 3 motorstyrning internt minnesfel	A	0		
79:10	MIRU nr. 3 motorstyrning strömbegränsning	A	0		
79:11	MIRU nr. 3 motorstyrning internt kommunikationsfel	A	0		
81:2	SMART Link nr. 1 tilluftsflöde under avfrosthingslarmgräns	A	0		
81:3	SMART Link nr. 1 högtrycksvakt utlöst	A	0		
81:4	SMART Link nr. 1 högtryck över larmgräns	A	0		
81:5	SMART Link nr. 1 lågtryck under larmgräns	A	0		
81:6	SMART Link nr. 1 förångningstemperatur under larmgräns	A	0		
81:7	SMART Link nr. 1 summalarm frekvensomformare	A	0		
81:8	SMART Link nr. 1 utanför arbetsområde	A	0		
81:9	SMART Link nr. 1 kompressor uppstartsfel	A	0		
81:10	SMART Link nr. 1 hetgastemperatur över larmgräns	A	0		
81:11	SMART Link nr. 1 tryckdifferens under larmgräns	A	0		
82:2	SMART Link nr. 2 tilluftsflöde under avfrosthingslarmgräns	A	0		
82:3	SMART Link nr. 2 högtrycksvakt utlöst	A	0		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat	0=Drift	0=blockerat	0=Drift
		A=A-larm	1=Stopp	A=A-larm	1=Stopp
		B=B-larm		B=B-larm	
82:4	SMART Link nr. 2 högtryck över larmgräns	A	0		
82:5	SMART Link nr. 2 lågtryck under larmgräns	A	0		
82:6	SMART Link nr. 2 förångningstemperatur under larmgräns	A	0		
82:7	SMART Link nr. 2 summalarm frekvensomformare	A	0		
82:8	SMART Link nr. 2 utanför arbetsområde	A	0		
82:9	SMART Link nr. 2 kompressor uppstartsfel	A	0		
82:10	SMART Link nr. 2 hetgastemperatur över larmgräns	A	0		
82:11	SMART Link nr. 2 tryckdifferens under larmgräns	A	0		
83:2	SMART Link nr. 3 tilluftsflöde under avfrosthingslarmgräns	A	0		
83:3	SMART Link nr. 3 högtrycksvakt utlöst	A	0		
83:4	SMART Link nr. 3 högtryck över larmgräns	A	0		
83:5	SMART Link nr. 3 lågtryck under larmgräns	A	0		
83:6	SMART Link nr. 3 förångningstemperatur under larmgräns	A	0		
83:7	SMART Link nr. 3 summalarm frekvensomformare	A	0		
83:8	SMART Link nr. 3 utanför arbetsområde	A	0		
83:9	SMART Link nr. 3 kompressor uppstartsfel	A	0		
83:10	SMART Link nr. 3 hetgastemperatur över larmgräns	A	0		
83:11	SMART Link nr. 3 tryckdifferens under larmgräns	A	0		
84:2	SMART Link nr. 4 tilluftsflöde under avfrosthingslarmgräns	A	0		
84:3	SMART Link nr. 4 högtrycksvakt utlöst	A	0		
84:4	SMART Link nr. 4 högtryck över larmgräns	A	0		
84:5	SMART Link nr. 4 lågtryck under larmgräns	A	0		
84:6	SMART Link nr. 4 förångningstemperatur under larmgräns	A	0		
84:7	SMART Link nr. 4 summalarm frekvensomformare	A	0		
84:8	SMART Link nr. 4 utanför arbetsområde	A	0		
84:9	SMART Link nr. 4 kompressor uppstartsfel	A	0		
84:10	SMART Link nr. 4 hetgastemperatur över larmgräns	A	0		
84:11	SMART Link nr. 4 tryckdifferens under larmgräns	A	0		

¹⁾ Kan ej blockeras.

²⁾ Fördröjning ställbar.

³⁾ Ställbart.

⁴⁾ Stoppar aggregat vid temperatur under ställbar gräns.

⁵⁾ Inaktivt som fabriksinställning.

Injustering utförd av:

Datum

Företag

Namn

