

11.2 Protocol inregeling

Er kan een inbedrijfsstellingsprotocol worden aangemaakt via de webpagina van de luchtbehandelingsunit of als pdf-document als de installatie van de luchtbehandelingsunit is voltooid.
Zie de aparte instructie voor de webpagina van de luchtbehandelingsunit.

Bedrijf

Onze referentie

Klant	Datum	SO-nr.
Installatie	Project/Luchtbehandelingsunit	Serienr.:
Adres installatie	Type	Programmaversie:

Filter gekalibreerd

☐

Timer, huidige tijd ingesteld

☐

Andere regelingen



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Luchtdelbiet		
Regelstand		
Inlaatlucht	☒ Luchtdelb. ☐ Kanaaldruk ☐ Vrg ☐ Slaaf	☐ Luchtdelb. ☐ Kanaaldruk ☐ Vrg ☐ Slaaf
Uitlaatlucht	☒ Luchtdelb. ☐ Kanaaldruk ☐ Vrg ☐ Slaaf	☐ Luchtdelb. ☐ Kanaaldruk ☐ Vrg ☐ Slaaf
Bedrijfsniveau		
Debiet, lage snelheid IL	1)	1)
UL	1)	1)
Debiet, hoge snelheid IL	1)	1)
UL	1)	1)
Debiet, max. snelheid IL	1)	1)
UL	1)	1)
Debiet, min. snelheid IL	1)	1)
UL	1)	1)
Druk, lage snelheid IL (Pa)	100	
UL (Pa)	100	
Druk, hoge snelheid IL (Pa)	200	
UL (Pa)	200	
Max. vent.snelheid IL (%)	100%	
UL (%)	100%	
Druk, max. snelheid IL (Pa)	200	
UL (Pa)	200	
Vraag, lage snelheid IL (%)	25	
UL (%)	25	
Vraag, hoge snelheid IL (%)	50	
UL (%)	50	
Slave procent. verschil %	1	
Slave vast verschil	0	
Optimize		
Optimize	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Verschuiving instelpunt		
Inlaatlucht	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Uitlaatlucht	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Eenheid		
Eenheid voor luchtdelbiet	☐ l/s ☒ m ³ /s ☐ m ³ /u ☐ cfm	☐ l/s ☐ m ³ /s ☐ m ³ /u ☐ cfm
Eenheid voor druk	☒ Pa ☐ psi ☐ in.wc	☐ Pa ☐ psi ☐ in.wc
Buitenluchtcomp.		
Buitenluchtcomp.	☒ Inactief ☐ Lage snelh. ☐ Hoge snelheid ☐ Lage snelheid en hoge snelheid	☐ Inactief ☐ Lage snelh. ☐ Hoge snelheid ☐ Lage snelheid en hoge snelheid
X1, breekp. buit.temp. °C	-20 °C	
X2, breekp. buit.temp. °C	-10 °C	
X3, breekp. buit.temp. °C	+10 °C	
X4, breekp. buit.temp. °C	+20 °C	

1) Lage snelheid = 25%, hoge snelheid = 50% en max. snelheid = 75 % van max. debiet,
Zie Sectie 4.1.2 in de functiehandleiding, Installatie.

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde
<i>Inlaatlucht, debiet</i>			
Y1, breekp., inlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU		
Y2, breekp., inlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU		
Y3, breekp., inlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU		
Y4, breekp., inlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU		
<i>Uitlaatlucht, debiet</i>			
Y1, breekp., uitlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU		
Y2, breekp., uitlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU		
Y3, breekp., uitlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU		
Y4, breekp., uitlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU		
<i>Inlaatlucht, druk</i>			
Y1, breekp., inlaatlucht Pa	100		
Y2, breekp., inlaatlucht Pa	100		
Y3, breekp., inlaatlucht Pa	100		
Y4, breekp., inlaatlucht Pa	100		
<i>Uitlaatlucht, druk</i>			
Y1, breekp., uitlaatlucht Pa	100		
Y2, breekp., uitlaatlucht Pa	100		
Y3, breekp., uitlaatlucht Pa	100		
Y4, breekp., uitlaatlucht Pa	100		
Booster-verdelers			
Booster-verdelers	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit	



Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Temperatuur			
Regelstand			
Stand		☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☒ Inlaatlucht	☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☐ Inlaatlucht
		☐ Uitlaatlucht ☐ ORS ☐ ORE	☐ Uitlaatlucht ☐ ORS ☐ ORE
Xzone-modus		☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☒ Inlaatlucht	☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☐ Inlaatlucht
		☐ Uitlaatlucht ☐ ORS ☐ ORE	☐ Uitlaatlucht ☐ ORS ☐ ORE
Seizoensgebonden temperatuurregeling		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Seizoensgebonden temperatuurregeling		☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☐ Inlaatlucht	☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☐ Inlaatlucht
		☒ Uitlaatlucht ☐ ORS ☐ ORE	☐ Uitlaatlucht ☐ ORS ☐ ORE
Seizoensgebonden temperatuurregeling, ingeschakeld	°C	0	
Seizoensgebonden temperatuurregeling, uitgeschakeld	°C	20	
Instellingen			
ERS 1			
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 stap		2	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 verschil	K	3	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 breekpunt	°C	22	
Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 stap		2	
Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 verschil	K	3	
Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 breekpunt	°C	22	
ERS 2			
Uitlaatluchttemperatuur			
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X1	°C	15	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X2	°C	20	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X3	°C	22	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X4	°C	22	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X1	°C	15	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X2	°C	20	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X3	°C	22	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X4	°C	22	
Instelpunt inlaatluchttemperatuur			
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y1	°C	20	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y2	°C	18	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y3	°C	14	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y4	°C	12	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y1	°C	20	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y2	°C	18	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y3	°C	14	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y4	°C	12	
Inlaatluchtregeling			
Inlaatlucht (temp.instelpunt)	°C	21	
Xzone, Inlaatlucht (temp.instelpunt)	°C	21	
Uitlaatluchtregeling			
Uitlaatlucht (temp.instelpunt)	°C	21	
Inlaatlucht, min.	°C	16	
Inlaatlucht, max.	°C	28	
Xzone, Uitlaatlucht (temp.instelpunt)	°C	21	
Xzone, Inlaatlucht, min.	°C	16	
Xzone, Inlaatlucht, max.	°C	28	

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Seizoensgebonden temperatuurregeling			
Seizoensgebonden toevoerlucht	°C	21	
Seizoensgebonden uitlaatlucht	°C	21	
Seizoensgebonden toevoerlucht min.	°C	16	
Seizoensgebonden toevoerlucht max.	°C	28	
ORS-regeling			
Buitenluchttemperatuur			
Buitengerelateerde inlaatlucht X1	°C	-20°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht X2	°C	-10°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht X3	°C	10°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht X4	°C	20°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X1	°C	-20°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X2	°C	-10°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X3	°C	10°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X4	°C	20°C	
Instelpunt inlaatluchttemperatuur			
Buitengerelateerde inlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
ORE-regeling			
Inlaatlucht, min.	°C	16°C	
Inlaatlucht, max.	°C	28°C	
Buitenluchttemperatuur			
Buitengerelateerde uitlaatlucht X1	°C	-20°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht X2	°C	-10°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht X3	°C	10°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht X4	°C	20°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X1	°C	-20°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X2	°C	-10°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X3	°C	10°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X4	°C	20°C	
Instelpunt uitlaatluchttemperatuur			
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
Eenheid voor temperatuur			
Eenheid	☒ °C ☐ °F		☐ °C ☐ °F
Verschuiving instelpunt			
Verschuiving instelpunt	☐ Aan ☒ Uit		☐ Aan ☐ Uit

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Nachtcompensatie		
Nachtcompensatie	Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Nachtreductie K	-2,0	
Begin nacht tijdkanaal 1 uur:min.	00:00	
Eind nacht tijdkanaal 1 uur:min.	00:00	
Periode tijdkanaal 1	☒ Inactief ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo	☐ Inactief ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo
Begin nacht tijdkanaal 2 uur:min.	00:00	
Eind nacht tijdkanaal 2 uur:min.	00:00	
Periode tijdkanaal 2	☒ Inactief ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo	☐ Inactief ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo
Neutrale zone		
Inlaatlucht temperatuurreg. K	0.5	
Uitlaatlucht temperatuurreg. K	0.5	
Xzone, Neutrale zone inlaatlucht K	0.5	
Xzone, Neutrale zone uitlaatlucht K	0.5	
Dauwpuntgecompenseerde toevoerlucht		
Toevoerlucht, dauwpuntcompensatie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Luchtdebietcompensatie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Externe temperatuursensoren		
Temperatuursensor uitlaatluchtkanaal	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtesensor 1	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtesensor 2	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtesensor 3	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtesensor 4	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Modus ruimtesensor	☒ Middel ☐ Min. ☐ Max.	☐ Middel ☐ Min. ☐ Max.
Communicatie ruimtetemp.	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtetemp. voor alleen intermitt. nachtverw.	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtetemp. voor alleen zomernachtkoeling	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Buitenluchtsensor 1	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Buitenluchtsensor 2	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Buitenluchtsensor 3	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Buitenluchtsensor 4	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Modus buitenluchtsensor	☒ Middel ☐ Min. ☐ Max.	☐ Middel ☐ Min. ☐ Max.
Communicatie buitentemp.	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Xzone ruimtesensor 1	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Xzone ruimtesensor 2	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Xzone ruimtesensor 3	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Xzone ruimtesensor 4	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Xzone, functie ruimtesensor	☒ Middel ☐ Min. ☐ Max.	☐ Middel ☐ Min. ☐ Max.
Xzone, communicatie ruimtetemp.	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Regelsequentie		
Verwarmmodus	1	
Koelmodus	1	
Min. afvoerlucht		
Min. afvoerlucht	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Min. afvoerluchttemperatuur °C	5.0	
Morning Boost		
Morning Boost	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Starttijd uur:min.	00:00	
Inlaatlucht, instelpunt	50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa	
Heating boost		
Heating boost	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Startgrens K	3	
Cooling boost		
Cooling boost	☒ Inactief ☐ Comfort ☐ Economy ☐ Seq. ☐ Comfort en Economy ☐ Economy en sequentie ☐ Sequence en Comfort ☐ Comfort, Economy en Sequence	☐ Inactief ☐ Comfort ☐ Economy ☐ Seq. ☐ Comfort en Economy ☐ Economy en sequentie ☐ Sequence en Comfort ☐ Comfort, Economy en Sequence
Startgrens (Comfort) K	3	
Intermitterend nachtverwarmen		
Intermitterend nachtverwarmen	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Luchtrecirculatie	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtetemperatuur, start °C	16	
Ruimtetemperatuur, stop °C	18	
Inlaatluchttemperatuur, instelpunt °C	28	
Inlaatluchtdebiet, instelpunt	50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa	
Instelpunt, uitlaatluchtdebiet	50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa	
Zomernachtkoelen		
Zomernachtkoelen	☒ Uitgesch. ☐ Intern ☐ Extern	☐ Uitgesch. ☐ Intern ☐ Extern
Starttijd uur:min.	23:00	
Stoptijd uur:min.	06:00	
Start buitenlucht °C	10	
Start uitlaatlucht °C	22	
Stop uitlaatlucht °C	16	
Inlaatlucht, instelpunt °C	10	
Start, periode met stopgezette luchtbehandelingsunit mm-dd	05-01	
Stop, periode met stopgezette luchtbehandelingsunit mm-dd	10-01	
Inlaatlucht, instelpunt (debiet)	50% van max. luchtdebiet voor de AHU	
Inlaatlucht, instelpunt (druk)	100 Pa	
Instelpunt uitlaatlucht (debiet)	50% van max. luchtdebiet voor de AHU	
Instelpunt uitlaatlucht (druk)	100 Pa	
Omlaag bijstellen (luchtdebiet/druk)		
Omlaag bijstellen	☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Tijd en schema		
Schema-instellingen		
Vooraf ingestelde bedieningsstand	☐ Totale stop ☒ Lage snelh. ☐ Hoge snelh. ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Totale stop ☐ Lage snelh. ☐ Hoge snelh. ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Effectieve periode	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Startdatum	☐ Ingeschakeld ☒ Inactief	☐ Ingeschakeld ☐ Inactief
Startdatum J/M/D		
Stopdatum	☐ Ingeschakeld ☒ Inactief	☐ Ingeschakeld ☐ Inactief
Stopdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dagschema		
Maandag		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Dinsdag</i>			
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
<i>Woensdag</i>			
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Donderdag</i>			
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
<i>Vrijdag</i>			
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Zaterdag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
<i>Zondag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Uz1			
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Uz2			
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Uitzonderingschema		
<i>Uitzonderingschema 1 (Uz1)</i>		
Uitzonderingsmethode	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Stopdatum J/M/D		
Stop dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Maand 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Uitzonderingen- schema 2 (Uz2)</i>		
Uitzonderingsmethode	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Stopdatum J/M/D		
Stop dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Kalender 1		
Functie 1	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 2	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 3	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 4	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 5	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 6	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 7	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 8	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 9	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 10	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Kalender 2		
Functie 1	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 2	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 3	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 4	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 5	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 6	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 7	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 8	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 9	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 10	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Verlengd bedrijf		
Externe lage snelheid uur:min	00:00	
Externe hoge snelheid uur:min	00:00	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Filters		
Stabiel luchtdebiet sec.	30	
Voorfilter	☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht
AHU-filter (GOLD SD)	☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht
Eindfilter	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
<i>Alarmgrenzen</i>		
Voorfilter inlaatlucht Pa	100	
Voorfilter uitlaatlucht Pa	100	
AHU-filter inlaatlucht Pa	100	
AHU-filter uitlaatlucht Pa	100	
Eindfilter inlaatlucht Pa	100	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Taal		
Taal	Engels	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Alarminstellingen		
Brandalarmen		
Intern brandalarm	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Alarmgrens, toevoerluchttemperatuur °C	70	
Alarmgrens, uitlaatluchttemperatuur °C	45	
Reset intern brandalarm	☒ Handmatig ☐ Auto	☐ Handmatig ☐ Auto
Intern brandalarm na koelen	☐ Actief ☒ Inactief	☐ Actief ☐ Inactief
Reset extern brandalarm 1	☒ Handmatig ☐ Auto	☐ Handmatig ☐ Auto
Extern brandalarm 1 na koelen	☐ Actief ☒ Inactief	☐ Actief ☐ Inactief
Reset extern brandalarm 2	☒ Handmatig ☐ Auto	☐ Handmatig ☐ Auto
Extern brandalarm 2 na koelen	☐ Actief ☒ Inactief	☐ Actief ☐ Inactief
Ventilatorbedrijf bij een intern brandalarm	☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht
Inlaatluchtvent. bij een int. brandalarm %	100	
Uitlaatluchtvent. bij een int. brandalarm %	100	
Ventilatorbedrijf bij extern brandalarm 1	☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht
Inlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 1 %	100	
Uitlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 1 %	100	
Ventilatorbedrijf bij extern brandalarm 2	☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht
Inlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 2 %	100	
Uitlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 2 %	100	
Volgorde van prioriteit	☒ Ext. brandal. 1 ☐ Ext. brandalarm 2 ☐ Int. brandal. ☐ Automatisch ☐ Brandalarm 1 of intern brandalarm ☐ Brandalarm 2 of intern brandalarm	☐ Ext. brandal. 1 ☐ Ext. brandalarm 2 ☐ Int. brandal. ☐ Automatisch ☐ Brandalarm 1 of intern brandalarm ☐ Brandalarm 2 of intern brandalarm
Brandbypass in stroomdiagram	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Externe alarmen		
Reset extern alarm 1	☐ Handmatig ☒ Auto	☐ Handmatig ☐ Auto
Extern alarm 1 na koelen	☐ Actief ☒ Inactief	☐ Actief ☐ Inactief
Ingang extern alarm 1	☒ Gesl. circuit ☐ Open circuit	☐ Gesl. circuit ☐ Open circuit
Vertraging extern alarm 1 s	10	
Reset extern alarm 2	☐ Handmatig ☒ Auto	☐ Handmatig ☐ Auto
Extern alarm 2 na koelen	☐ Actief ☒ Inactief	☐ Actief ☐ Inactief
Ingang extern alarm 2	☒ Gesl. circuit ☐ Open circuit	☐ Gesl. circuit ☐ Open circuit
Vertraging, extern alarm 2 s	10	
Temperatuurbewaking		
Temperatuurbewaking	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Alarmvertraging s	30	
Alarmgrens °C	7	
Temperatuuralarmgrenzen		
Voorverwarmen onder instelpunt K	5.0	
Inlaatlucht onder instelpunt K	5.0	
Inlaatlucht boven instelpunt K	7.0	
Uitlaatlucht onder alarmgrens °C	12.0	
Stopgrens buitentemperatuur °C	5.0	
Serviceperiode		
Serviceperiode Ma.	12	
Alarmprioriteit		
<i>Zie alarmlijst</i>		



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Log		
Periode logbestand	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Logzender actief	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Live modus	☒ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail en FTP	☐ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail en FTP



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Luchtbehandelingsunit		
Type luchtbehandelingsunit	Geleverd type luchtbehandelingsunit, m.u.v. de GOLD SD uitlaatluchtbehandelingsunit	☐ GOLD RX ☐ GOLD PX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Inlaatlucht ☐ GOLD SD Uitlaatlucht ☐ GOLD SD Inlaatlucht+CX ☐ GOLD SD Inlaatlucht ☐ GOLD SD Inlaatlucht + Uitlaatlucht+CX
<i>GOLD RX/IPX/CX</i>		
Naam		
Ventilatoropstelling 1	☒ Uitlaatlucht ☐ Inlaatlucht	☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaatlucht
Stroomdiagram, positie inlaatlucht-ventilator	☐ Boven ☒ Onder	☐ Boven ☐ Onder
<i>GOLD SD</i>		
Naam		
Stroomdiagram, ventilatoropstelling	☐ Boven ☒ Onder	☐ Boven ☐ Onder
<i>VOC/CO₂-sensor</i>		
VOC-sensor, bedrijfsstand	☒ Inactief ☐ Alleen controle	☐ Inactief ☐ Alleen controle
	☐ Controle en regeling	☐ Controle en regeling
CO ₂ -eenheid	☒ % ☐ ppm	☐ % ☐ ppm
Stroomdiagram, opstelling VOC-sensor	☒ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht	☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht



Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Verwarmen				
Voorverwarmen				
Voorverwarmen	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Instelpunt voorverwarmen °C	5			
Buitenluchttemp.-gerelateerd				
Verschil, buitentemp. K	5			
Voorverwarming, minimum °C	-10			
Periodiek bedrijf pomp	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24			
Periodieke bedrijfstijd min	3			
Alarmingang, functie	☒ Inactief	☐ Al. bij open contact	☐ Inactief	☐ Al. bij open contact
	☐ Al. bij gesloten contact	☐ Werking schakelaar	☐ Al. bij gesloten contact	☐ Werking schakelaar
SMART Link+	☒ Uitgeschakeld	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld	☐ Circuit A
	☐ Circuit B		☐ Circuit B	
Verwarming afvoerlucht				
Verwarming afvoerlucht	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Verwarming afvoerlucht, instelpunt °C	5			
Periodiek bedrijf pomp	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24			
Periodieke bedrijfstijd min	3			
Alarmingang, functie	☒ Inactief	☐ Al. bij open contact	☐ Inactief	☐ Al. bij open contact
	☐ Al. bij gesloten contact	☐ Werking schakelaar	☐ Al. bij gesloten contact	☐ Werking schakelaar
SMART Link+	☒ Uitgeschakeld	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld	☐ Circuit A
	☐ Circuit B		☐ Circuit B	
Extra regelsequentie				
Extra regelsequentiestand 1	☒ Inactief	☐ Verwarmen	☐ Inactief	☐ Verwarmen
	☐ Koelen	☐ Verw. en koelen	☐ Koelen	☐ Verw. en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Recirculatieregeling	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Signaal max. output %	100			
Periodiek bedrijf pomp	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24			
Periodieke bedrijfstijd min	3			
Alarmingang, functie	☒ Inactief	☐ Al. bij open contact	☐ Inactief	☐ Al. bij open contact
	☐ Al. bij gesloten contact	☐ Werking schakelaar	☐ Al. bij gesloten contact	☐ Werking schakelaar
SMART Link+	☒ Uitgeschakeld	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld	☐ Circuit A
	☐ Circuit B		☐ Circuit B	
Extra regelsequentiestand 2	☒ Inactief	☐ Verwarmen	☐ Inactief	☐ Verwarmen
	☐ Koelen	☐ Verw. en koelen	☐ Koelen	☐ Verw. en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Recirculatieregeling	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Signaal max. output %	100			
Periodiek bedrijf pomp	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24			
Periodieke bedrijfstijd min	3			
Alarmingang, functie	☒ Inactief	☐ Al. bij open contact	☐ Inactief	☐ Al. bij open contact
	☐ Al. bij gesloten contact	☐ Werking schakelaar	☐ Al. bij gesloten contact	☐ Werking schakelaar
SMART Link+	☒ Uitgeschakeld	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld	☐ Circuit A
	☐ Circuit B		☐ Circuit B	

Functie		Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Extra regelsequentie, combi-batterijen					
Extra regelsequentie 1, combi-batterijen					
Combi-batterijen, functie		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuurbeweiliging, functie		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuurbeweiliging, min. alarmvertraging		5			
Extern signaal, functie		☒ Inactief ☐ BMS	☐ Digitale ingang ☐ SMART Link+	☐ Inactief ☐ BMS	☐ Digitale ingang ☐ SMART Link+
Extern signaal, indicatie		☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming	☐ Koeling
Digitale uitgang, functie		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Digitale uitgang, indicatie		☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming	☐ Koeling
Extra regelsequentie 2, combi-batterijen					
Combi-batterijen, functie		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuurbeweiliging, functie		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuurbeweiliging, min. alarmvertraging		5			
Extern signaal, functie		☒ Inactief ☐ BMS	☐ Digitale ingang ☐ SMART Link+	☐ Inactief ☐ BMS	☐ Digitale ingang ☐ SMART Link+
Extern signaal, indicatie		☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming	☐ Koeling
Digitale uitgang, functie		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Digitale uitgang, indicatie		☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming	☐ Koeling
Extra regelsequentie, stapfunctie					
Extra regelsequentie 1, stapfunctie					
Uitgangsniveau X1		%	11		
Uitgangsniveau Y1		V	0,8		
Uitgangsniveau X2		%	26		
Uitgangsniveau Y2		V	2,5		
Uitgangsniveau X3		%	51		
Uitgangsniveau Y3		V	5		
Uitgangsniveau X4		%	76		
Uitgangsniveau Y4		V	7,5		
Uitgangsniveau X5		%	91		
Uitgangsniveau Y5		V	9		
Verwarming, bedrijfsmodus		☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Koelmodus		☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Aantal stappen		5			
Regeling laatste stap lineair.		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Stop-starttijd		sec.	300		
Stapschakeltijd		sec.	300		
Bedrijfsmodus comfort-economy		sec.	3600		

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Extra regelsequentie 2, stapfunctie				
Uitgangsniveau X1	%	11		
Uitgangsniveau Y1	V	0,8		
Uitgangsniveau X2	%	26		
Uitgangsniveau Y2	V	2,5		
Uitgangsniveau X3	%	51		
Uitgangsniveau Y3	V	5		
Uitgangsniveau X4	%	76		
Uitgangsniveau Y4	V	7,5		
Uitgangsniveau X5	%	91		
Uitgangsniveau Y5	V	9		
Verwarming, bedrijfsmodus	☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Koelmodus	☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Aantal stappen		5		
Regeling laatste stap lineair.	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Stop-starttijd	sec.	300		
Stapschakeltijd	sec.	300		
Bedrijfsmodus comfort-economy	sec.	3600		
Naverwarmen				
Luchtverwarmer voor warm water			☐ Actief	
Periodiek bedrijf pomp	☒ Aan ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Uit	☐ Aan ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☒ Aan ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Uit	☐ Aan ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf	uur	24		
Periodieke bedrijfstijd	min	3		
Alarmingang, functie	☒ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+	☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Energiemeting	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Klepafmetingen	☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Type glycol	☒ Geen ☐ Propyleen	☐ Ethyleen	☐ Geen ☐ Propyleen	☐ Ethyleen
Glycol-aandeel	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Xzone				
Xzone	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Xzone, combi-batterijen	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Luchtverwarmer voor warm water			☐ Actief	
Periodiek bedrijf pomp	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf	uur	24		
Periodieke bedrijfstijd	min	3		
Alarmingang, functie	☒ Inactief	☐ Al. bij open contact	☐ Inactief	☐ Al. bij open contact
	☐ Al. bij gesloten contact	☐ Werking schakelaar	☐ Al. bij gesloten contact	☐ Werking schakelaar
SMART Link+	☒ Uitgeschakeld	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld	☐ Circuit A
	☐ Circuit B		☐ Circuit B	
Energiemeting	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Klepafmetingen	☒ DN15	☐ DN20	☐ DN15	☐ DN20
	☐ DN25	☐ DN32	☐ DN25	☐ DN32
	☐ DN40		☐ DN40	
Type glycol	☒ Geen	☐ Ethyleen	☐ Geen	☐ Ethyleen
	☐ Propyleen		☐ Propyleen	
Glycol-aandeel	%	☒ 20	☐ 20	☐ 30
		☐ 35	☐ 35	☐ 40
Xzone, combi-batterijen				
Xzone combi-batterijen	☒ Uitgeschakeld	☐ Verwarming	☐ Uitgeschakeld	☐ Verwarming
	☐ Verwarming en koeling		☐ Verwarming en koeling	
Functie temperatuurbewaking	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Extern signaal, functie	☒ Uitgeschakeld	☐ Digitale ingang	☐ Uitgeschakeld	☐ Digitale ingang
	☐ GBS	☐ SMART Link+	☐ GBS	☐ SMART Link+
Extern signaal, indicatie	☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming	☐ Koeling
Digitale uitgang, functie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Digitale uitgang, indicatie	☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming	☐ Koeling
Elektrische luchtverwarmer			☐ Actief	
Nakoeling	min	3		
Season Heat				
Season Heat	☒ Inactief	☐ Gesloten contact extra regelseq. 1	☐ Inactief	☐ Gesloten contact extra regelseq. 1
	☐ Gesloten contact extra regelseq. 1	☐ Extra regelseq. 1 Handmatig	☐ Gesloten contact extra regelseq. 1	☐ Extra regelseq. 1 Handmatig
Extra regelsequentie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Koelen		
Extra regelsequentie		
Extra regelsequentie 1	☒ Inactief ☐ Verwarmen ☐ Koelen ☐ Verwarmen en koelen	☐ Inactief ☐ Verwarmen ☐ Koelen ☐ Verwarmen en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Recirculatieregeling	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Signaal max. output %	100	
Periodiek bedrijf pomp	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Extern signaal, functie	☒ Inactief ☐ Al. bij open contact ☐ Al. bij gesl. contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij open contact ☐ Al. bij gesl. contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+	☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Extra regelsequentie 2	☒ Inactief ☐ Verwarmen ☐ Koelen ☐ Verwarmen en koelen	☐ Inactief ☐ Verwarmen ☐ Koelen ☐ Verwarmen en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Recirculatieregeling	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Signaal max. output %	100	
Periodiek bedrijf pomp	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Extern signaal, functie	☒ Inactief ☐ Al. bij open contact ☐ Al. bij gesl. contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij open contact ☐ Al. bij gesl. contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+	☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Extra regelsequentie, combi-batterijen		
Extra regelsequentie 1, combi-batterijen		
Combi-batterijen, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Temperatuurbeveiliging, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Temperatuurbeveiliging, alarmvertraging min.	5	
Extern signaal, functie	☒ Inactief ☐ Digitale ingang ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Inactief ☐ Digitale ingang ☐ BMS ☐ SMART Link+
Extern signaal, indicatie	☒ Verwarming ☐ Koeling	☐ Verwarming ☐ Koeling
Digitale uitgang, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Digitale uitgang, indicatie	☒ Verwarming ☐ Koeling	☐ Verwarming ☐ Koeling
Extra regelsequentie 2, combi-batterijen		
Combi-batterijen, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Temperatuurbeveiliging, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Temperatuurbeveiliging, alarmvertraging min.	5	
Extern signaal, functie	☒ Inactief ☐ Digitale ingang ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Inactief ☐ Digitale ingang ☐ BMS ☐ SMART Link+
Extern signaal, indicatie	☒ Verwarming ☐ Koeling	☐ Verwarming ☐ Koeling
Digitale uitgang, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Digitale uitgang, indicatie	☒ Verwarming ☐ Koeling	☐ Verwarming ☐ Koeling

Functie		Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Extra regelsequentie, stapfunctie					
Extra regelsequentie 1, stapfunctie					
Uitgangsniveau X1	%	11			
Uitgangsniveau Y1	V	0,8			
Uitgangsniveau X2	%	26			
Uitgangsniveau Y2	V	2,5			
Uitgangsniveau X3	%	51			
Uitgangsniveau Y3	V	5			
Uitgangsniveau X4	%	76			
Uitgangsniveau Y4	V	7,5			
Uitgangsniveau X5	%	91			
Uitgangsniveau Y5	V	9			
Verwarming, bedrijfsmodus		☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Koelmodus		☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Aantal stappen		5			
Regeling laatste stap lineair.		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Stop-starttijd	sec.	300			
Stapschakeltijd	sec.	300			
Bedrijfsmodus comfort-economy	sec.	3600			
Extra regelsequentie 2, stapfunctie					
Uitgangsniveau X1	%	11			
Uitgangsniveau Y1	V	0,8			
Uitgangsniveau X2	%	26			
Uitgangsniveau Y2	V	2,5			
Uitgangsniveau X3	%	51			
Uitgangsniveau Y3	V	5			
Uitgangsniveau X4	%	76			
Uitgangsniveau Y4	V	7,5			
Uitgangsniveau X5	%	91			
Uitgangsniveau Y5	V	9			
Verwarming, bedrijfsmodus		☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Koelmodus		☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Aantal stappen		5			
Regeling laatste stap lineair.		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Stop-starttijd	sec.	300			
Stapschakeltijd	sec.	300			
Bedrijfsmodus comfort-economy	sec.	3600			

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Koelen				
<i>DX-luchtkoeler</i>				
Koeling	☒ Inactief ☐ 3-staps binair	☐ 1-stap ☐ 2-staps	☐ Inactief ☐ 3-staps binair	☐ 1-stap ☐ 2-staps
<i>Luchtkoeler voor water</i>				
Periodiek bedrijf pomp 1	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf pomp 2	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf	uur	24		
Periodieke bedrijfstijd	min	3		
Alarmingang 1	☒ Inactief ☐ Al. bij gesl. contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar	☐ nactief ☐ Al. bij gesl. contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar
Alarmingang 2	☒ Inactief ☐ Al. bij gesl. contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij gesl. contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+	☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Energiemeting	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Klepafmetingen	☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Type glycol	☒ Geen ☐ Propyleen	☐ Ethyleen	☐ Geen ☐ Propyleen	☐ Ethyleen
Glycol-aandeel	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40
Xzone				
Xzone	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Xzone, combi-batterijen	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
<i>DX-luchtkoeler</i>				
Koeling	☒ Inactief ☐ 3-staps binair	☐ 1-stap ☐ 2-staps	☐ Inactief ☐ 3-staps binair	☐ 1-stap ☐ 2-staps
<i>Luchtkoeler voor water</i>				
Periodiek bedrijf pomp 1	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf pomp 2	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf	uur	24		
Periodieke bedrijfstijd	min	3		
Alarmingang 1	☒ Inactief ☐ Al. bij gesl. contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij gesl. contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar
Alarmingang 2	☒ Inactief ☐ Al. bij gesl. contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij gesl. contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+	☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Energiemeting	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Klepafmetingen	☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Type glycol	☒ Geen ☐ Propyleen	☐ Ethyleen	☐ Geen ☐ Propyleen	☐ Ethyleen
Glycol-aandeel	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde
Xzone, combi-batterijen			
Xzone combi-batterijen	☒ Uitgeschakeld ☐ Verwarming en koeling	☐ Verwarming	☐ Uitgeschakeld ☐ Verwarming en koeling ☐ Verwarming
Functie temperatuurbewaking	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Extern signaal, functie	☒ Uitgeschakeld ☐ GBS	☐ Digitale ingang ☐ SMART Link+	☐ Uitgeschakeld ☐ GBS ☐ Digitale ingang ☐ SMART Link+
Extern signaal, indicatie	☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming ☐ Koeling
Digitale uitgang, functie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Digitale uitgang, indicatie	☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming ☐ Koeling
COOL DX			
COOL DX	☒ Inactief ☐ COOL DX Top	☐ Economy ☐ Comfort	☐ Inactief ☐ COOL DX Top ☐ Economy ☐ Comfort
COOL DX			
COOL DX	☒ Inactief ☐ COOL DX Top	☐ Economy ☐ Comfort	☐ Inactief ☐ COOL DX Top ☐ Economy ☐ Comfort
Vertragingstijd			
Stop, droogvertraging	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Stop, vertraagtijd drogen	min	30	
Herstarttijd	min	5	
Stapschakeltijd	min	5	
Stop-starttijd	min	5	
Buitenluchtgrenzen			
Stap 1	°C	15	
Stap 2	°C	18	
Stap 3	°C	20	
Luchtdebietgrenzen			
<i>Koeling, 0-10 V</i>			
Inlaatlucht 0-10 V	25% van max. luchtdebiet voor AHU		
Uitlaatlucht 0-10 V	25% van max. luchtdebiet voor AHU		
<i>Koeling, Aan/Uit</i>			
Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 1	25% van max. luchtdebiet voor AHU		
Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 1	25% van max. luchtdebiet voor AHU		
Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 2	50% van max. luchtdebiet voor AHU		
Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 2	50% van max. luchtdebiet voor AHU		
Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 3	75% van max. luchtdebiet voor AHU		
Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 3	75% van max. luchtdebiet voor AHU		



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Warmte-/Koudeterugwinning		
Carry over control		
Carry over control	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Air Quality Control		
Air Quality Control	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Inregelmodus	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Instelpunt Pa	10	
Rendementmeting		
Rendementmeting	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ontdooien		
Ontdooien	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ontdooigrenswaarde Pa	50	
Kalibreren	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Kalibratie/optimalisatie (PX)		
Kalibratie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Optimalisatie bypass	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
C/H/C		
<i>RX/HC</i>		
Functie		
Stand HC	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
HC ontdooiaccessoires	☒ Inactief ☐ Luchtre-circulatie ☐ El. lucht-verwarmer	☐ Inactief ☐ Luchtre-circulatie ☐ El. lucht-verwarmer
	☐ Elektrische luchtverwarmer en Recirculatie	☐ Elektrische luchtverwarmer en Recirculatie
Luchtverwarmer in combinatie met recirculatie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Max. buitenluchttempe-ratuur voor recirculatie °C	-10	
Verwarmingsfunctie	☒ Standaard ☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Comfort
Koelfunctie	☒ Standaard ☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Comfort
<i>RX/HC en RX/C</i>		
Limieten buitentemperatuur		
Verwarming °C	-25	
Koelen °C	15	
Luchtdebietgrenzen		
Inlaatlucht	40% van max. luchtdebiet voor * luchtbehandelingsunit	
Uitlaatlucht	40% van max. luchtdebiet voor luchtbehandelingsunit	



Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
SMART Link				
Uitvoering	☒ SMART Link	☐ SMART Link+	☐ SMART Link	☐ SMART Link+
Type unit	☒ Inactief ☐ Water, koeler ☐ DX, warmtepomp ☐ DX, omkeerbaar	☐ Water, warmtepomp ☐ Water, omkeerbaar ☐ DX, koeler	☐ Inactief ☐ Water, koeler ☐ DX, warmtepomp ☐ DX, omkeerbaar	☐ Water, warmtepomp ☐ Water, omkeerbaar ☐ DX, koeler
DX inschakelen voor alle typen luchtbehandelingsunits	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Water				
Verwarmd water (instelpunt) °C	40			
Verwarmd water, verschil K	3			
Gekoeld water (instelpunt) °C	12			
Gekoeld water, verschil K	2			
Buitenluchtgrens (niet van toepassing op de koeler) °C	-20			
Verwarming, optimaliseren	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Koeling, optimaliseren	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Koelen optim., regelsnelh. K/min	0.3			
Verwarm. optim., regelsnelh. K/min	0.3			
Kleplimiet, onder %	80			
Kleplimiet, boven %	95			
Vertraging s	60			
AQUA Link	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Pompalarm	☒ Inactief ☐ Alarm bij open cont.	☐ Alarm bij gesl. cont. ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Alarm bij open cont.	☐ Alarm bij gesl. cont. ☐ Werking schakelaar
DX (Celest+)				
Aantal units	1			
Duur, comfort-verwarmen min.	30			
Duur, comfort-koelen min.	30			
Buitenluchtgrens (niet van toepassing op de koeler) °C	-20			
Ontdooien vertragen s	120			
Stabilisatietijd s	240			
Limiet toevoerluchtstroom	50% van de max. luchtstroom van de luchtbehandelingsunit			



Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Vochtigheid			
Bevochtigen			
Bevochtigen		☒ Inactief ☐ Aan/Uit ☐ 0 - 10 V	☐ Inactief ☐ Aan/Uit ☐ 0 - 10 V
Locatie, regulerende vochtsensor		☒ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Ruimte	☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Ruimte
Verdamping			
Startgrens	%RH	40	
Stopgrens	%RH	45	
Tijdskanaal startlimiet	%RH	50	
Tijdskanaal stoplimiet	%RH	55	
Stoom			
Instelpunt	%RH	30	
Tijdskanaal instelpunt	%RH	40	
Max. inlaatlucht	%RH	80	
Weektimer			
Tijdskanaal 1 periode		☒ Uit ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo	☒ Uit ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo
Tijdskanaal 1 starttijd	hh:mm	00:00	
Tijdskanaal 1 stoptijd	hh:mm	00:00	
Tijdskanaal 2 periode		☒ Uit ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo	☒ Uit ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo
Tijdskanaal 2 starttijd	hh:mm	00:00	
Tijdskanaal 2 stoptijd	hh:mm	00:00	
Tijdskanaal 3 periode		☒ Uit ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo	☒ Uit ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo
Tijdskanaal 3 starttijd	hh:mm	00:00	
Tijdskanaal 3 stoptijd	hh:mm	00:00	
Tijdskanaal 4 periode		☒ Uit ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo	☒ Uit ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo
Tijdskanaal 4 starttijd	hh:mm	00:00	
Tijdskanaal 4 stoptijd	hh:mm	00:00	

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Ontvochtigen		
Ontvochtigen	☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht
Rel. vochtigheid inlaatlucht %RH	50	
Rel. vochtigheid uitlaatlucht %RH	50	
Alarm bevochtiger		
Input alarm	☒ Inactief ☐ Gesloten circuit ☐ Open circuit ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Gesloten circuit ☐ Open circuit ☐ Werking schakelaar



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
ReCO₂		
CO ₂ /VOC, bedrijfsstand	☒ Inactief ☐ CO ₂ /VOC ☐ CO ₂ /VOC en luchtdebietboost	☐ Inactief ☐ CO ₂ /VOC ☐ CO ₂ /VOC en luchtdebietboost
CO ₂ /VOC vrije koeling	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Temperatuurmodus	☒ Inactief ☐ Verwarmsequentie ☐ Koelsequentie ☐ Verwarm- en koelsequentie	☐ Inactief ☐ Verwarmsequentie ☐ Koelsequentie ☐ Verwarm- en koelsequentie
Temperatuur vrije koeling	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
CO ₂ /VOC		
Instelpunt %	50	
Instelpunt CO ₂ ppm	1000	
VOC, instelpunt ppm	1500	
Min. buitenlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Min. afvoerlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Kalibreren	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Temperatuur		
Min. buitenlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Min. afvoerlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Kalibreren	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
All Year Comfort				
Functie	☒ Inactief	☐ Gekoeld water	☐ Inactief	☐ Gekoeld water
	☐ Verw. water	☐ Gekoeld en verwarmd water	☐ Verw. water	☐ Gekoeld en verwarmd water
SMART Link+ koeling	☒ Uitgesch.	☐ Circuit A	☐ Uitgesch.	☐ Circuit A
	☐ Circuit B		☐ Circuit B	
SMART Link+ verwarming	☒ Uitgesch.	☐ Circuit A	☐ Uitgesch.	☐ Circuit A
	☐ Circuit B		☐ Circuit B	
<i>Gekoeld water</i>				
Gekoeld water °C	14			
Buitentemp.comp.	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Buitentemp. X1 °C	10			
Buitentemp. X2 °C	20			
Buitentemp. X3 °C	25			
Buitentemp. X4 °C	30			
Temp. Y1 gekoeld water °C	22			
Temp. Y2 gekoeld water °C	18			
Temp. Y3 gekoeld water °C	14			
Temp. Y4 gekoeld water °C	12			
Buitentemp. voor starten pomp °C	10			
Buitentemp. voor stoppen pomp °C	7			
Kamertemperatuurcompensatie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Instelpunt kamertemp. °C	21			
Kamertemp. P-band K	5			
Nachtblokkering kamercomp.	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Nachtcompensatie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Nachtreductie K	2			
Begin nacht tijdkanaal 1 u:min.	00:00			
Eind nacht tijdkanaal 1 u:min.	00:00			
Periode tijdkanaal 1	☒ Inactief	☐ Maandag	☐ Inactief	☐ Maandag
	☐ Dinsdag	☐ Woensdag	☐ Dinsdag	☐ Woensdag
	☐ Donderdag	☐ Vrijdag	☐ Donderdag	☐ Vrijdag
	☐ Zaterdag	☐ Zondag	☐ Zaterdag	☐ Zondag
	☐ Ma.-Vr.	☐ Ma.-Zo.	☐ Ma.-Vr.	☐ Ma.-Zo.
	☐ Za.-Zo.		☐ Za.-Zo.	
Dauwpuntcompensatie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Luchtdebietcompensatie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf pomp	☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24			
Periodieke bedrijfstijd min	3			
Pompalarm	☒ Inactief	☐ Alarm op gesloten cont.	☐ Inactief	☐ Alarm op gesloten cont.
	☐ Alarm op open contact		☐ Alarm op open contact	
	☐ Werking schakelaar		☐ Werking schakelaar	
Klepalarm	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Verwarmd water		
Verwarmd water °C	30	
Buitentemp.comp.	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Buitentemperatuur X1 °C	-20	
Buitentemperatuur X2 °C	0	
Buitentemperatuur X3 °C	5	
Buitentemperatuur X4 °C	15	
Temp. Y1 verwarmd water °C	40	
Temp. Y2 verwarmd water °C	30	
Temp. Y3 verwarmd water °C	20	
Temp. Y4 verwarmd water °C	15	
Buitentemp. voor starten pomp °C	15	
Buitentemp. voor stoppen pomp °C	18	
Kamertemperatuurcompensatie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Instelpunt kamertemp. °C	21	
Kamertemp. P-band K	5	
Nachtblokkering kamercomp.	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Nachtcompensatie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Nachtreductie K	-2	
Begin nacht tijdkanaal 2 u:min.	00:00	
Eind nacht tijdkanaal 2 u:min.	00:00	
Periode tijdkanaal 2	☒ Inactief ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma.-Vr. ☐ Ma.-Zo. ☐ Za.-Zo.	☐ Inactief ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma.-Vr. ☐ Ma.-Zo. ☐ Za.-Zo.
Luchtdebietcompensatie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Periodiek bedrijf pomp	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Pompalarm	☒ Inactief ☐ Alarm op gesloten cont. ☐ Alarm op open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Alarm op gesloten cont. ☐ Alarm op open contact ☐ Werking schakelaar
Klepalarm	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
MIRU Control	Zie het inbedrijfstellingsrapport voor de MIRU Control	



Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
MIRU				
Functie (aantal ventilatoren)	☒ 0	☐ 1	☐ 0	☐ 1
	☐ 2	☐ 3	☐ 2	☐ 3
Ventilator 1, bedrijfsniveau				
Lage sn. ventilator 1 Pa	100			
Lage sn. ventilator 1 m³/s	30% van max. luchtstroom			
Hoge sn. ventilator 1 Pa	200			
Hoge sn. ventilator 1 m³/s	70% van max. luchtstroom			
Ventilator 1, percentageverschil, slave	1			
Ventilator 1, vast verschil, slave	0			
Max. sn. ventilator 1 %	100			
Ventilator 1 comp. functie buiten °C	☒ Inactief	☐ Lage sn.	☐ Inactief	☐ Lage sn.
	☐ Hoge sn.	☐ Lage en hoge sn.	☐ Hoge sn.	☐ Lage en hoge sn.
X1, buitentemperatuur °C	-20			
X2, buitentemperatuur °C	-10			
X3, buitentemperatuur °C	10			
X4, buitentemperatuur °C	20			
Stroom				
Y1, instelpunt luchtstr. m³/s	25% van max. luchtstroom			
Y2, instelpunt luchtstr. m³/s	25% van max. luchtstroom			
Y3, instelpunt luchtstr. m³/s	25% van max. luchtstroom			
Y4, instelpunt luchtstr. m³/s	25% van max. luchtstroom			
Druk				
Y1, instelpunt druk Pa	100			
Y2, instelpunt druk Pa	100			
Y3, instelpunt druk Pa	100			
Y4, instelpunt druk Pa	100			
Ventilator 1, functie				
Ventilator 1, functie parallel bedrijf	☒ Inactief	☐ Parallele start	☐ Inactief	☐ Parallele start
	☐ Parallele lage sn./hoge sn.		☐ Parallele lage sn./hoge sn.	
	☐ Parallele start en lage sn./hoge sn.		☐ Parallele start en lage sn./hoge sn.	
Ventilator 1, balansfunctie	☒ Luchtstroom	☐ Kanaaldruk	☐ Luchtdebiet	☐ Kanaaldruk
	☐ Meting kanaaldruk en luchtstroom		☐ Meting kanaaldruk en luchtstroom	
	☐ Slave		☐ Slave	
Ventilator 1, regelfunctie	☒ Inactief	☐ Toevoerlucht	☐ Inactief	☐ Inlaatlucht
	☐ Uitlaatlucht		☐ Uitlaatlucht	
Ventilator 1, type	☒ MIRU-3-25-28-1-1	☐ MIRU-3-25-31-1-1	☐ MIRU-3-25-28-1-1	☐ MIRU-3-25-31-1-1
	☐ MIRU-3-35-35-1-1	☐ MIRU-3-35-40-1-1	☐ MIRU-3-35-35-1-1	☐ MIRU-3-35-40-1-1
	☐ MIRU-3-35-45-1-1	☐ MIRU-3-45-50-1-1	☐ MIRU-3-35-45-1-1	☐ MIRU-3-45-50-1-1
	☐ MIRU-3-45-56-1-1	☐ MIRU-3-45-56-2-1	☐ MIRU-3-45-56-1-1	☐ MIRU-3-45-56-2-1
	☐ MIRU-3-56-63-1-1	☐ MIRU-3-56-71-1-2	☐ MIRU-3-56-63-1-1	☐ MIRU-3-56-71-1-2
	☐ MIRU-3-71-80-1-2	☐ MIRU-3-71-80-2-2	☐ MIRU-3-71-80-1-2	☐ MIRU-3-71-80-2-2
	☐ MIRU-3-71-90-1-2		☐ MIRU-3-71-90-1-2	

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Schema-instellingen ventilator 1</i>		
Ventilator 1, actie kanaal 1	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 1, starttijd kanaal 1	00:00	
Ventilator 1, stoptijd kanaal 1	00:00	
Ventilator 1, actie kanaal 2	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 1, starttijd kanaal 2	00:00	
Ventilator 1, stoptijd kanaal 2	00:00	
Ventilator 1, actie kanaal 3	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 1, starttijd kanaal 3	00:00	
Ventilator 1, stoptijd kanaal 3	00:00	
Ventilator 1, actie kanaal 4	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 1, starttijd kanaal 4	00:00	
Ventilator 1, stoptijd kanaal 4	00:00	

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
MIRU				
Functie (aantal ventilatoren)	☒ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	☐ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3
Ventilator 2, bedrijfsniveau				
Lage sn. ventilator 2 Pa	100			
Lage sn. ventilator 2 m³/s	30% van max. luchtstroom			
Hoge sn. ventilator 2 Pa	200			
Hoge sn. ventilator 2 m³/s	70% van max. luchtstroom			
Ventilator 2, percentageverschil, slave	1			
Ventilator 2, vast verschil, slave	0			
Max. sn. ventilator 2 %	100			
Ventilator 2 comp. functie buiten °C	☒ Inactief ☐ Hoge sn.	☐ Lage sn. ☐ Lage en hoge sn.	☐ Inactief ☐ Hoge sn.	☐ Lage sn. ☐ Lage en hoge sn.
X1, buitentemperatuur °C	-20			
X2, buitentemperatuur °C	-10			
X3, buitentemperatuur °C	10			
X4, buitentemperatuur °C	20			
Stroom				
Y1, instelpunt luchtstr. m³/s	25% van max. luchtstroom			
Y2, instelpunt luchtstr. m³/s	25% van max. luchtstroom			
Y3, instelpunt luchtstr. m³/s	25% van max. luchtstroom			
Y4, instelpunt luchtstr. m³/s	25% van max. luchtstroom			
Druk				
Y1, instelpunt druk Pa	100			
Y2, instelpunt druk Pa	100			
Y3, instelpunt druk Pa	100			
Y4, instelpunt druk Pa	100			
Ventilator 2, functie				
Ventilator 2, functie parallel bedrijf	☒ Inactief ☐ Parallele start ☐ Parallele lage sn./hoge sn. ☐ Parallele start en lage sn./hoge sn.		☐ Inactief ☐ Parallele start ☐ Parallele lage sn./hoge sn. ☐ Parallele start en lage sn./hoge sn.	
Ventilator 2, balansfunctie	☒ Luchtstroom ☐ Kanaaldruk ☐ Meting kanaaldruk en luchtstroom ☐ Slave		☐ Luchtdebiet ☐ Kanaaldruk ☐ Meting kanaaldruk en luchtstroom ☐ Slave	
Ventilator 2, regelfunctie	☒ Inactief ☐ Toevoerlucht ☐ Uitlaatlucht		☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht	
Ventilator 2, type	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2		☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Schema-instellingen ventilator 2</i>		
Ventilator 2, actie kanaal 1	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 2, starttijd kanaal 1	00:00	
Ventilator 2, stoptijd kanaal 1	00:00	
Ventilator 2, actie kanaal 2	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 2, starttijd kanaal 2	00:00	
Ventilator 2, stoptijd kanaal 2	00:00	
Ventilator 2, actie kanaal 3	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 2, starttijd kanaal 3	00:00	
Ventilator 2, stoptijd kanaal 3	00:00	
Ventilator 2, actie kanaal 4	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 2, starttijd kanaal 4	00:00	
Ventilator 2, stoptijd kanaal 4	00:00	

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde		
MIRU					
Functie (aantal ventilatoren)	☒ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	☐ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	
Ventilator 3, bedrijfsniveau					
Lage sn. ventilator 3 Pa	100				
Lage sn. ventilator 3 m³/s	30% van max. luchtstroom				
Hoge sn. ventilator 3 Pa	200				
Hoge sn. ventilator 3 m³/s	70% van max. luchtstroom				
Ventilator 3, percentageverschil, slave					
Ventilator 3, vast verschil, slave m³/s	0				
Max. sn. ventilator 3 %	100				
Ventilator 3 comp. functie buiten °C	☒ Inactief ☐ Hoge sn.	☐ Lage sn. ☐ Lage en hoge sn.	☐ Inactief ☐ Hoge sn.	☐ Lage sn. ☐ Lage en hoge sn.	
X1, buitentemperatuur °C	-20				
X2, buitentemperatuur °C	-10				
X3, buitentemperatuur °C	10				
X4, buitentemperatuur °C	20				
Stroom					
Y1, instelpunt luchtstr. m³/s	25% van max. luchtstroom				
Y2, instelpunt luchtstr. m³/s	25% van max. luchtstroom				
Y3, instelpunt luchtstr. m³/s	25% van max. luchtstroom				
Y4, instelpunt luchtstr. m³/s	25% van max. luchtstroom				
Druk					
Y1, instelpunt druk Pa	100				
Y2, instelpunt druk Pa	100				
Y3, instelpunt druk Pa	100				
Y4, instelpunt druk Pa	100				
Ventilator 3, functie					
Ventilator 3, functie parallel bedrijf	☒ Inactief ☐ Parallele lage sn./hoge sn. ☐ Parallele start en lage sn./hoge sn. ☐ Parallele start		☐ Inactief ☐ Parallele lage sn./hoge sn. ☐ Parallele start en lage sn./hoge sn. ☐ Parallele start		
Ventilator 3, balansfunctie	☒ Luchtstroom ☐ Meting kanaaldruk en luchtstroom ☐ Slave ☐ Kanaaldruk		☐ Luchtdebiet ☐ Meting kanaaldruk en luchtstroom ☐ Slave ☐ Kanaaldruk		
Ventilator 3, regelfunctie	☒ Inactief ☐ Uitlaatlucht ☐ Toevoerlucht		☐ Inactief ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaatlucht		
Ventilator 3, type	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2		☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2		

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Schema-instellingen ventilator 3</i>		
Ventilator 3, actie kanaal 1	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 3, starttijd kanaal 1	00:00	
Ventilator 3, stoptijd kanaal 1	00:00	
Ventilator 3, actie kanaal 2	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 3, starttijd kanaal 2	00:00	
Ventilator 3, stoptijd kanaal 2	00:00	
Ventilator 3, actie kanaal 3	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 3, starttijd kanaal 3	00:00	
Ventilator 3, stoptijd kanaal 3	00:00	
Ventilator 3, actie kanaal 4	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 3, starttijd kanaal 4	00:00	
Ventilator 3, stoptijd kanaal 4	00:00	



Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Ingangen/Uitgangen				
Extern bedrijf module 3				
Digitale uitgang 1, bedrijfsstand	Inactief		☐ Inactief ☐ AHU in aut. bedrijf ☐ AHU op lage snelheid ☐ A-alarm ☐ Regelkleprelais ☐ WW ontdooien ☐ Naverw., verm.bep. ☐ Morning Boost ☐ Luchtdebiet, oml.bijst. ☐ Extra reg.seq. 2, verw. ☐ Extra reg.seq. 2, koelen ☐ Cooling Boost ☐ Inlaatluchtvent. in bedrijf ☐ Intern brandalarm geactiveerd ☐ Extern brandalarm 2 ☐ Willekeurig brandalarm ☐ Ext. brandalarm 2 met prioriteit ☐ Voorverwarming ☐ HC ontdooien met recirculatie ☐ HC koel ☐ Verwarming afvoerlucht	☐ AHU in bedrijf ☐ AHU in handm. bedrijf ☐ AHU op hoge snelheid ☐ B-alarm ☐ Warmtewisselaar ☐ Naverwarming ☐ Heating Boost ☐ Interm. nachtverwarmen ☐ Extra regelseq. 1, verw. ☐ Extra regelseq. 1, koelen ☐ Koeling ☐ Zomernachtkoelen ☐ Uitlaatluchtvent. in bedrijf ☐ Extern brandalarm 1 ☐ Extern brandalarm 1 en 2 ☐ Ext. brandalarm 1 met prioriteit ☐ Int. brandalarm met prioriteit ☐ HC ontdooien ☐ HC verwarm ☐ Filterkalibratie
Digitale uitgang 2, bedrijfsstand	Inactief		☐ Inactief ☐ AHU in aut. bedrijf ☐ AHU op lage snelheid ☐ A-alarm ☐ Regelkleprelais ☐ WW ontdooien ☐ Naverw., verm.bep. ☐ Morning Boost ☐ Luchtdebiet, oml.bijst. ☐ Extra reg.seq. 2, verw. ☐ Extra reg.seq. 2, koelen ☐ Cooling Boost ☐ Inlaatluchtvent. in bedrijf ☐ Intern brandalarm geactiveerd ☐ Extern brandalarm 2 ☐ Willekeurig brandalarm ☐ Ext. brandalarm 2 met prioriteit ☐ Voorverwarming ☐ HC ontdooien met recirculatie ☐ HC koel ☐ Verwarming afvoerlucht	☐ AHU in bedrijf ☐ AHU in handm. bedrijf ☐ AHU op hoge snelheid ☐ B-alarm ☐ Warmtewisselaar ☐ Naverwarming ☐ Heating Boost ☐ Interm. nachtverwarmen ☐ Extra regelseq. 1, verw. ☐ Extra regelseq. 1, koelen ☐ Koeling ☐ Zomernachtkoelen ☐ Uitlaatluchtvent. in bedrijf ☐ Extern brandalarm 1 ☐ Extern brandalarm 1 en 2 ☐ Ext. brandalarm 1 met prioriteit ☐ Int. brandalarm met prioriteit ☐ HC ontdooien ☐ HC verwarm ☐ Filterkalibratie
Digitale ingang 1	☒ Inactief ☐ Stop AYC-verwarmd water ☐ MIRU 1-3 ext. stop ☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelh. ☐ Koelen, alarminingang 1	☐ Alarm resetten ☐ Stop AYC-gekoeld water ☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh. ☐ Alarming. naverwarmen ☐ Koelen, alarminingang 2	☐ Inactief ☐ Stop AYC-verwarmd water ☐ MIRU 1-3 ext. stop ☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelheid ☐ Koelen, alarminingang 1	☐ Alarm resetten ☐ Stop AYC-gekoeld water ☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh. ☐ Alarming. naverwarmen. ☐ Koelen, alarminingang 2
Digitale ingang 2	☒ Inactief ☐ Stop AYC-verwarmd water ☐ MIRU 1-3 ext. stop ☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelh. ☐ Koelen, alarminingang 1	☐ Alarm resetten ☐ Stop AYC-gekoeld water ☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh. ☐ Alarming. naverwarmen ☐ Koelen, alarminingang 2	☐ Inactief ☐ Stop AYC-verwarmd water ☐ MIRU 1-3 ext. stop ☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelheid ☐ Koelen, alarminingang 1	☐ Alarm resetten ☐ Stop AYC-gekoeld water ☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh. ☐ Alarming. naverwarmen. ☐ Koelen, alarminingang 2

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde	
Analoge ingang 1	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie	☐ Inactief	☐ Verschuiving instelpunt
		☐ Versch. instelpunt, inlaatlucht	☐ Versch. instelpunt, uitlaatlucht
Analoge ingang 2	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie	☐ Inactief	☐ Verschuiving instelpunt
		☐ Versch. instelpunt, inlaatlucht	☐ Versch. instelpunt, uitlaatlucht

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Ingangen/Uitgangen				
Extern bedrijf module 6				
Digitale uitgang 1, bedrijfsstand	Inactief		☐ Inactief	☐ AHU in bedrijf
			☐ AHU in aut. bedrijf	☐ AHU in handm. bedrijf
			☐ AHU op lage snelheid	☐ AHU op hoge snelheid
			☐ A-alarm	☐ B-alarm
			☐ Regelkleprelais	☐ Warmtewisselaar
			☐ WW ontdooien	☐ Naverwarming
			☐ Naverw., verm.bep.	☐ Heating Boost
			☐ Morning Boost	☐ Interm. nachtverwarmen
			☐ Luchtdebiet, oml.bijst.	☐ Extra regelseq. 1, verw.
			☐ Extra reg.seq. 2, verw.	☐ Extra regelseq. 1, koelen
			☐ Extra reg.seq. 2, koelen	☐ Koeling
			☐ Cooling Boost	☐ Zomernachtkoelen
			☐ Inlaatluchtvent. in bedrijf	☐ Uitlaatluchtvent. in bedrijf
			☐ Intern brandalarm geactiveerd	☐ Extern brandalarm 1
			☐ Extern brandalarm 2	☐ Extern brandalarm 1 en 2
			☐ Willekeurig brandalarm	☐ Ext. brandalarm 1 met prioriteit
			☐ Ext. brandalarm 2 met prioriteit	☐ Int. brandalarm met prioriteit
			☐ Voorverwarming	☐ HC ontdooien
			☐ HC ontdooien met recirculatie	☐ HC verwarm
			☐ HC koel	☐ Filterkalibratie
			☐ Verwarming afvoerlucht	
Digitale uitgang 2, bedrijfsstand	Inactief		☐ Inactief	☐ AHU in bedrijf
			☐ AHU in aut. bedrijf	☐ AHU in handm. bedrijf
			☐ AHU op lage snelheid	☐ AHU op hoge snelheid
			☐ A-alarm	☐ B-alarm
			☐ Regelkleprelais	☐ Warmtewisselaar
			☐ WW ontdooien	☐ Naverwarming
			☐ Naverw., verm.bep.	☐ Heating Boost
			☐ Morning Boost	☐ Interm. nachtverwarmen
			☐ Luchtdebiet, oml.bijst.	☐ Extra regelseq. 1, verw.
			☐ Extra reg.seq. 2, verw.	☐ Extra regelseq. 1, koelen
			☐ Extra reg.seq. 2, koelen	☐ Koeling
			☐ Cooling Boost	☐ Zomernachtkoelen
			☐ Inlaatluchtvent. in bedrijf	☐ Uitlaatluchtvent. in bedrijf
			☐ Intern brandalarm geactiveerd	☐ Extern brandalarm 1
			☐ Extern brandalarm 2	☐ Extern brandalarm 1 en 2
			☐ Willekeurig brandalarm	☐ Ext. brandalarm 1 met prioriteit
			☐ Ext. brandalarm 2 met prioriteit	☐ Int. brandalarm met prioriteit
			☐ Voorverwarming	☐ HC ontdooien
			☐ HC ontdooien met recirculatie	☐ HC verwarm
			☐ HC koel	☐ Filterkalibratie
			☐ Verwarming afvoerlucht	
Digitale ingang 1	☒ Inactief	☐ Alarm resetten	☐ Inactief	☐ Alarm resetten
	☐ Stop AYC-verwarmd water	☐ Stop AYC-gekoeld water	☐ Stop AYC-verwarmd water	☐ Stop AYC-gekoeld water
	☐ MIRU 1-3 ext. stop	☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh.	☐ MIRU 1-3 ext. stop	☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh.
	☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelh.	☐ Alarming. naverwarmen	☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelheid	☐ Alarming. naverwarmen.
	☐ Koelen, alarmingang 1	☐ Koelen, alarmingang 2	☐ Koelen, alarmingang 1	☐ Koelen, alarmingang 2
Digitale ingang 2	☒ Inactief	☐ Alarm resetten	☐ Inactief	☐ Alarm resetten
	☐ Stop AYC-verwarmd water	☐ Stop AYC-gekoeld water	☐ Stop AYC-verwarmd water	☐ Stop AYC-gekoeld water
	☐ MIRU 1-3 ext. stop	☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh.	☐ MIRU 1-3 ext. stop	☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh.
	☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelh.	☐ Alarming. naverwarmen	☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelheid	☐ Alarming. naverwarmen.
	☐ Koelen, alarmingang 1	☐ Koelen, alarmingang 2	☐ Koelen, alarmingang 1	☐ Koelen, alarmingang 2

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde	
Analoge ingang 1	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie	☐ Inactief	☐ Verschuiving instelpunt
		☐ Versch. instelpunt, inlaatlucht	☐ Versch. instelpunt, uitlaatlucht
Analoge ingang 2	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie	☐ Inactief	☐ Verschuiving instelpunt
		☐ Versch. instelpunt, inlaatlucht	☐ Versch. instelpunt, uitlaatlucht

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Ingangen/Uitgangen				
<i>Externe-communicatiemodule A/B/C</i>				
Externe-communicatiemodule A	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuursensor 1	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuursensor 2	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Externe-communicatiemodule B	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuursensor 1	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuursensor 2	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Externe-communicatiemodule C	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuursensor 1	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuursensor 2	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Communicatie		
Externe poort B		
DHCP	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
IP-adres	10.200.1.1	
Netmasker	255.255.255.0	
Stand.-waarde GATEWAY	0.0.0.0	
Primaire DNS	0.0.0.0	
Secundaire DNS	0.0.0.0	
Draadloze LAN		
Draadloze LAN	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
SSID	GOLD	
Wachtwoord	Serienummer van de luchtgroep	
IP-adres	169.254.233.1	
Netmasker	255.255.255.0	
Kanaal, frequentieband	5	
E-mail		
SMTP-server	☒ Extern ☐ Intern	☐ Extern ☐ Intern
SMTP-serveradres		
SMTP-poortnummer	25	
SMTP-gebruikersnaam		
SMTP-wachtwoord		
Codering	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
E-mailgebruiker		
E-mailantwoordpad		
EIA-485		
Protocol	☐ Inactief ☒ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	☐ Inactief ☐ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON
Snelheid	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	☐ 4800 ☐ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400
Pariteit	☒ Geen ☐ Even ☐ Oneven	☐ Geen ☐ Even ☐ Oneven
Stopbits	2	
Modbus-ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Kortste feedbackvertraging ms	0	
Modbus TCP		
Poortnummer	502	
Goedgekeurd IP-adres client	0.0.0.0	
Goedgek. netmasker client	0.0.0.0	
BACnet IP		
Netwerknummer ext. B	0	
Intern netwerknummer A	0	
Apparaat-ID	0	
Poortnummer	47808	
EXOline TCP		
PLA	1	
ELA	1	
Poortnummer	26486	
Bedrijfsniveau comm.		
Bedrijfsniveau	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop



Functie	Fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Basisinstellingen		
Opslagmedium	☐ SD-kaart ☒ USB	☐ SD-kaart ☐ USB



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Gebruikers		
Eisen voor gebruikerswachtwoord	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
IQnavigator		
Aansluiten op IQlogic	☒ Direct	☐ Direct
IP-adres IQnavigator		
Netmasker IQnavigator		
Vooraf geselecteerde gateway IQnavigator		
IP-adres IQlogic		
Modus helderheid	☒ Autom. inst. ☐ Laag ☐ Middelhoog ☐ Hoog	☐ Autom. inst. ☐ Laag ☐ Middelhoog ☐ Hoog
Knopgeluiden	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Volume	3	

Alarmonr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
1:1	Extern brandalarm 1 geactiveerd	A ¹⁾	1		
1:2	Extern brandalarm 2 geactiveerd	A ¹⁾	1		
1:3	Intern brandalarm geactiveerd	A ¹⁾	1		
2:1	Extern alarm 1 geactiveerd ²	A	1 ³⁾		
2:2	Extern alarm 2 geactiveerd ²	B	0 ³⁾		
3:1	Voorverwarmen, communicatiefout I/O-module 9	A	0 ³⁾		
3:2	Voorverwarming, oververhittingsbeveiliging geactiveerd of voedingsspanning naar elektrische verwarmers ontbreekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
3:3	Voorverwarmen, vorstbeveiliging geactiveerd	A ¹⁾	1		
3:4	Voorverwarmen, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A ¹⁾	1		
3:5	Voorverwarmen, temperatuursensor defect	A	0 ³⁾		
3:6	Voorverwarmen, klepcontrole geactiveerd	B	0 ³⁾		
3:7	Voorverwarmen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0 ³⁾		
3:8	Voorverwarmen, alarmingang geactiveerd	A	0		
4:1	Extra regelsequentie 1, communicatiefout module E	A	0 ³⁾		
4:2	Extra regelsequentie 1, oververhittingsbeveiliging geactiveerd of voedingsspanning naar elektrische verwarmers ontbreekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:3	Extra regelsequentie 1, vorstbeveiliging geactiveerd	A ¹⁾	1		
4:4	Extra regelsequentie 1, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A ¹⁾	1		
4:5	Extra regelsequentie 1, klepcontrole geactiveerd	B	0 ³⁾		
4:6	Extra regelsequentie 1, alarmingang geactiveerd	A	0		
4:7	Extra regelsequentie 1, temperatuurbeveiliging via communicatie, communicatiefout	B	0		
4:8	Extra regelsequentie 1, sensor combi-batterij defect	A	1		
4:9	Extra regelsequentie 2, communicatiefout module F	A	0 ³⁾		
4:10	Extra regelsequentie 2, oververhittingsbeveiliging geactiveerd of voedingsspanning naar elektrische verwarmers ontbreekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:11	Extra regelsequentie 2, vorstbeveiliging geactiveerd	A ¹⁾	1		
4:12	Extra regelsequentie 2, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A ¹⁾	1		
4:13	Extra regelsequentie 22, klepcontrole geactiveerd	B	0 ³⁾		
4:14	Extra regelsequentie 1, alarmingang geactiveerd	A	0		
4:15	Extra regelsequentie 2, sensor combi-batterij defect	A	1		
5:1	Naverwarming, oververhittingsbeveiliging geactiveerd of voedingsspanning naar elektrische verwarmers ontbreekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
5:2	Naverwarmen, vorstbeveiliging geactiveerd	A ¹⁾	1		
5:3	Naverwarmen, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A ¹⁾	1		
5:4	Naverwarmen, controle verwarmingsklep geactiveerd	B	0 ³⁾		
5:5	Naverwarmen, alarmingang geactiveerd	A	0 ³⁾		
6:1	Xzone, I/O-module A geactiveerd	A	0 ³⁾		
6:2	Xzone, oververhittingsbeveiliging geactiveerd of voedingsspanning naar elektrische verwarmers ontbreekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
6:3	Xzone, vorstbeveiliging geactiveerd	A ¹⁾	1		
6:4	Xzone, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A ¹⁾	1		
6:5	Xzone, temperatuursensor inlaatlucht defect	A	1 ³⁾		
6:6	Xzone, controle verwarmingsklep geactiveerd	B	0 ³⁾		
6:7	Xzone, temperatuur inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	A	0 ³⁾		
6:8	Xzone, temperatuur inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
6:9	Xzone verwarmen, alarmingang geactiveerd	A	0		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
06:10	Xzone verwarming, sensor combi-batterij defect	A	1		
06:11	Xzone verwarming, temperatuur bewaking I/O-module nr. 9 communicatiefout	A	0		
7:1	Xzone, communicatiefout I/O-module B	A	0 ³⁾		
7:2	Xzone, temperatuursensor uitlaatlucht defect	A	1 ³⁾		
7:3	Xzone, controle koelklep geactiveerd	B	0 ³⁾		
7:4	Xzone, temperatuur uitlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	A	0 ³⁾		
7:5	Xzone koelen, alarmingang 1 geactiveerd	A	0		
7:6	Xzone koelen, alarmingang 2 geactiveerd	A	0		
7:7	Xzone koeling, sensor combi-batterij defect	A	1		
8:5	Controle koelklep geactiveerd	B	0 ³⁾		
8:6	Koelen, alarmingang 1 geactiveerd	A	0 ³⁾		
8:7	Koelen, alarmingang 2 geactiveerd	A	0 ³⁾		
9:1	Constante temperatuur afvoerlucht, communicatiefout I/O module nr. 4	A	0		
9:2	Constante temperatuur afvoerlucht, oververhittingsbeveiliging geactiveerd of voedingsspanning naar elektrische verwarmers ontbreekt	A	0		
9:3	Constante temperatuur afvoerlucht, vorstbescherming geactiveerd	A	1		
9:4	Constante temperatuur afvoerlucht, temperatuursensor vorstbescherming defect	A	1		
9:5	Constante temperatuur afvoerlucht, temperatuursensor defect	A	0		
9:6	Constante temperatuur afvoerlucht, klepcontrole geactiveerd	A	0		
9:7	Constante temperatuur afvoerlucht, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0		
9:8	Constante temperatuur afvoerlucht, alarmingang geactiveerd	A	0		
10:1	Temperatuursensor inlaatlucht defect	A	1 ³⁾		
10:2	Temperatuursensor inlaatlucht voor dichtheidscorrectie defect	B	0 ³⁾		
10:3	Temperatuursensor uitlaatlucht defect	A	1 ³⁾		
10:4	Temperatuursensor uitlaatlucht voor dichtheidscorrectie defect (RX/IX/CX)	B	0 ³⁾		
10:5	Temperatuursensor uitlaatlucht voor ontdooien warmtewisselaar defect	A	1 ³⁾		
10:6	Temperatuursensor uitlaatlucht voor dichtheidscorrectie in SD luchtbehandelingsunit defect	A	1 ³⁾		
10:7	Temperatuursensor uitlaatluchtkanaal defect	A	1 ³⁾		
10:10	Temperatuursensor buitenlucht defect (GOLD SD)	B	0 ³⁾		
11:1	Sensor 1 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:2	Sensor 2 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:3	Sensor 3 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:4	Sensor 4 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:5	Xzone, sensor 5 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:6	Xzone, sensor 6 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:7	Xzone, sensor 7 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:8	Xzone, sensor 8 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:9	Sensor A buitentemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:10	Sensor B buitentemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:11	Sensor C buitentemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:12	Sensor D buitentemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:13	Communicatiefout kamertemperatuur ²⁾	B	0 ³⁾		
11:14	Xzone, communicatiefout kamertemperatuur ²⁾	B	0 ³⁾		

Alarmer.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
11:15	Communicatiefout buitentemperatuur ²⁾	B	0 ³⁾		
12:1	Temperatuur inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	A	1 ³⁾		
12:2	Temperatuur inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
12:6	Temperatuur uitlaatlucht onder alarmgrens	A	1 ³⁾		
12:11	Temperatuurbeveiliging onder alarmgrens ²⁾	A	1 ³⁾		
12:13	Rendement warmtewisselaar onder alarmgrens	B	0 ³⁾		
13:1	Bevochtiging, communicatiefout I/O-module 4	B	0 ³⁾		
13:2	Vochtsensor inlaatlucht defect	A	0 ³⁾		
13:3	Vochtsensor uitlaatlucht defect	A	0 ³⁾		
13:4	Vochtsensor afvoerlucht defect	A	0 ³⁾		
13:5	Vochtsensor buiten defect	A	0 ³⁾		
13:6	Vochtsensor ruimte defect	A	0 ³⁾		
13:9	Alarmuitgang bevochtiger geactiveerd	A	0 ³⁾		
13:11	Communicatiefout VOC-sensor	B	0 ³⁾		
13:12	VOC-sensor interne communicatiefout	B	0 ³⁾		
13:13	VOC-sensor interne fout	B	0 ³⁾		
13:14	VOC-givare, niveau onder/boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
15:1	Platenwisselaar, communicatiefout I/O-module 2	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:2	Platenwisselaar, temperatuursensor 1 defect	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:3	Platenwisselaar, temperatuursensor 2 defect	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:4	Platenwisselaar, regelklepcontrole geactiveerd	A	0 ³⁾⁴⁾		
15:7	Platenwisselaar, I/O-module 3 communicatiefout	A	1		
15:8	Platenwisselaar, controle bypass-klep geactiveerd	A	0		
15:9	Platenwisselaar, controle regelklep 1 geactiveerd	A	0		
15:10	Platenwisselaar, controle regelklep 2 geactiveerd	A	0		
15:11	Platenwisselaar, I/O-module 3 communicatiefout	A	1		
15:12	Platenwisselaar, controle bypass-klep geactiveerd	A	0		
15:13	Tegenstroomplatenwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens	B	1		
15:14	Platenwisselaar, ontdooisensor C communicatiefout	B	0		
15:15	Platenwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens	B	1		
16:1	Twincoilwisselaar, communicatiefout I/O-module 1	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:2	Twincoilwisselaar, temperatuursensor defect	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:3	Twincoilwisselaar, klepcontrole geactiveerd	A	0 ³⁾⁴⁾		
16:4	Twincoilwisselaar, pompcontrole geactiveerd	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:5	Twincoilwisselaar, communicatiefout I/O-module C	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:6	Twincoilwisselaar, druksensor defect	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:7	Twincoilwisselaar, lage druk in vloeistofcircuit	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:8	Twincoilwisselaar, druk onder alarmgrens	A	1		
17:1	Warmtewisselaar, communicatiefout motorregelaar	A	1 ³⁾		
17:2	Warmtewisselaar, communicatiefout ontdooidruksensor 7	B	0 ³⁾		
17:3	Warmtewisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens	B	1 ³⁾⁴⁾		
17:4	Warmtewisselaar, snelheidscontrole geactiveerd	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:5	Warmtewisselaar, overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:6	Warmtewisselaar, te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:7	Warmtewisselaar, te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:8	Warmtewisselaar, te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
17:9	Warmtewielwisselaar, startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:10	Warmtewielwisselaar, interne fout motorregelsysteem	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:11	Warmtewielwisselaar, fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:12	Warmtewielwisselaar, fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:13	Warmtewielwisselaar, stroomreducering motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:14	Warmtewielwisselaar, fout interne communicatie motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:15	Warmtewielwisselaar, communicatiefout I/O-module	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
18:1	AYC, communicatiefout I/O-module 7	A	0 ³⁾		
18:2	AYC-verwarmen, temperatuursensor defect	A	0 ³⁾		
18:3	AYC-verwarmen, klepcontrole geactiveerd	B	0 ³⁾		
18:4	AYC-verwarmen, pompcontrole geactiveerd	A	0 ³⁾		
18:5	AYC-verwarmen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0 ³⁾		
18:6	AYC-verwarmen, temperatuur boven instelpunt alarmgrens ⁵⁾	B	0 ³⁾		
18:9	AYC-koelen, temperatuursensor defect	A	0 ³⁾		
18:10	AYC-koelen, klepcontrole geactiveerd	B	0 ³⁾		
18:11	AYC-koelen, pompcontrole geactiveerd	A	0 ³⁾		
18:12	AYC-koelen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0 ³⁾		
18:13	AYC-koelen, temperatuur boven instelpunt alarmgrens ⁵⁾	B	0 ³⁾		
19:1	Warmtewielwisselaar, Air Quality Control druksensor E communicatiefout	B	0 ³⁾		
19:2	Warmtewielwisselaar, Air Quality Control onder instelpunt alarmgrens	A ¹⁾	0 ³⁾		
19:3	Warmtewielwisselaar, controle regelklep Air Quality Control geactiveerd	B	0 ³⁾		
21:1	COOL DX, communicatiefout I/O-module 2	B	0 ³⁾		
21:2	COOL DX, lagedruksensor compressor 1 defect	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:3	COOL DX, lage druk compressor 1 onder alarmgrens	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:4	COOL DX, hogedruksensor compressor 1 defect	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:5	COOL DX, hoge druk compressor 1 boven alarmgrens	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:6	COOL DX, controle compressor 1 geactiveerd	A	0 ³⁾		
21:7	COOL DX, fout bij herstarten compressor 1	A	0 ³⁾		
21:8	COOL DX, lagedruksensor compressor 2 defect	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:9	COOL DX, lage druk compressor 2 onder alarmgrens	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:10	COOL DX, hogedruksensor compressor 2 defect	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:11	COOL DX, hoge druk compressor 2 boven alarmgrens	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:12	COOL DX, controle compressor 2 geactiveerd	A	0 ³⁾		
21:13	COOL DX, fout bij herstarten compressor 2	A	0 ³⁾		
21:14	COOL DX, temperatuursensor buitenlucht defect	B	0 ³⁾		
21:15	COOL DX, fout in fasesequentie/voedingsspanning ontbreekt	A	0 ³⁾		
23:1	SMART Link, communicatiefout	A	0 ³⁾		
23:2	SMART Link, alarmniveau 1 geactiveerd	B	0 ³⁾		
23:3	SMART Link, alarmniveau 2 geactiveerd	B	0 ³⁾		
23:4	SMART Link, alarmniveau 3 geactiveerd	B	0 ³⁾		
23:10	AQUA Link, I/O-module 5 geactiveerd	B	0 ³⁾		
23:11	AQUA Link, pompcontrole geactiveerd	B	0 ³⁾		
24:1	SMART Link 1, communicatiefout	A	0 ³⁾		
24:2	SMART Link 1, alarm geactiveerd	A	0 ³⁾		
24:4	SMART Link 2, communicatiefout	A	0 ³⁾		
24:5	SMART Link 2, alarm geactiveerd	A	0 ³⁾		

Alarmonr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
24:7	SMART Link 3, communicatiefout	A	0 ³⁾		
24:8	SMART Link 3, alarm geactiveerd	A	0 ³⁾		
24:10	SMART Link 4, communicatiefout	A	0 ³⁾		
24:11	SMART Link 4, alarm geactiveerd	A	0 ³⁾		
24:13	SMART Link, toevoerluchalarm luchtstroom onder alarmgrens	A	0		
25:1	SMART Link+, koelcircuit A communicatiefout	A	0 ³⁾		
25:2	SMART Link+, koelcircuit B communicatiefout	A	0 ³⁾		
25:3	SMART Link+, verwarmingscircuit A communicatiefout	A	0 ³⁾		
25:4	SMART Link+, verwarmingscircuit B communicatiefout	A	0 ³⁾		
26:1	Voorfilter, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 8	B	0 ³⁾		
26:2	Voorfilter, inlaatlucht vuil	B	0 ³⁾		
26:7	Voorfilter, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 9	B	0 ³⁾		
26:8	Voorfilter, uitlaatlucht vuil	B	0 ³⁾		
27:1	Filter luchtbehandelingsunit, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 3/4	B	0 ³⁾		
27:2	Filter luchtbehandelingsunit, inlaatlucht vuil	B	0 ³⁾		
27:7	Filter luchtbehandelingsunit, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 3/4	B	0 ³⁾		
27:8	Filter luchtbehandelingsunit, uitlaatlucht vuil	B	0 ³⁾		
28:1	Eindfilter, communicatiefout inlaatluchtdruksensor A	B	0 ³⁾		
28:2	Eindfilter, inlaatlucht vuil	B	0 ³⁾		
29:1	Energiecontrole pulsteller communicatiefout	B	0 ³⁾		
30:1	Luchtdebietmeting, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 1/2	A	1 ³⁾		
30:2	Luchtdebietmeting, inlaatluchtdebiet onder instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
30:3	Luchtdebietmeting, inlaatluchtdebiet boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
30:6	Luchtdebietmeting, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 1/2	A	1 ³⁾		
30:7	Luchtdebietmeting, uitlaatluchtdebiet onder instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
30:8	Luchtdebietmeting, uitlaatluchtdebiet boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
30:11	Luchtdebietmeting, communicatiefout lekverliesregeling druksensor B	B	0 ³⁾		
31:1	Drukregeling, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 5	A	1 ³⁾		
31:2	Drukregeling, druk inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
31:3	Drukregeling, druk inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
31:6	Drukregeling, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 6	A	1 ³⁾		
31:7	Drukregeling, druk uitlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
31:8	Drukregeling, druk uitlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
32:1	RECO ₂ , communicatiefout I/O-module 0	A	0 ³⁾		
32:2	RECO ₂ , communicatiefout druksensor 0	A	0 ³⁾		
32:3	ReCO ₂ , Intermitterende nachtverwarming, controle regelklep recirculatie geactiveerd	B	0 ³⁾		
32:4	RECO ₂ , controle regelklep buitenlucht geactiveerd	B	0 ³⁾		
33:1	Periode tussen onderhoud voorbij alarmgrens ²	B	0 ³⁾		
33:15	Blokkering geactiveerd	A	1		
34:1	Communicatiefout externe regeling I/O-module 3	B	0 ³⁾		
34:2	Communicatiefout externe regeling I/O-module 6	B	0 ³⁾		
35:1	Booster-verdelers, communicatiefout I/O-module 8	B	0		
36:1	Externe communicatie, I/O-module A, communicatiefout	B	0 ³⁾		
36:2	Externe communicatie, I/O-module A, temperatuursensor 1 defect	B	0 ³⁾		
36:3	Externe communicatie, I/O-module A, temperatuursensor 2 defect	B	0 ³⁾		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
36:6	Externe communicatie, I/O-module B, communicatiefout	B	0 ³⁾		
36:7	Externe communicatie, I/O-module B, temperatuursensor 1 defect	B	0 ³⁾		
36:8	Externe communicatie, I/O-module B, temperatuursensor 2 defect	B	0 ³⁾		
36:11	Externe communicatie, I/O-module C, communicatiefout	B	0 ³⁾		
36:12	Externe communicatie, I/O-module C, temperatuursensor 1 defect	B	0 ³⁾		
36:13	Externe communicatie, I/O-module C, temperatuursensor 2 defect	B	0 ³⁾		
38:1	MIRU 1 communicatiefout	A	0 ³⁾		
38:2	MIRU 1 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
38:3	MIRU 1 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
38:4	MIRU 1 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
38:5	MIRU 1 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
38:6	MIRU 1 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
38:7	MIRU 1 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
38:8	MIRU 1 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens	B	0		
38:9	MIRU 1 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens	B	0		
38:10	MIRU 1 druk onder instelpunt alarmgrens	B	0		
38:11	MIRU 1 druk boven instelpunt alarmgrens	B	0		
39:1	MIRU 2 communicatiefout	A	0 ³⁾		
39:2	MIRU 2 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
39:3	MIRU 2 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
39:4	MIRU 2 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
39:5	MIRU 2 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
39:6	MIRU 2 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
39:7	MIRU 2 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
39:8	MIRU 2 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens	B	0		
39:9	MIRU 2 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens	B	0		
39:10	MIRU 2 druk onder instelpunt alarmgrens	B	0		
39:11	MIRU 2 druk boven instelpunt alarmgrens	B	0		
40:1	MIRU 3 communicatiefout	A	0 ³⁾		
40:2	MIRU 3 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
40:3	MIRU 3 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
40:4	MIRU 3 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
40:5	MIRU 3 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
40:6	MIRU 3 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
40:7	MIRU 3 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
40:8	MIRU 3 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens	B	0		
40:9	MIRU 3 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens	B	0		
40:10	MIRU 3 druk onder instelpunt alarmgrens	B	0		
40:11	MIRU 3 druk boven instelpunt alarmgrens	B	0		
41:1	MIRU 4 communicatiefout	A	0 ³⁾		
41:2	MIRU 4 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
41:3	MIRU 4 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
41:4	MIRU 4 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
41:5	MIRU 4 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
41:6	MIRU 4 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
41:7	MIRU 4 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		

Alarmer.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk.	0 = In bedr.	0 = Geblokk.	0 = In bedr.
		A = A-alarm	1 = Stop	A = A-alarm	1 = Stop
		B = B-alarm		B = B-alarm	
42:1	MIRU 5 communicatiefout	A	0 ³⁾		
42:2	MIRU 5 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
42:3	MIRU 5 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
42:4	MIRU 5 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
42:5	MIRU 5 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
42:6	MIRU 5 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
42:7	MIRU 5 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
43:1	MIRU 6 communicatiefout	A	0 ³⁾		
43:2	MIRU 6 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
43:3	MIRU 6 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
43:4	MIRU 6 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
43:5	MIRU 6 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
43:6	MIRU 6 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
43:7	MIRU 6 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
44:1	MIRU 7 communicatiefout	A	0 ³⁾		
44:2	MIRU 7 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
44:3	MIRU 7 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
44:4	MIRU 7 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
44:5	MIRU 7 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
44:6	MIRU 7 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
44:7	MIRU 7 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
45:1	MIRU 8 communicatiefout	A	0 ³⁾		
45:2	MIRU 8 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
45:3	MIRU 8 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
45:4	MIRU 8 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
45:5	MIRU 8 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
45:6	MIRU 8 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
45:7	MIRU 8 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
46:1	MIRU 9 communicatiefout	A	0 ³⁾		
46:2	MIRU 9 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
46:3	MIRU 9 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
46:4	MIRU 9 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
46:5	MIRU 9 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
46:6	MIRU 9 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
46:7	MIRU 9 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
47:1	MIRU 10 communicatiefout	A	0 ³⁾		
47:2	MIRU 10 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
47:3	MIRU 10 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
47:4	MIRU 10 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
47:5	MIRU 10 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
47:6	MIRU 10 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
47:7	MIRU 10 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
49:1	Inlaatluchtventilator 1A communicatiefout	A	1 ³⁾		
49:2	Inlaatluchtventilator 1A overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:3	Inlaatluchtventilator 1A te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:4	Inlaatluchtventilator 1A te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
49:5	Inlaatluchtventilator 1A te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:6	Inlaatluchtventilator 1A startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:7	Inlaatluchtventilator 1A rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:8	Inlaatluchtventilator 1A fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:9	Inlaatluchtventilator 1A fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:10	Inlaatluchtventilator 1A stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
49:11	Inlaatluchtventilator 1A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 ³⁾		
50:1	Inlaatluchtventilator 2A communicatiefout	A	1 ³⁾		
50:2	Inlaatluchtventilator 2A overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:3	Inlaatluchtventilator 2A te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:4	Inlaatluchtventilator 2A te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:5	Inlaatluchtventilator 2A te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:6	Inlaatluchtventilator 2A startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:7	Inlaatluchtventilator 2A rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:8	Inlaatluchtventilator 2A fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:9	Inlaatluchtventilator 2A fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:10	Inlaatluchtventilator 2A stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
50:11	Inlaatluchtventilator 2A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 ³⁾		
51:1	Inlaatluchtventilator 3A communicatiefout	A	1 ³⁾		
51:2	Inlaatluchtventilator 3A overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:3	Inlaatluchtventilator 3A te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:4	Inlaatluchtventilator 3A te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:5	Inlaatluchtventilator 3A te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:6	Inlaatluchtventilator 3A startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:7	Inlaatluchtventilator 3A rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:8	Inlaatluchtventilator 3A fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:9	Inlaatluchtventilator 3A fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:10	Inlaatluchtventilator 3A stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
51:11	Inlaatluchtventilator 3A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 ³⁾		
52:1	Inlaatluchtventilator 1B communicatiefout	A	1 ³⁾		
52:2	Inlaatluchtventilator 1B overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:3	Inlaatluchtventilator 1B te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:4	Inlaatluchtventilator 1B te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:5	Inlaatluchtventilator 1B te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:6	Inlaatluchtventilator 1B startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:7	Inlaatluchtventilator 1B rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:8	Inlaatluchtventilator 1B fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:9	Inlaatluchtventilator 1B fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:10	Inlaatluchtventilator 1B stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
53:1	Inlaatluchtventilator 2B communicatiefout	A	1 ³⁾		
53:2	Inlaatluchtventilator 2B overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:3	Inlaatluchtventilator 2B te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:4	Inlaatluchtventilator 2B te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:5	Inlaatluchtventilator 2B te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:6	Inlaatluchtventilator 2B startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:7	Inlaatluchtventilator 2B rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		

Alarmer.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk.	0 = In bedr.	0 = Geblokk.	0 = In bedr.
		A = A-alarm	1 = Stop	A = A-alarm	1 = Stop
		B = B-alarm		B = B-alarm	
53:8	Inlaatluchtventilator 2B fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:9	Inlaatluchtventilator 2B fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:10	Inlaatluchtventilator 2B stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
54:1	Inlaatluchtventilator 3B communicatiefout	A	1 ³⁾		
54:2	Inlaatluchtventilator 3B overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:3	Inlaatluchtventilator 3B te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:4	Inlaatluchtventilator 3B te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:5	Inlaatluchtventilator 3B te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:6	Inlaatluchtventilator 3B startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:7	Inlaatluchtventilator 3B rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:8	Inlaatluchtventilator 3B fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:9	Inlaatluchtventilator 3B fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:10	Inlaatluchtventilator 3B stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
55:1	Uitlaatluchtventilator 1A communicatiefout	A	1 ³⁾		
55:2	Uitlaatluchtventilator 1A overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:3	Uitlaatluchtventilator 1A te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:4	Uitlaatluchtventilator 1A te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:5	Uitlaatluchtventilator 1A te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:6	Uitlaatluchtventilator 1A startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:7	Uitlaatluchtventilator 1A rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:8	Uitlaatluchtventilator 1A fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:9	Uitlaatluchtventilator 1A fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:10	Uitlaatluchtventilator 1A stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
55:11	Uitlaatluchtventilator 1A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 ³⁾		
56:1	Uitlaatluchtventilator 2A communicatiefout	A	1 ³⁾		
56:2	Uitlaatluchtventilator 2A overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:3	Uitlaatluchtventilator 2A te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:4	Uitlaatluchtventilator 2A te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:5	Uitlaatluchtventilator 2A te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:6	Uitlaatluchtventilator 2A startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:7	Uitlaatluchtventilator 2A rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:8	Uitlaatluchtventilator 2A fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:9	Uitlaatluchtventilator 2A fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:10	Uitlaatluchtventilator 2A stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
56:11	Uitlaatluchtventilator 2A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 ³⁾		
57:1	Uitlaatluchtventilator 3A communicatiefout	A	1 ³⁾		
57:2	Uitlaatluchtventilator 3A overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:3	Uitlaatluchtventilator 3A te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:4	Uitlaatluchtventilator 3A te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:5	Uitlaatluchtventilator 3A te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:6	Uitlaatluchtventilator 3A startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:7	Uitlaatluchtventilator 3A rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:8	Uitlaatluchtventilator 3A fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:9	Uitlaatluchtventilator 3A fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:10	Uitlaatluchtventilator 3A stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
57:11	Uitlaatluchtventilator 3A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 ³⁾		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
58:1	Uitlaatluchtventilator 1B communicatiefout	A	1 ³⁾		
58:2	Uitlaatluchtventilator 1B overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:3	Uitlaatluchtventilator 1B te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:4	Uitlaatluchtventilator 1B te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:5	Uitlaatluchtventilator 1B te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:6	Uitlaatluchtventilator 1B startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:7	Uitlaatluchtventilator 1B rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:8	Uitlaatluchtventilator 1B fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:9	Uitlaatluchtventilator 1B fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:10	Uitlaatluchtventilator 1B stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
59:1	Uitlaatluchtventilator 2B communicatiefout	A	1 ³⁾		
59:2	Uitlaatluchtventilator 2B overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:3	Uitlaatluchtventilator 2B te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:4	Uitlaatluchtventilator 2B te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:5	Uitlaatluchtventilator 2B te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:6	Uitlaatluchtventilator 2B startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:7	Uitlaatluchtventilator 2B rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:8	Uitlaatluchtventilator 2B fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:9	Uitlaatluchtventilator 2B fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:10	Uitlaatluchtventilator 2B stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
60:1	Uitlaatluchtventilator 3B communicatiefout	A	1 ³⁾		
60:2	Uitlaatluchtventilator 3B overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:3	Uitlaatluchtventilator 3B te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:4	Uitlaatluchtventilator 3B te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:5	Uitlaatluchtventilator 3B te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:6	Uitlaatluchtventilator 3B startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:7	Uitlaatluchtventilator 3B rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:8	Uitlaatluchtventilator 3B fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:9	Uitlaatluchtventilator 3B fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:10	Uitlaatluchtventilator 3B stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
61:1	Inlaatluchtventilator 1A, communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
61:6	Inlaatluchtventilator 2A, communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
61:11	Inlaatluchtventilator 3A, communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
62:1	Uitlaatluchtventilator 1A, communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
62:6	Uitlaatluchtventilator 2A, communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
62:11	Uitlaatluchtventilator 3A, communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
63:1	MIRU 1 communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
63:6	MIRU 2 communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
63:11	MIRU 3 communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
70:1	HC regeleenheid communicatiefout	A	0		
70:2	HC regeleenheid fout intern geheugen	A	0		
70:3	HC regeleenheid defect timercircuit	A	0		
70:5	HC ontdooien, druksensor D communicatiefout	A	0		
70:6	HC ontdooien, I/O-module 5 communicatiefout	B	0		
70:7	HC ontdooien, controle regelklep recirculatie geactiveerd	A	0		

Alarmonr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk.	0 = In bedr.	0 = Geblokk.	0 = In bedr.
		A = A-alarm	1 = Stop	A = A-alarm	1 = Stop
		B = B-alarm		B = B-alarm	
70:8	HC ontdooien, elek. verwarmingsbatterij geactiveerd	A	0		
70:9	HC ontdooitijd circuit 1 boven alarmgrens	B	0		
70:11	HC ontdooi-interval boven alarmgrens	B	0		
70:12	Fout fasevolgorde HC	A	0		
71:1	HC compressor motorregelaar communicatiefout	A	0		
71:2	HC compressor motorregelaar startfout	A	0		
71:3	HC compressor motorregelaar te lage of te hoge spanning	A	0		
71:4	HC compressor buiten werkbereik	A	0		
71:9	HC expansieklep regelaar circuit 1 communicatiefout	A	0		
72:1	HC hogedrukbeveiliging circuit 1 geactiveerd	A	0		
72:2	HC hogedrukcircuit 1 boven alarmgrens	A	0		
72:3	HC thermostatisch contact circuit 1 geactiveerd	A	0		
72:4	HC heetgastemperatuur circuit 1 boven alarmgrens	A	0		
72:5	HC heetgastemperatuur circuit 1 defect	A	0		
72:6	HC hogedruksensor circuit 1 defect	A	0		
72:7	HC lagedruksensor circuit 1 defect	A	0		
72:8	HC temperatuursensor aanzuiggasleiding circuit 1 defect	A	0		
72:9	HC drukverschil circuit 1 onder alarmgrens	A	0		
72:10	HC onderhoud circuit 1 en compressor	A	0		
72:11	HC oververhittingstemperatuur circuit 1 onder alarmgrens	A	0		
72:12	HC drukvereffening van lagedrukcircuit 1	A	0		
72:13	HC drukvereffening van hogedrukcircuit 1	A	0		
72:14	HC lagedrukcircuit 1 onder alarmgrens	A	0		
77:2	MIRU 1 overstroom motorregelaar	A	0		
77:3	MIRU 1 te lage spanning motorregelaar	A	0		
77:4	MIRU 1 te hoge spanning motorregelaar	A	0		
77:5	MIRU 1 te hoge temp. motorregelaar	A	0		
77:6	MIRU 1 opstartfout motorregelaar	A	0		
77:7	MIRU 1 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar	A	0		
77:8	MIRU 1 fasefout motorregelaar	A	0		
77:9	MIRU 1 fout intern geheugen motorregelaar	A	0		
77:10	MIRU 1 stroomreducering motorregelaar	A	0		
77:11	MIRU 1 interne communicatiefout motorregelaar	A	0		
78:2	MIRU 2 overstroom motorregelaar	A	0		
78:3	MIRU 2 te lage spanning motorregelaar	A	0		
78:4	MIRU 2 te hoge spanning motorregelaar	A	0		
78:5	MIRU 2 te hoge temp. motorregelaar	A	0		
78:6	MIRU 2 opstartfout motorregelaar	A	0		
78:7	MIRU 2 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar	A	0		
78:8	MIRU 2 fasefout motorregelaar	A	0		
78:9	MIRU 2 fout intern geheugen motorregelaar	A	0		
78:10	MIRU 2 stroomreducering motorregelaar	A	0		
78:11	MIRU 2 interne communicatiefout motorregelaar	A	0		
79:2	MIRU 3 overstroom motorregelaar	A	0		
79:3	MIRU 3 te lage spanning motorregelaar	A	0		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
79:4	MIRU 3 te hoge spanning motorregelaar	A	0		
79:5	MIRU 3 te hoge temp. motorregelaar	A	0		
79:6	MIRU 3 opstartfout motorregelaar	A	0		
79:7	MIRU 3 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar	A	0		
79:8	MIRU 3 fasefout motorregelaar	A	0		
79:9	MIRU 3 fout intern geheugen motorregelaar	A	0		
79:10	MIRU 3 stroomreducering motorregelaar	A	0		
79:11	MIRU 3 interne communicatiefout motorregelaar	A	0		
81:2	SMART Link 1 toevoerluchtstroom onder ontdooialarmgrens	A	0		
81:3	SMART Link 1, hogedrukbeveiliging geactiveerd	A	0		
81:4	SMART Link 1, hoge druk boven alarmgrens	A	0		
81:5	SMART Link 1, lage druk onder alarmgrens	A	0		
81:6	SMART Link 1, verdampingstemperatuur onder alarmgrens	A	0		
81:7	SMART Link 1, groepsalarm frequentieomvormer	A	0		
81:8	SMART Link 1, buiten werkbereik	A	0		
81:9	SMART Link 1, opstartfout compressor	A	0		
81:10	SMART Link 1, heetgastemperatuur boven alarmgrens	A	0		
81:11	SMART Link 1, drukverschil onder alarmgrens	A	0		
82:2	SMART Link 2, toevoerluchtstroom onder ontdooialarmgrens	A	0		
82:3	SMART Link 2, hogedrukbeveiliging geactiveerd	A	0		
82:4	SMART Link 2, hoge druk boven alarmgrens	A	0		
82:5	SMART Link 2, lage druk onder alarmgrens	A	0		
82:6	SMART Link 2, verdampingstemperatuur onder alarmgrens	A	0		
82:7	SMART Link 2, groepsalarm frequentieomvormer	A	0		
82:8	SMART Link 2, buiten werkbereik	A	0		
82:9	SMART Link 2, opstartfout compressor	A	0		
82:10	SMART Link 2, heetgastemperatuur boven alarmgrens	A	0		
82:11	SMART Link 2, drukverschil onder alarmgrens	A	0		
83:2	SMART Link 3, toevoerluchtstroom onder ontdooialarmgrens	A	0		
83:3	SMART Link 3, hogedrukbeveiliging geactiveerd	A	0		
83:4	SMART Link 3, hoge druk boven alarmgrens	A	0		
83:5	SMART Link 3, lage druk onder alarmgrens	A	0		
83:6	SMART Link 3, verdampingstemperatuur onder alarmgrens	A	0		
83:7	SMART Link 3, groepsalarm frequentieomvormer	A	0		
83:8	SMART Link 3, buiten werkbereik	A	0		
83:9	SMART Link 3, opstartfout compressor	A	0		
83:10	SMART Link 3, heetgastemperatuur boven alarmgrens	A	0		
83:11	SMART Link 3, drukverschil onder alarmgrens	A	0		
84:2	SMART Link 4, toevoerluchtstroom onder ontdooialarmgrens	A	0		
84:3	SMART Link 4, hogedrukbeveiliging geactiveerd	A	0		
84:4	SMART Link 4, hoge druk boven alarmgrens	A	0		
84:5	SMART Link 4, lage druk onder alarmgrens	A	0		
84:6	SMART Link 4, verdampingstemperatuur onder alarmgrens	A	0		
84:7	SMART Link 4, groepsalarm frequentieomvormer	A	0		
84:8	SMART Link 4, buiten werkbereik	A	0		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk.	0 = In bedr.	0 = Geblokk.	0 = In bedr.
		A = A-alarm	1 = Stop	A = A-alarm	1 = Stop
		B = B-alarm		B = B-alarm	
84:9	SMART Link 4, opstartfout compressor	A	0		
84:10	SMART Link 4, heetgastemperatuur boven alarmgrens	A	0		
84:11	SMART Link 4, drukverschil onder alarmgrens	A	0		

¹⁾ Blokkeren niet mogelijk.

²⁾ De vertraging is instelbaar.

³⁾ Instelbaar.

⁴⁾ Stopt de AHU als de temperatuur onder de instelbare grens ligt.

⁵⁾ Af fabriek ingesteld op inactief.

Inregeling uitgevoerd door:

Datum

Bedrijf

Naam

Alle documentatie is in digitale vorm beschikbaar en kan worden gedownload van
www.swegon.com