

**Efter avslutad installation av aggregatet kan ett
injusteringsprotokoll skapas via aggregatets
webbsida och ett pdf-dokument kan genereras.
Se separat instruktion för aggregatets webbsida.**

Handläggare

Annan styrning

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Funktion	Fabriksinställt värde				Injusterat värde			
Luftflöde								
Reglertyp								
Tilluft	☒ Luftflöde	☐ Kanaltryck	☐ Behov	☐ Slav	Luftflöde	Kanaltryck	Behov	Slav
Frånluft	☒ Luftflöde	☐ Kanaltryck	☐ Behov	☐ Slav	Luftflöde	Kanaltryck	Behov	Slav
Driftnivå								
Flöde lågfart	TL	1)		1)				
	FL	1)		1)				
Flöde högfart	TL	1)		1)				
	FL	1)		1)				
Flöde maxfart	TL	1)	1)	1)				
	FL	1)	1)	1)				
Flöde minfart	TL		1)					
	FL		1)					
Tryck lågfart	TL Pa	100						
	FL Pa	100						
Tryck högfart	TL Pa	200						
	FL Pa	200						
Maxfart fläktvarvtal	TL (%)	100%						
	FL (%)	100%						
Tryck maxfart	TL Pa	200						
	FL Pa	200						
Behovsstyrd lågfart	TL (%)		25					
	FL (%)		25					
Behovsstyrd högfart	TL (%)		50					
	FL (%)		50					
Slav procentuell diff.	%		1					
Slav fast diff.			0					
Optimize								
Optimize	☐ On	☒ Off			On	Off		
Börvärdesförskjutning								
Tilluft	☐ On	☒ Off			On	Off		
Frånluft	☐ On	☒ Off			On	Off		
Enhet								
Luftflödesenhet	☐ l/s	☒ m³/s	☐ m³/h	☐ cfm	l/s	m³/s	m³/h	cfm
Tryckenhet	☒ Pa	☐ psi	☐ in.wc		Pa	psi	in.wc	
Uteluftkompensering								
Utekompenseringsfunktion	☒ Ej aktiv	☐ Lågfart	☐ Högfart		Ej aktiv	Lågfart	Högfart	
	☐ Lågfart och högfart				Lågfart och högfart			
X1, brytpunkt utetemp. °C	-20°C							
X2, brytpunkt utetemp. °C	-10°C							
X3, brytpunkt utetemp. °C	+10°C							
X4, brytpunkt utetemp. °C	+20°C							

1) Lågfart = 25%, högfart = 50% och maxfart = 75% av max.-flöde, se avsnitt 4.1.2 i Funktionsmanual installation.

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde
<i>Tilluft, flöde</i>			
Y1, brytpunkt tilluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y2, brytpunkt tilluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y3, brytpunkt tilluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y4, brytpunkt tilluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
<i>Frånluft, flöde</i>			
Y1, brytpunkt frånluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y2, brytpunkt frånluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y3, brytpunkt frånluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y4, brytpunkt frånluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
<i>Tilluft, tryck</i>			
Y1, brytpunkt tilluft Pa	100		
Y2, brytpunkt tilluft Pa	100		
Y3, brytpunkt tilluft Pa	100		
Y4, brytpunkt tilluft Pa	100		
<i>Frånluft, tryck</i>			
Y1, brytpunkt frånluft Pa	100		
Y2, brytpunkt frånluft Pa	100		
Y3, brytpunkt frånluft Pa	100		
Y4, brytpunkt frånluft Pa	100		
Booster don			
Booster don	☐ On ☒ Off		On Off



Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Temperatur			
Reglertyp			
Läge		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☒ Tilluft	FRT 1 FRT 2 Tilluft
		☐ Frånluft ☐ URT ☐ URF	Frånluft URT URF
Läge Xzone		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☒ Tilluft	FRT 1 FRT 2 Tilluft
		☐ Frånluft ☐ URT ☐ URF	Frånluft URT URF
Säsongsstyrd temperaturreglering		☐ On ☒ Off	On Off
Säsongsstyrd temperaturreglering		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft ☒ Frånluft ☐ URT ☐ URF	FRT 1 FRT 2 Tilluft Frånluft URT URF
Säsongsstyrd temperaturreglering aktiv	°C	0	
Säsongsstyrd temperaturreglering ej aktiv	°C	20	
Inställningar			
FRT 1			
Frånluftsrelaterad tilluft-1 steg		2	
Frånluftsrelaterad tilluft-1 avvikelse	K	3	
Frånluftsrelaterad tilluft-1 brytpunkt	°C	22	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-1 steg		2	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-1 avvikelse	K	3	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-1 brytpunkt	°C	22	
FRT 2			
Frånluftstemperatur			
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X1	°C	15	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X2	°C	20	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X3	°C	22	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X4	°C	22	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X1	°C	15	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X2	°C	20	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X3	°C	22	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X4	°C	22	
Börvärde tilluftstemperatur			
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y1	°C	20	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y2	°C	18	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y3	°C	14	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y4	°C	12	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y1	°C	20	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y2	°C	18	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y3	°C	14	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y4	°C	12	
Tilluftsreglering			
Tilluft (temp.-börvärde)	°C	21	
Xzone, Tilluft (temp.-börvärde)	°C	21	
Frånluftsreglering			
Frånluft (temp.-börvärde)	°C	21	
Tilluft min.	°C	16	
Tilluft max.	°C	28	
Xzone, Frånluft (temp.-börvärde)	°C	21	
Xzone, Tilluft min.	°C	16	
Xzone, Tilluft max.	°C	28	

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Säsongsstyrd temperaturreglering			
Säsongsstyrd tilluft	°C	21	
Säsongsstyrd frånluft	°C	21	
Säsongsstyrd tilluft min.	°C	16	
Säsongsstyrd tilluft max.	°C	28	
URT-reglering			
<i>Uteluftstemperatur</i>			
Uteluftsrelaterad tilluft X1	°C	-20°C	
Uteluftsrelaterad tilluft X2	°C	-10°C	
Uteluftsrelaterad tilluft X3	°C	10°C	
Uteluftsrelaterad tilluft X4	°C	20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X1	°C	-20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X2	°C	-10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X3	°C	10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X4	°C	20°C	
<i>Börvärde tilluftstemperatur</i>			
Uteluftsrelaterad tilluft Y1	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad tilluft Y2	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad tilluft Y3	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad tilluft Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y4	°C	21,5°C	
URF-reglering			
Tilluft, min	°C	16°C	
Tilluft, max	°C	28°C	
<i>Uteluftstemperatur</i>			
Uteluftsrelaterad frånluft X1	°C	-20°C	
Uteluftsrelaterad frånluft X2	°C	-10°C	
Uteluftsrelaterad frånluft X3	°C	10°C	
Uteluftsrelaterad frånluft X4	°C	20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X1	°C	-20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X2	°C	-10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X3	°C	10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X4	°C	20°C	
<i>Börvärde frånluftstemperatur</i>			
Uteluftsrelaterad frånluft Y1	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad frånluft Y2	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad frånluft Y3	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad frånluft Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y4	°C	21,5°C	
Temperaturenhet			
Enhet	☒ °C ☐ °F		°C °F
Börvärdesförskjutning			
Börvärdesförskjutning	☐ On ☒ Off		On Off

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Nattkompensering			
Nattkompensering		On ☒ Off	On Off
Nattsänkning	K	-2,0	
Tidkanal 1, start natt	tim:min	00:00	
Tidkanal 1, slut natt	tim:min	00:00	
Tidkanal 1, period		☒ Ej aktiv ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag ☐ Mån-Fre ☐ Mån-Sön ☐ Lör-Sön	Ej aktiv Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Mån-Fre Mån-Sön Lör-Sön
Tidkanal 2, start natt	tim:min	00:00	
Tidkanal 2, slut natt	tim:min	00:00	
Tidkanal 2, period		☒ Ej aktiv ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag ☐ Mån-Fre ☐ Mån-Sön ☐ Lör-Sön	Ej aktiv Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Mån-Fre Mån-Sön Lör-Sön
Neutralzon			
Tilluft, temperaturreglering	K	0,5	
Frånluft, temperaturreglering	K	0,5	
Xzone, tilluft neutralzon	K	0,5	
Xzone, frånluft neutralzon	K	0,5	
Daggpunktskompenserad tilluft			
Tilluft, daggpunktskompensering		On ☒ Off	On Off
Luftflödeskompensering		On ☒ Off	On Off
Externa temperaturgivare			
Frånluftskanal, temperaturgivare		On ☒ Off	On Off
Rumsgivare 1		On ☒ Off	On Off
Rumsgivare 2		On ☒ Off	On Off
Rumsgivare 3		On ☒ Off	On Off
Rumsgivare 4		On ☒ Off	On Off
Rumsgivare funktion		☒ Medel ☐ Min. ☐ Max.	Medel Min. Max.
Rumstemp. från kommunikation		☐ On ☒ Off	On Off
Rumstemp., endast för interm. nattvärme		☐ On ☒ Off	On Off
Rumstemp., endast för sommarnattkyla		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgivare 1		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgivare 2		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgivare 3		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgivare 4		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgivare funktion		☒ Medel ☐ Min. ☐ Max.	Medel Min. Max.
Utetemp. från kommunikation		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, rumsgivare 1		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, rumsgivare 2		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, rumsgivare 3		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, rumsgivare 4		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, rumsgivare funktion		☒ Medel ☐ Min. ☐ Max.	Medel Min. Max.
Xzone, rumstemp. från kommunikation		☐ On ☒ Off	On Off

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Reglersekvens			
Värmeläge		1	
Kylläge		1	
Min. avluft			
Min avluft		☐ On ☒ Off	On Off
Min. avluftstemperatur	°C	5,0	
Morning Boost			
Morning Boost		☐ On ☒ Off	On Off
Starttid	tim:min	00:00	
Tilluft börvärde		50% av max tilluft för aggregatet alt. 100 Pa	
Heating Boost			
Heating Boost		☐ On ☒ Off	On Off
Startgräns	K	3	
Cooling Boost			
Cooling Boost		☒ Ej aktiv ☐ Komfort ☐ Ekonomi ☐ Sekvens ☐ Komfort och ekonomi ☐ Ekonomi och sekvens ☐ Sekvens och komfort ☐ Komfort, ekonomi och sekvens	Ej aktiv Komfort Ekonomi Sekvens Komfort och ekonomi Ekonomi och sekvens Sekvens och komfort Komfort, ekonomi och sekvens
Startgräns (Komfort)	K	3	
Intermittent nattvärme			
Intermittent nattvärme		☐ On ☒ Off	On Off
Recirkulation		☒ On ☐ Off	On Off
Rumstemperatur, start	°C	16	
Rumstemperatur, stopp	°C	18	
Tilluftstemperatur, börvärde	°C	28	
Tilluftsflo, börvärde		50% av max tilluft för aggregatet alt. 100 Pa	
Frånluftsflo, börvärde		50% av max tilluft för aggregatet alt. 100 Pa	
Sommarnattkyla			
Sommarnattkyla		☐ On ☒ Off	On Off
Starttid	tim:min	23:00	
Stopptid	tim:min	06:00	
Uteluft, start	°C	10	
Frånluft, start	°C	22	
Frånluft, stopp	°C	16	
Tilluft börvärde	°C	10	
Start, period med stoppat aggregat	mm:dd	05-01	
Stopp, period med stoppat aggregat	mm:dd	10-01	
Tilluft börvärde (flo)		50% av max lufflo för aggregatet	
Tilluft börvärde (tryck)		100 Pa	
Frånluft börvärde (flo)		50% av max lufflo för aggregatet	
Frånluft börvärde (tryck)		100 Pa	
Nedreglering (luftflo/tryck)			
Nedreglering		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Tilluft Tilluft och frånluft



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
<i>Tid och schema</i>				
Schemainställning				
Förvalt driftläge	Totalstopp Normalstopp	Lågfart Utökat normalstopp	Högfart Utökat normalstopp	Totalstopp Normalstopp
Effektiv period	On	Off	On	Off
Startdatum	Aktiv	Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Startdatum	År/Mån/Dag			
Stoppdatum	Aktiv	Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Stoppdatum	År/Mån/Dag			
Dagschema				
Måndag				
Tid, händelse 1	tim:min	00:00		
Händelse 1	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00		
Händelse 2	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00		
Händelse 3	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00		
Händelse 4	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00		
Händelse 5	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00		
Händelse 6	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Tisdag					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Onsdag					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
<i>Torsdag</i>					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
<i>Fredag</i>					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Lördag					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Söndag					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
U1					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
U2					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Undantagsschema		
<i>Undantagsschema 1 (U1)</i>		
Undantagsmetod	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag Kalender 1 Kalender 2
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Stopp veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Undantagschema 2 (U2)		
Undantagsmetod	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag Kalender 1 Kalender 2
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Stopp veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Kalender 1		
Funktion 1	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 2	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 3	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 4	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 5	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 6	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 7	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 8	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 9	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 10	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Kalender 2		
Funktion 1	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 2	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 3	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 4	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 5	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 6	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 7	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 8	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 9	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 10	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Förlängd drift		
Ext. lågfart tim:min	00:00	
Ext. högfart tim:min	00:00	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Filter		
Förfilter	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft Tilluft och frånluft
Internt filter (GOLD SD)	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft Tilluft och frånluft
Efterfilter	☐ On ☒ Off	On Off
Larmgränser		
Tilluft, förfilter Pa	100	
Frånluft, förfilter Pa	100	
Tilluft, internt filter Pa	100	
Frånluft, internt filter Pa	100	
Tilluft, efterfilter Pa	100	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Språk		
Språk	English	



Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Larminställningar			
Brandlarm			
Internt brandlarm		☐ On ☒ Off	On Off
Tilluftstemperatur, larmgräns °C	70		
Frånluftstemperatur, larmgräns °C	45		
Internt brandlarm, återställning		☒ Manuell ☐ Auto	Manuell Auto
Internt brandlarm, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	Aktiv Ej aktiv
Externt brandlarm 1, återställning		☒ Manuell ☐ Auto	Manuell Auto
Externt brandlarm 1, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	Aktiv Ej aktiv
Externt brandlarm 2, återställning		☒ Manuell ☐ Auto	Manuell Auto
Externt brandlarm 2, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	Aktiv Ej aktiv
Fläkt drift vid internt brandlarm		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft Tilluft och frånluft
Tilluftsfläkt vid internt brandlarm %	100		
Frånluftsfläkt vid internt brandlarm %	100		
Fläkt drift vid externt brandlarm 1		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft Tilluft och frånluft
Tilluftsfläkt vid externt brandlarm 1 %	100		
Frånluftsfläkt vid externt brandlarm 1 %	100		
Fläkt drift vid externt brandlarm 2		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft Tilluft och frånluft
Tilluftsfläkt vid externt brandlarm 2 %	100		
Frånluftsfläkt vid externt brandlarm 2 %	100		
Prioritetsordning		☒ Ext. brandl. 1 ☐ Ext. brandl. 2 ☐ Int. brandl. ☐ Automatik ☐ Brandlarm 1 eller internt brandlarm ☐ Brandlarm 2 eller internt brandlarm	Ext. brandl. 1 Ext. brandl. 2 Int. brandl. Automatik Brandlarm 1 eller internt brandlarm Brandlarm 2 eller internt brandlarm
Brandförbigång i flödesschema		☐ On ☒ Off	On Off
Externa larm			
Externt larm 1, återställning		☐ Manuell ☒ Auto	Manuell Auto
Externt larm 1, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	Aktiv Ej aktiv
Externt larm 1, ingång		☒ Sluten krets ☐ Öppen krets	Sluten krets Öppen krets
Externt larm 1, tidsfördröjning s	10		
Externt larm 2, återställning		☐ Manuell ☒ Auto	Manuell Auto
Externt larm 2, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	Aktiv Ej aktiv
Externt larm 2, ingång		☒ Sluten krets ☐ Öppen krets	Sluten krets Öppen krets
Externt larm 2, tidsfördröjning s	10		
Temperaturskydd			
Temperaturskydd		☐ On ☒ Off	On Off
Larmfördröjning s	30		
Larmgräns °C	7		
Temperatur, larmgränser			
Förvärme under börvärde K	5,0		
Tilluft under börvärde K	5,0		
Tilluft över börvärde K	7,0		
Frånluft under larmgräns °C	12,0		
Utetemperatur, stoppgräns °C	5,0		
Serviceperiod			
Serviceperiod mån	12		
Larmprioritet			
Se larmlista			



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Logg		
Loggfilsperiod	☒ On ☐ Off	On Off
Log sender aktiv	☐ On ☒ Off	On Off
Driftläge	☒ E-post ☐ FTP ☐ E-post och FTP	E-post FTP E-post och FTP



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Luftbehandlingsaggregat		
Typ av aggregat	Typ av levererat aggregat, med undantag av GOLD SD frånluftsaggregat	GOLD RX GOLD PX GOLD CX GOLD SD Tilluft GOLD SD Frånluft GOLD SD Tilluft+CX GOLD SD Tilluft+ Frånluft GOLD SD Tilluft+ Frånluft+CX
<i>GOLD RX/PX/CX</i>		
Namn		
Fläktposition 1	☒ Frånluft ☐ Tilluft	Frånluft Tilluft
Flödesschema, fläktposition tilluft	☐ Uppe ☒ Nere	Uppe Nere
<i>GOLD SD</i>		
Namn		
Flödesschema, fläktposition	☐ Uppe ☒ Nere	Uppe Nere
<i>VOC/CO₂-givare</i>		
VOC-givare, driftläge	☒ Ej aktiv ☐ Endast övervakning ☐ Övervakning och reglering	Ej aktiv Endast övervakning Övervakning och reglering
CO ₂ -enhet	☒ % ☐ ppm	% ppm
Flödesschema VOC givarposition	☒ Tilluft ☐ Frånluft	Tilluft Frånluft



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Värme				
Förvärme				
Förvärme	☐ On	☒ Off	On	Off
Förvärme, börvärde °C	5			
Utelufttemp.-relaterad	☒ On	☐ Off	On	Off
Differens, uteluftstemp. K	5			
Förvärme, min.-gräns °C	-10			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid slutet kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid slutet kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Extra reglersekvens				
Extra reglersekvens 1	☒ Ej aktiv ☐ Kyla	☐ Värme ☐ Värme och kyla	Ej aktiv Kyla	Värme Värme och kyla
Inverterad utgång 10 - 0 V	☐ On	☒ Off	On	Off
Recirkulationsstyrning	☐ On	☒ Off	On	Off
Max. utsignal %	100			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid slutet kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid slutet kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Extra reglersekvens 2	☒ Ej aktiv ☐ Kyla	☐ Värme ☐ Värme och kyla	Ej aktiv Kyla	Värme Värme och kyla
Inverterad utgång 10 - 0 V	☐ On	☒ Off	On	Off
Recirkulationsstyrning	☐ On	☒ Off	On	Off
Max. utsignal %	100			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid slutet kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid slutet kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Extra reglersekvens, kombibatteri				
Extra reglersekvens 1, kombibatteri				
Kombibatteri, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturskydd, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturskydd, min	5			
larmfördröjning				
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	Ej aktiv BMS	Digital ingång SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla
Extra reglersekvens 2, kombibatteri				
Kombibatteri, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturskydd, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturskydd, min	5			
larmfördröjning				
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	Ej aktiv BMS	Digital ingång SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	On	Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	Värme	Kyla
Eftervärme				
Luftvärmare vatten			Aktiv	
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid sluten kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Xzone				
Xzone	☐ On	☒ Off	On	Off
Luftvärmare vatten			Aktiv	
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid sluten kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Elektrisk luftvärmare			Aktiv	
Efterkylning min	3			
Season Heat				
Season Heat	☒ Ej aktiv ☐ Extra regl.sekvens 1 sluten kont.	☐ Extra regl.sekvens 1 sluten kont. ☐ Extra regl.sekvens 1 manuell	Ej aktiv Extra regl.sekvens 1 sluten kont.	Extra regl.sekvens 1 sluten kont. Extra regl.sekvens 1 manuell
Extra reglersekvens	☐ On	☒ Off	On	Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Kyla		
Extra reglersekvens		
Extra reglersekvens 1	☒ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Kyla ☐ Värme och kyla	Ej aktiv Värme Kyla Värme och kyla
Inverterad utsignal	☐ On ☒ Off	On Off
Recirkulationsstyrning	☐ On ☒ Off	On Off
Max utsignal %	100	
Motionskörning pump	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	Ej aktiv Krets A Krets B
Extra reglersekvens 2	☒ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Kyla ☐ Värme och kyla	Ej aktiv Värme Kyla Värme och kyla
Inverterad utsignal	☐ On ☒ Off	On Off
Recirkulationsstyrning	☐ On ☒ Off	On Off
Max utsignal %	100	
Motionskörning pump	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	Ej aktiv Krets A Krets B
Extra reglersekvens, kombibatteri		
Extra reglersekvens 1, kombibatteri		
Kombibatteri, funktion	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturskydd, funktion	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturskydd, larmfördröjning min	5	
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Digital ingång ☐ BMS ☐ SMART Link+	Ej aktiv Digital ingång BMS SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme ☐ Kyla	Värme Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On ☒ Off	On Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme ☐ Kyla	Värme Kyla
Extra reglersekvens 2, kombibatteri		
Kombibatteri, funktion	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturskydd, funktion	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturskydd, larmfördröjning min	5	
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Digital ingång ☐ BMS ☐ SMART Link+	Ej aktiv Digital ingång BMS SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme ☐ Kyla	Värme Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On ☒ Off	On Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme ☐ Kyla	Värme Kyla

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Kyla		
<i>Luftkylare DX</i>		
Kyla	☒ Ej aktiv ☐ 1 steg ☐ 2 steg ☐ 3 steg binärt	Ej aktiv 1 steg 2 steg 3 steg binärt
<i>Luftkylare vatten</i>		
Motionskörning pump 1	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning pump 2	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Larmingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
Larmingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	Ej aktiv Krets A Krets B
Xzone		
<i>Luftkylare DX</i>		
Kyla	☒ Ej aktiv ☐ 1 steg ☐ 2 steg ☐ 3 steg binärt	Ej aktiv 1 steg 2 steg 3 steg binärt
<i>Luftkylare vatten</i>		
Motionskörning pump 1	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning pump 2	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Larmingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
Larmingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	Ej aktiv Krets A Krets B
COOL DX		
COOL DX	☒ Ej aktiv ☐ Ekonomi ☐ Komfort ☐ COOL DX Top	Ej aktiv Ekonomi Komfort COOL DX Top
Fördröjningstider		
Stopp, torkningsfördröjning	☐ On ☒ Off	On Off
Stopp, torkningsfördröjningstid min	3	
Återstartstid min	5	
Stegväxlingstid min	5	
Stop-/starttid min	5	
Uteluft, gränser		
Steg 1 °C	15	
Steg 2 °C	18	
Steg 3 °C	20	
Luftflöde, gränser		
<i>Kyla 0-10 V</i>		
Tilluft 0-10 V	25% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft 0-10 V	25% av max luftflöde för aggregatet	
<i>Kyla On/Off</i>		
Tilluft On/Off steg 1	25% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft On/Off steg 1	25% av max luftflöde för aggregatet	
Tilluft On/Off steg 2	50% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft On/Off steg 2	50% av max luftflöde för aggregatet	
Tilluft On/Off steg 3	75% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft On/Off steg 3	75% av max luftflöde för aggregatet	



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Värme-/Kylåtervinning				
Carry over control				
Carry over control	☐ On	☒ Off	On	Off
Air quality control				
Air quality control	☐ On	☒ Off	On	Off
Injusteringsläge	☐ On	☒ Off	On	Off
Börvärde Pa	10			
Verkningsgradsmätning				
Verkningsgradsmätning	☐ On	☒ Off	On	Off
Avfrostning				
Avfrostning	☐ On	☒ Off	On	Off
Avfrostning, gränsvärde Pa	50			
Kalibrering	☐ On	☒ Off	On	Off
Kalibrering/Optimering (PX)				
Kalibrering	☐ On	☒ Off	On	Off
Bypass-optimering	☐ On	☒ Off	On	Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
HC		
Funktion		
Läge HC	☐ On ☒ Off	On Off
HC avfrostningstillbehör	☒ Inaktiv ☐ Recirkul. ☐ El. luftvärmare ☐ El. luftvärmare och Recirkulation	Inaktiv Recirkul. El. luftvärmare El. luftvärmare och Recirkulation
Luftvärmare i kombination med recirkulation	☐ On ☒ Off	On Off
Max. utelufttemp. för recirkulation °C	-10	
Värmefunktion	☒ Standard ☐ Komfort	Standard Komfort
Kylfunktion	☒ Standard ☐ Komfort	Standard Komfort
Utetemperaturgränser		
Värme °C	-25	
Kyla °C	15	
Luftflödesgränser		
Tilluft	40% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft	40% av max luftflöde för aggregatet	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
SMART Link		
Version	☒ SMART Link ☐ SMART Link+	SMART Link SMART Link+
Aggregattyp	☒ Ej aktiv ☐ Vatten, värmepump ☐ Vatten, kylmaskin ☐ Vatten, reversibel ☐ DX, värmepump ☐ DX, kylmaskin ☐ DX, reversibel	Ej aktiv Vatten, värmepump Vatten, kylmaskin Vatten reversibel DX, värmepump DX, kylmaskin DX, reversibel
Vatten		
Värmevatten (börvärde) °C	40	
Värmevatten, avvikelse K	3	
Kylvatten (börvärde) °C	12	
Kylvatten, avvikelse K	2	
Uteluftsgrens (ej kylmaskin) °C	-20	
Optimera, värme	☐ On ☒ Off	On Off
Optimera, kyla	☐ On ☒ Off	On Off
Kyloptim. reglerhast. K/min	0,3	
Värmeoptim. reglerhast. K/min	0,3	
Ventilgräns undre %	75	
Ventilgräns övre %	95	
Fördröjning s	60	
AQUA Link	☐ On ☒ Off	On Off
Pumplarm	☒ Ej aktiv ☐ Larm slutet kontakt ☐ Larm öppen kontakt ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm slutet kontakt Larm öppen kontakt Kontaktorfunktion
DX (Celest+)		
Antal anslutna enheter	1	
Komfortläge värme, varaktighet min	30	
Komfortläge kyla, varaktighet min	30	
Uteluftsgrens (ej kylmaskin) °C	-20	
Avfrostningsfördröjning s	180	
Stabiliseringstid s	240	
Tilluftflödesgräns	50% av aggregatets max.-flöde	



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Luftfuktighet				
Befuktning				
Befuktning	☒ Ej aktiv ☐ 0 - 10 V	☐ On/Off	Ej aktiv 0 - 10 V	On/Off
Placering reglerande fuktgivare	☒ Tilluft ☐ Rum	☐ Frånluft	Tilluft Rum	Frånluft
<i>Evaporativ</i>				
Startgräns %RH	40			
Stoppgräns %RH	45			
Tidkanal startgräns %RH	50			
Tidkanal stoppgräns %RH	55			
<i>Ånga</i>				
Börvärde %RH	30			
Tidkanal börvärde %RH	40			
Max tilluft %RH	80			
<i>Veckour</i>				
Tidkanal 1 period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön	Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Tidkanal 1 starttid tim:min	00:00			
Tidkanal 1 stopptid tim:min	00:00			
Tidkanal 2 period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön	Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Tidkanal 2 starttid tim:min	00:00			
Tidkanal 2 stopptid tim:min	00:00			
Tidkanal 3 period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön	Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Tidkanal 3 starttid tim:min	00:00			
Tidkanal 3 stopptid tim:min	00:00			
Tidkanal 4 period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön	Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Tidkanal 4 starttid tim:min	00:00			
Tidkanal 4 stopptid tim:min	00:00			

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Avfuktning		
Avfuktning	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft
Tilluft, relativ fuktighet %RH	50	
Frånluft, relativ fuktighet %RH	50	
Befuktare, larm		
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Sluten krets ☐ Öppen krets ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Sluten krets Öppen krets Kontaktorfunktion



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
ReCO₂		
CO ₂ /VOC, driftläge	☒ Ej aktiv ☐ CO ₂ /VOC ☐ CO ₂ /VOC och forcering luftflöde	Ej aktiv CO ₂ /VOC CO ₂ /VOC och forcering luftflöde
CO ₂ /VOC frikyla	☐ On ☒ Off	On Off
Temperatur, driftläge	☒ Ej aktiv ☐ Värme, sekvens ☐ Kyla, sekvens ☐ Värme och kyla, sekvens	Ej aktiv Värme, sekvens Kyla, sekvens Värme och kyla, sekvens
Temperatur frikyla	☒ On ☐ Off	On Off
CO₂/VOC		
Börvärde %	50	
CO ₂ , börvärde ppm	1000	
VOC, börvärde ppm	1500	
Min uteluft	25% av max luftflöde för aggregatet	
Min avluft	25% av max luftflöde för aggregatet	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	On Off
Temperatur		
Min uteluft	25% av max luftflöde för aggregatet	
Min avluft	25% av max luftflöde för aggregatet	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	On Off



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
All Year Comfort				
Funktion	☒ Ej aktiv ☐ Värmevatten	☐ Kylvatten ☐ Kyl- och värmevatten	Ej aktiv Värmevatten	Kylvatten Kyl- och värmevatten
SMART Link+ kyla	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
SMART Link+ värme	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ej aktiv Krets B	Krets A
Kylvatten				
Kylvatten °C	14			
Utetemp.-kompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Utetemperatur X1 °C	10			
Utetemperatur X2 °C	20			
Utetemperatur X3 °C	25			
Utetemperatur X4 °C	30			
Kylvattentemperatur Y1 °C	22			
Kylvattentemperatur Y2 °C	18			
Kylvattentemperatur Y3 °C	14			
Kylvattentemperatur Y4 °C	12			
Utetemp. för pumpstart °C	10			
Utetemp. för pumpstopp °C	7			
Rumstemp.-kompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Rumstemp. börvärde °C	21			
Rumstemp. P-band K	5			
Rumskomp. nattblockering	☐ On	☒ Off	On	Off
Nattkompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Reducering, natt K	2			
Tidkanal 1, början natt tim:min	00:00			
Tidkanal 1, slut natt tim:min	00:00			
Tidkanal 1, period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön	Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Daggpunktskompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Luftflödeskompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☐ On	☒ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Pumplarm	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Larm vid sluten kontakt	Ej aktiv Larm vid öppen kontakt Kontaktorfunktion	Larm vid sluten kontakt
Ventillarm	☐ On	☒ Off	On	Off

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Värmevatten		
Värmevatten °C	30	
Utetemp.-kompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Utetemperatur X1 °C	-20	
Utetemperatur X2 °C	0	
Utetemperatur X3 °C	5	
Utetemperatur X4 °C	15	
Värmevattentemperatur Y1°C	40	
Värmevattentemperatur Y2°C	30	
Värmevattentemperatur Y3°C	20	
Värmevattentemperatur Y4°C	15	
Utetemp. för pumpstart °C	15	
Utetemp. för pumpstopp °C	18	
Rumtemp.-kompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Rumtemp. börvärde °C	21	
Rumtemp. P-band K	5	
Rumskomp. nattblockering	☐ On ☒ Off	On Off
Nattkompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Reducering, natt K	-2	
Tidkanal 2, början natt tim:min	00:00	
Tidkanal 2, slut natt tim:min	00:00	
Tidkanal 2, period	☒ Ej aktiv ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag ☐ Mån-Fre ☐ Mån-Sön ☐ Lör-Sön	Ej aktiv Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Mån-Fre Mån-Sön Lör-Sön
Luftflödeskompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Motionskörning pump	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☐ On ☒ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Pumplarm	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kontakt ☐ Larm vid öppen kontakt ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid sluten kontakt Larm vid öppen kontakt Kontaktorfunktion
Ventillarm	☐ On ☒ Off	On Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
MIRU		
Funktion (antal fläktar)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	0 1 2 3
<i>Fläkt 1, driftnivå</i>		
Fläkt 1 lågfart Pa	100	
Fläkt 1 lågfart m³/s	30% av max.-flöde	
Fläkt 1 högfart Pa	200	
Fläkt 1 högfart m³/s	70% av max.-flöde	
Fläkt 1 maxfart %	100	
Fläkt 1 utekomp.-funktion °C	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Lågfart och högfart	Ej aktiv Lågfart Högfart Lågfart och högfart
X1, utetemperatur °C	-20	
X2, utetemperatur °C	-10	
X3, utetemperatur °C	10	
X4, utetemperatur °C	20	
<i>Flöde</i>		
Y1, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y2, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y3, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y4, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
<i>Tryck</i>		
Y1, tryck börvärde Pa	100	
Y2, tryck börvärde Pa	100	
Y3, tryck börvärde Pa	100	
Y4, tryck börvärde Pa	100	
<i>Fläkt 1 funktion</i>		
Fläkt 1, parallelldriftsfunktion	☒ Ej aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell låg-/högfart ☐ Parallell start och låg-/högfart	Ej aktiv Parallell start Parallell låg-/högfart Parallell start och låg-/högfart
Fläkt 1, balansfunktion	☒ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Kanaltryck och luftflödesmätning	Luftflöde Kanaltryck Kanaltryck och luftflödesmätning
Fläkt 1, reglerfunktion	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft
Fläkt 1, storlek	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	MIRU-3-25-28-1-1 MIRU-3-25-31-1-1 MIRU-3-35-35-1-1 MIRU-3-35-40-1-1 MIRU-3-35-45-1-1 MIRU-3-45-50-1-1 MIRU-3-45-56-1-1 MIRU-3-45-56-2-1 MIRU-3-56-63-1-1 MIRU-3-56-71-1-2 MIRU-3-71-80-1-2 MIRU-3-71-80-2-2 MIRU-3-71-90-1-2
<i>Fläkt 1 schemainställningar</i>		
Fläkt 1, kanal 1 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	Ej aktiv Lågfart Måndag Lågfart Tisdag Lågfart Onsdag Lågfart Torsdag Lågfart Fredag Lågfart Lördag Lågfart Söndag Lågfart Mån..Fre Lågfart Lör..Sön Lågfart Mån..Sön Högfart Måndag Högfart Tisdag Högfart Onsdag Högfart Torsdag Högfart Fredag Högfart Lördag Högfart Söndag Högfart Mån..Fre Högfart Lör..Sön Högfart Mån..Sön
Fläkt 1 kanal 1 starttid	00:00	
Fläkt 1 kanal 1 stopptid	00:00	

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Fläkt 1, kanal 2 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 1 kanal 2 starttid	00:00	
Fläkt 1 kanal 2 stopptid	00:00	
Fläkt 1, kanal 3 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 1 kanal 3 starttid	00:00	
Fläkt 1 kanal 3 stopptid	00:00	
Fläkt 1, kanal 4 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 1 kanal 4 starttid	00:00	
Fläkt 1 kanal 4 stopptid	00:00	

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
MIRU		
Funktion (antal fläktar)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	0 1 2 3
<i>Fläkt 2, driftnivå</i>		
Fläkt 2 lågfart Pa	100	
Fläkt 2 lågfart m³/s	30% av max.-flöde	
Fläkt 2 högfart Pa	200	
Fläkt 2 högfart m³/s	70% av max.-flöde	
Fläkt 2 maxfart %	100	
Fläkt 2 utekomp.-funktion °C	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Lågfart och högfart	Ej aktiv Lågfart Högfart Lågfart och högfart
X1, utetemperatur °C	-20	
X2, utetemperatur °C	-10	
X3, utetemperatur °C	10	
X4, utetemperatur °C	20	
<i>Flöde</i>		
Y1, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y2, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y3, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y4, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
<i>Tryck</i>		
Y1, tryck börvärde Pa	100	
Y2, tryck börvärde Pa	100	
Y3, tryck börvärde Pa	100	
Y4, tryck börvärde Pa	100	
<i>Fläkt 2 funktion</i>		
Fläkt 2, parallelldriftsfunktion	☒ Ej aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell låg-/högfart ☐ Parallell start och låg-/högfart	Ej aktiv Parallell start Parallell låg-/högfart Parallell start och låg-/högfart
Fläkt 2, balansfunktion	☒ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Kanaltryck och luftflödesmätning	Luftflöde Kanaltryck Kanaltryck och luftflödesmätning
Fläkt 2, reglerfunktion	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft
Fläkt 2, storlek	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	MIRU-3-25-28-1-1 MIRU-3-25-31-1-1 MIRU-3-35-35-1-1 MIRU-3-35-40-1-1 MIRU-3-35-45-1-1 MIRU-3-45-50-1-1 MIRU-3-45-56-1-1 MIRU-3-45-56-2-1 MIRU-3-56-63-1-1 MIRU-3-56-71-1-2 MIRU-3-71-80-1-2 MIRU-3-71-80-2-2 MIRU-3-71-90-1-2
<i>Fläkt 2 schemainställningar</i>		
Fläkt 2, kanal 1 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	Ej aktiv Lågfart Måndag Lågfart Tisdag Lågfart Onsdag Lågfart Torsdag Lågfart Fredag Lågfart Lördag Lågfart Söndag Lågfart Mån..Fre Lågfart Lör..Sön Lågfart Mån..Sön Högfart Måndag Högfart Tisdag Högfart Onsdag Högfart Torsdag Högfart Fredag Högfart Lördag Högfart Söndag Högfart Mån..Fre Högfart Lör..Sön Högfart Mån..Sön
Fläkt 2 kanal 1 starttid	00:00	
Fläkt 2 kanal 1 stopptid	00:00	

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Fläkt 2, kanal 2 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 2 kanal 2 starttid	00:00	
Fläkt 2 kanal 2 stopptid	00:00	
Fläkt 2, kanal 3 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 2 kanal 3 starttid	00:00	
Fläkt 2 kanal 3 stopptid	00:00	
Fläkt 2, kanal 4 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 2 kanal 4 starttid	00:00	
Fläkt 2 kanal 4 stopptid	00:00	

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
MIRU		
Funktion (antal fläktar)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	0 1 2 3
<i>Fläkt 3, driftnivå</i>		
Fläkt 3 lågfart Pa	100	
Fläkt 3 lågfart m³/s	30% av max.-flöde	
Fläkt 3 högfart Pa	200	
Fläkt 3 högfart m³/s	70% av max.-flöde	
Fläkt 3 maxfart %	100	
Fläkt 3 utekomp.-funktion °C	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Lågfart och högfart	Ej aktiv Lågfart Högfart Lågfart och högfart
X1, utetemperatur °C	-20	
X2, utetemperatur °C	-10	
X3, utetemperatur °C	10	
X4, utetemperatur °C	20	
<i>Flöde</i>		
Y1, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y2, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y3, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
Y4, luftflöde börvärde m³/s	25% av max.-flöde	
<i>Tryck</i>		
Y1, tryck börvärde Pa	100	
Y2, tryck börvärde Pa	100	
Y3, tryck börvärde Pa	100	
Y4, tryck börvärde Pa	100	
<i>Fläkt 3 funktion</i>		
Fläkt 3, parallelldriftsfunktion	☒ Ej aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell låg-/högfart ☐ Parallell start och låg-/högfart	Ej aktiv Parallell start Parallell låg-/högfart Parallell start och låg-/högfart
Fläkt 3, balansfunktion	☒ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Kanaltryck och luftflödesmätning	Luftflöde Kanaltryck Kanaltryck och luftflödesmätning
Fläkt 3, reglerfunktion	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft
Fläkt 3, storlek	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	MIRU-3-25-28-1-1 MIRU-3-25-31-1-1 MIRU-3-35-35-1-1 MIRU-3-35-40-1-1 MIRU-3-35-45-1-1 MIRU-3-45-50-1-1 MIRU-3-45-56-1-1 MIRU-3-45-56-2-1 MIRU-3-56-63-1-1 MIRU-3-56-71-1-2 MIRU-3-71-80-1-2 MIRU-3-71-80-2-2 MIRU-3-71-90-1-2
<i>Fläkt 3 schemainställningar</i>		
Fläkt 3, kanal 1 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	Ej aktiv Lågfart Måndag Lågfart Tisdag Lågfart Onsdag Lågfart Torsdag Lågfart Fredag Lågfart Lördag Lågfart Söndag Lågfart Mån..Fre Lågfart Lör..Sön Lågfart Mån..Sön Högfart Måndag Högfart Tisdag Högfart Onsdag Högfart Torsdag Högfart Fredag Högfart Lördag Högfart Söndag Högfart Mån..Fre Högfart Lör..Sön Högfart Mån..Sön
Fläkt 3 kanal 1 starttid	00:00	
Fläkt 3 kanal 1 stopptid	00:00	

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Fläkt 3, kanal 2 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 3 kanal 2 starttid	00:00	
Fläkt 3 kanal 2 stopptid	00:00	
Fläkt 3, kanal 3 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 3 kanal 3 starttid	00:00	
Fläkt 3 kanal 3 stopptid	00:00	
Fläkt 3, kanal 4 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Mån..Sön ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Lör..Sön	Ej aktiv Lågfart Tisdag Lågfart Torsdag Lågfart Lördag Lågfart Mån..Fre Lågfart Mån..Sön Högfart Tisdag Högfart Torsdag Högfart Lördag Högfart Mån..Fre Högfart Mån..Sön Lågfart Måndag Lågfart Onsdag Lågfart Fredag Lågfart Söndag Lågfart Lör..Sön Högfart Måndag Högfart Onsdag Högfart Fredag Högfart Söndag Högfart Lör..Sön
Fläkt 3 kanal 4 starttid	00:00	
Fläkt 3 kanal 4 stopptid	00:00	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Ingångar/utgångar		
<i>Extern drift modul 3</i>		
Digital utgång 1, driftläge	Ej aktiv	Ej aktiv Aggregat i auto. drift Aggregat i lågfartsdrift A-larm Spjällrelä Värmeväxlare, avfrost. Eftervärme effekttred. Morning Boost Luftflöde, nedreglering Extra regl.-sekv. 2, värme Extra regl.-sekv. 2, kyla Cooling Boost Tilluftsfläkt i drift Internt brandlarm utlöst Externt brandlarm 2 Något brandlarm Ext. brandlarm 2 med prio Förvärme HC avfrost. med recirk.
Digital utgång 2, driftläge	Ej aktiv	Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i högfartsdrift B-larm Värmeväxlare Eftervärme Heating Boost Intermittent nattdrift Extra regl.-sekv. 1, värme Extra regl.-sekv. 1, kyla Kyla Sommarnattkyla Frånluftsfläkt i drift Externt brandlarm 1 Ext. brandlarm 1 eller 2 Ext. brandlarm 1 med prio Int. brandlarm med prio HC avfrostning
Digital ingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmgång 1	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmgång ☐ Kyla larmgång 2
Digital ingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmgång 1	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmgång ☐ Kyla larmgång 2
Analog ingång 1	Se avsnitt 4.19 i Funktionsmanual installation	Ej aktiv Börvärdesförskj. tilluft
Analog ingång 2	Se avsnitt 4.19 i Funktionsmanual installation	Börvärdesförskj. frånluft

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
<i>Extern drift modul 6</i>		
Digital utgång 1, driftläge	Ej aktiv	Ej aktiv Aggregat i auto. drift Aggregat i lågfartsdrift A-larm Spjällrelä Värmeväxlare, avfrost. Eftervärme effektred. Morning Boost Luftflöde, nedreglering Extra regl.-sekv. 2, värme Extra regl.-sekv. 2, kyla Cooling Boost Tilluftsfläkt i drift Internt brandlarm utlöst Externt brandlarm 2 Något brandlarm Ext. brandlarm 2 med prio Förvärme HC avfrost. med recirk. Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i högfartsdrift B-larm Värmeväxlare Eftervärme Heating Boost Intermittent nattdrift Extra regl.-sekv. 1, värme Extra regl.-sekv. 1, kyla Kyla Sommarnattkyla Frånluftsfläkt i drift Externt brandlarm 1 Ext. brandlarm 1 eller 2 Ext. brandlarm 1 med prio Int. brandlarm med prio HC avfrostning
Digital utgång 2, driftläge	Ej aktiv	Ej aktiv Aggregat i auto. drift Aggregat i lågfartsdrift A-larm Spjällrelä Värmeväxlare, avfrost. Eftervärme effektred. Morning Boost Luftflöde, nedreglering Extra regl.-sekv. 2, värme Extra regl.-sekv. 2, kyla Cooling Boost Tilluftsfläkt i drift Internt brandlarm utlöst Externt brandlarm 2 Något brandlarm Ext. brandlarm 2 med prio Förvärme HC avfrost. med recirk. Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i högfartsdrift B-larm Värmeväxlare Eftervärme Heating Boost Intermittent nattdrift Extra regl.-sekv. 1, värme Extra regl.-sekv. 1, kyla Kyla Sommarnattkyla Frånluftsfläkt i drift Externt brandlarm 1 Ext. brandlarm 1 eller 2 Ext. brandlarm 1 med prio Int. brandlarm med prio HC avfrostning
Digital ingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmingång 1 ☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmingång ☐ Kyla larmingång 2	Ej aktiv Stoppa AYC värmevatten MIRU 1-3 ext. stopp MIRU 1-3 ext. högfart Kyla larmingång 1 Larmåterställning Stoppa AYC kylvatten MIRU 1-3 ext. lågfart Eftervärme larmingång Kyla larmingång 2
Digital ingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmingång 1 ☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmingång ☐ Kyla larmingång 2	Ej aktiv Stoppa AYC värmevatten MIRU 1-3 ext. stopp MIRU 1-3 ext. högfart Kyla larmingång 1 Larmåterställning Stoppa AYC kylvatten MIRU 1-3 ext. lågfart Eftervärme larmingång Kyla larmingång 2
Analog ingång 1	Se avsnitt 4.19 i Funktionsmanual installation	Ej aktiv Börvärdesförskj. tilluft Börvärdesförskj. frånluft
Analog ingång 2	Se avsnitt 4.19 i Funktionsmanual installation	Ej aktiv Börvärdesförskj. tilluft Börvärdesförskj. frånluft

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Extern kommunikation modul A/B/C				
Extern kommunikation modul A	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgivare nr. 1	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgivare nr. 2	☐ On	☒ Off	On	Off
Extern kommunikation modul B	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgivare nr. 1	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgivare nr. 2	☐ On	☒ Off	On	Off
Extern kommunikation modul C	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgivare nr. 1	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgivare nr. 2	☐ On	☒ Off	On	Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Kommunikation		
Extern port B		
DHCP	☐ On ☒ Off	On Off
IP-adress	10.200.1.1	
Nätmask	255.255.255.0	
Standardvärde GATEWAY	0.0.0.0	
Primär DNS	0.0.0.0	
Sekundär DNS	0.0.0.0	
Trådlöst nätverk		
Trådlöst nätverk	☐ On ☒ Off	On Off
SSID	GOLD	
Lösenord	Aggregatets serienummer	
IP-adress	169.254.233.1	
Nätmask	255.255.255.0	
Kanal frekvensband	5	
E-post		
SMTP-server	☒ Externt ☐ Internt	Externt Internt
SMTP-server adress		
SMTP-portnummer	25	
SMTP-användarnamn		
SMTP-lösenord		
Kryptering	☐ On ☒ Off	On Off
E-postanvändare		
E-mail reply path		
EIA-485		
Protokoll	☐ Ej aktiv ☒ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	Ej aktiv Modbus EXOline Metasys N2 Open LON
Baudrate	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	4800 9600 19200 38400
Paritet	☒ Ingen ☐ Jämn ☐ udda	Ingen Jämn udda
Stoppbitar	2	
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Kortaste svarsfördröjning ms	0	
Modbus TCP		
Portnummer	502	
Godkänd IP-adress klient	0.0.0.0	
Godkänd nätmask klient	0.0.0.0	
BACnet IP		
Nätverksnummer ext. B	0	
Nätverksnummer int. A	0	
Device ID	0	
Portnummer	47808	
EXOline TCP		
Portnummer	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Driftnivå kommunikation		
Driftnivå	☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	Ej aktiv Totalstopp Lågfart Högfart Normalstopp Utökat normalstopp
Portnummer	26486	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Grundinställning		
Lagringsmedium	☐ SD-kort ☒ USB	SD-kort USB



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Användare		
Kräv lösenord brukare	☐ On ☒ Off	On Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
<i>IQnavigator</i>		
Anslut till IQlogic	☒ Direkt ☐ DHCP ☐ Statisk IP ☐ Trådlös	Direkt DHCP Static IP Wireless
IP-adress IQnavigator		
Nätmask IQnavigator		
Förvald gateway IQnavigator		
IP-adress IQlogic		
Ljusstyrka	☒ Autojustering ☐ Låg ☐ Medium ☐ Hög	Autojustering Låg Medium Hög
Knappljud	☐ On ☒ Off	On Off
Volym	3	

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
1:1	Externt brandlarm nr. 1 utlöst	A ¹⁾	1		
1:2	Externt brandlarm nr. 2 utlöst	A ¹⁾	1		
1:3	Internt brandlarm utlöst	A ¹⁾	1		
2:1	Externt larm nr. 1 utlöst ²⁾	A	1 ³⁾		
2:2	Externt larm nr. 2 utlöst ²⁾	B	0 ³⁾		
3:1	Förvärme, I/O-modul nr. 9 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
3:2	Förvärme, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A ¹⁾	0 ³⁾		
3:3	Förvärme, frysvakt utlöst	A ¹⁾	1		
3:4	Förvärme, frysvaktstemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
3:5	Förvärme, temperaturgivare defekt	A	0 ³⁾		
3:6	Förvärme, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
3:7	Förvärme, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0 ³⁾		
3:8	Förvärme, larmgång utlöst	A	0		
4:1	Extra reglersekvens 1, I/O-modul nr. E kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
4:2	Extra reglersekvens 1, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:3	Extra reglersekvens 1, frysvakt utlöst	A ¹⁾	1		
4:4	Extra reglersekvens 1, frysvaktstemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
4:5	Extra reglersekvens 1, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
4:6	Extra reglersekvens 1, larmgång utlöst	A	0		
4:7	Extra reglersekvens 1, temperaturskydd via kommunikation, kommunikationsfel	B	0		
4:8	Extra reglersekvens 1, kombibatterigivare defekt	A	1		
4:9	Extra reglersekvens 2, I/O-modul nr. F kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
4:10	Extra reglersekvens 2, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:11	Extra reglersekvens 2, frysvakt utlöst	A ¹⁾	1		
4:12	Extra reglersekvens 2, frysvaktstemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
4:13	Extra reglersekvens 2, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
4:14	Extra reglersekvens 2, larmgång utlöst	A	0		
4:15	Extra reglersekvens 2, kombibatterigivare defekt	A	1		
5:1	Eftervärme, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A ¹⁾	0 ³⁾		
5:2	Eftervärme, frysvakt utlöst	A ¹⁾	1		
5:3	Eftervärme, frysvaktstemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
5:4	Eftervärme, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
5:5	Eftervärme, larmgång utlöst	A	0 ³⁾		
6:1	Xzone, I/O-modul nr. A kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
6:2	Xzone, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A ¹⁾	0 ³⁾		
6:3	Xzone, frysvakt utlöst	A ¹⁾	1		
6:4	Xzone, frysvaktstemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
6:5	Xzone, tilluftstemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
6:6	Xzone, värmeventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
6:7	Xzone, tilluftstemperatur under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
6:8	Xzone, tilluftstemperatur över börvärdets larmgräns	0	0 ³⁾		
6:9	Xzone värme, larmgång utlöst	A	0		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
7:1	Xzone, I/O-modul nr. B kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
7:2	Xzone, frånluftstemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
7:3	Xzone, kylventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
7:4	Xzone, frånluftstemperatur under börvärdets larmgräns	A	0 ³⁾		
7:5	Xzone kyla, larmingång 1 utlöst	A	0		
7:6	Xzone kyla, larmingång 2 utlöst	A	0		
8:5	Kyla, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
8:6	Kyla, larmingång 1 utlöst	A	0 ³⁾		
8:7	Kyla, larmingång 2 utlöst	A	0 ³⁾		
10:1	Tilluftstemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
10:2	Tilluftstemperaturgivare för densitetskompensering defekt	B	0 ³⁾		
10:3	Frånluftstemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
10:4	Frånluftstemperaturgivare för densitetskompensering defekt (RX/PX/CX)	B	0 ³⁾		
10:5	Frånluftstemperaturgivare för värmeväxlaravfrostning defekt	A	1 ³⁾		
10:6	Frånluftstemperaturgivare för densitetskompensering i SD-aggregat defekt	A	1 ³⁾		
10:7	Frånluftskanaltemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
10:10	Uteluftstemperaturgivare defekt (GOLD SD)	B	0 ³⁾		
11:1	Rumstemperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
11:2	Rumstemperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
11:3	Rumstemperaturgivare nr. 3 defekt	B	0 ³⁾		
11:4	Rumstemperaturgivare nr. 4 defekt	B	0 ³⁾		
11:5	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 5 defekt	B	0 ³⁾		
11:6	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 6 defekt	B	0 ³⁾		
11:7	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 7 defekt	B	0 ³⁾		
11:8	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 8 defekt	B	0 ³⁾		
11:9	Utetemperaturgivare nr. A defekt	B	0 ³⁾		
11:10	Utetemperaturgivare nr. B defekt	B	0 ³⁾		
11:11	Utetemperaturgivare nr. C defekt	B	0 ³⁾		
11:12	Utetemperaturgivare nr. D defekt	B	0 ³⁾		
11:13	Rumstemperatur via kommunikation, kommunikationsfel ²⁾	B	0 ³⁾		
11:14	Xzone, rumstemperatur via kommunikation, kommunikationsfel ²⁾	B	0 ³⁾		
11:15	Utetemperatur via kommunikation, kommunikationsfel ²⁾	B	0 ³⁾		
12:1	Tilluftstemperatur under börvärdets larmgräns	B	1 ³⁾		
12:2	Tilluftstemperatur över börvärdets larmgräns	0	0 ³⁾		
12:6	Frånluftstemperatur under larmgräns	A	1 ³⁾		
12:11	Temperaturskydd under larmgräns ²⁾	A	1 ³⁾		
12:13	Värmeväxlare verkningsgrad under larmgräns	B	0 ³⁾		
13:1	Befuktning, I/O-modul nr. 4 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
13:2	Tilluftsfuktgivare defekt	A	0 ³⁾		
13:3	Frånluftsfuktgivare defekt	A	0 ³⁾		
13:4	Avluftsfuktgivare defekt	A	0 ³⁾		
13:5	Uteluftsfuktgivare defekt	A	0 ³⁾		
13:6	Rumsfuktgivare defekt	A	0 ³⁾		
13:9	Befuktare, larmutgång utlöst	A	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
13:11	VOC-givare kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
13:12	VOC-givare internt kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
13:13	VOC-givare, internt fel	B	0 ³⁾		
13:14	VOC-givare, nivå under/över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
15:1	Plattvärmeväxlare, I/O-modul nr. 2 kommunikationsfel	A	1 ³⁽⁴⁾		
15:2	Plattvärmeväxlare, temperaturgivare nr. 1 defekt	A	1 ³⁽⁴⁾		
15:3	Plattvärmeväxlare, temperaturgivare nr. 2 defekt	A	1 ³⁽⁴⁾		
15:4	Plattvärmeväxlare, spjällövervakning utlöst	A	0 ³⁽⁴⁾		
15:7	Plattvärmeväxlare, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfel	A	1		
15:8	Plattvärmeväxlare, bypass-spjällövervakning utlöst	A	0		
15:9	Plattvärmeväxlare, spjäll nr. 1 övervakning utlöst	A	0		
15:10	Plattvärmeväxlare, spjäll nr. 2 övervakning utlöst	A	0		
15:11	Plattvärmeväxlare, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfel	A	1		
15:12	Plattvärmeväxlare, bypass-spjällövervakning utlöst	A	0		
15:13	Plattvärmeväxlare -motström, avfrostningstryck över larmgräns	B	1		
15:14	Plattvärmeväxlare, avfrostningsgivare nr. C kommunikationsfel	B	0		
15:15	Plattvärmeväxlare, avfrostningstryck över larmgräns	B	1		
16:15	Batterivärmeväxlare, I/O-modul nr. 1 kommunikationsfel	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:2	Batterivärmeväxlare, temperaturgivare defekt	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:3	Batterivärmeväxlare, ventilövervakning utlöst	A	0 ³⁽⁴⁾		
16:4	Batterivärmeväxlare, pumpövervakning utlöst	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:5	Batterivärmeväxlare, I/O-modul nr. C kommunikationsfel	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:6	Batterivärmeväxlare, tryckgivare defekt	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:7	Batterivärmeväxlare, lågtryck vätskekrets	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:8	Batterivärmeväxlare, tryck under larmgräns	A	1		
17:1	Roterande värmeväxlare, motorstyrning kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
17:2	Roterande värmeväxlare, avfrostningstryckgivare nr.7 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
17:3	Roterande värmeväxlare, avfrostningstryck över larmgräns	B	1 ³⁽⁴⁾		
17:4	Roterande värmeväxlare, rotationsvakt utlöst	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:5	Roterande värmeväxlare, motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:6	Roterande värmeväxlare, motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:7	Roterande värmeväxlare, motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:8	Roterande värmeväxlare, motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:9	Roterande värmeväxlare, motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:10	Roterande värmeväxlare, internt fel motorstyrning	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:11	Roterande värmeväxlare, motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:12	Roterande värmeväxlare, motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:13	Roterande värmeväxlare, motorstyrning strömbegränsning	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:14	Roterande värmeväxlare, motorstyrning internt kommunikationsfel	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:15	Roterande värmeväxlare, I/O-modul kommunikationsfel	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
18:1	AYC, I/O-modul nr. 7 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
18:2	AYC värme, temperaturgivare defekt	A	0 ³⁾		
18:3	AYC värme, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
18:4	AYC värme, pumpövervakning utlöst	A	0 ³⁾		
18:5	AYC värme, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
18:6	AYC värme, temperatur över börvärdets larmgräns ⁵⁾	B	0 ³⁾		
18:9	AYC kyla, temperaturgivare defekt	A	0 ³⁾		
18:10	AYC kyla, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
18:11	AYC kyla, pumpövervakning utlöst	A	0 ³⁾		
18:12	AYC kyla, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0 ³⁾		
18:13	AYC kyla, temperatur över börvärdets larmgräns ⁵⁾	B	0 ³⁾		
19:1	Roterande värmeväxlare, Air Quality Control tryckgivare nr. E kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
19:2	Roterande värmeväxlare, Air Quality Control under börvärdets larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
19:3	Roterande värmeväxlare, Air Quality Control spjällövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
21:1	COOL DX, I/O-modul nr. 2 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
21:2	COOL DX, kompressor nr. 1 lågtrycksgivare defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:3	COOL DX, kompressor nr. 1 lågtryck under larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:4	COOL DX, kompressor nr. 1 högtrycksgivare defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:5	COOL DX, kompressor nr. 1 högtryck över larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:6	COOL DX, kompressor nr. 1 övervakning utlöst	A	0 ³⁾		
21:7	COOL DX, kompressor nr. 1 återstartsfel	A	0 ³⁾		
21:8	COOL DX, kompressor nr. 2 lågtrycksgivare defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:9	COOL DX, kompressor nr. 2 lågtryck under larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:10	COOL DX, kompressor nr. 2 högtrycksgivare defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:11	COOL DX, kompressor nr. 2 högtryck över larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:12	COOL DX, kompressor nr. 2 övervakning utlöst	A	0 ³⁾		
21:13	COOL DX, kompressor nr. 2 återstartsfel	A	0 ³⁾		
21:14	COOL DX, uteluftstemperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
21:15	COOL DX, fasföljdsfel/spänningsmatning saknas	A	0 ³⁾		
23:1	SMART Link, kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
23:2	SMART Link, larmnivå 1 utlöst	B	0 ³⁾		
23:3	SMART Link, larmnivå 2 utlöst	B	0 ³⁾		
23:4	SMART Link, larmnivå 3 utlöst	B	0 ³⁾		
23:10	AQUA Link, I/O-modul nr. 5 utlöst	B	0 ³⁾		
23:11	AQUA Link, pumpövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
24:1	SMART Link, nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
24:2	SMART Link, nr. 1 larm utlöst	A	0 ³⁾		
24:4	SMART Link, nr. 2 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
24:5	SMART Link, nr. 2 larm utlöst	A	0 ³⁾		
24:7	SMART Link, nr. 3 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
24:8	SMART Link, nr. 3 larm utlöst	A	0 ³⁾		
24:10	SMART Link, nr. 4 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
24:11	SMART Link, nr. 4 larm utlöst	A	0 ³⁾		
24:13	SMART Link, tilluftsflöde under larmgräns	A	0		
25:1	SMART Link+, kylkrets A kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
25:2	SMART Link+, kylkrets B kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
25:3	SMART Link+, värmekrets A kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
25:4	SMART Link+, värmekrets B kommunikationsfel	A	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
26:1	Förfilter, tilluftstryckgivare nr. 8 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
26:2	Förfilter, tilluft smutsigt	B	0 ³⁾		
26:7	Förfilter, frånluftstryckgivare nr. 9 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
26:8	Förfilter, frånluft smutsigt	B	0 ³⁾		
27:1	Aggregatfilter, tilluftstryckgivare nr. 3/4 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
27:2	Aggregatfilter, tilluft smutsigt	B	0 ³⁾		
27:7	Aggregatfilter, frånluftstryckgivare nr. 3/4 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
27:8	Aggregatfilter, frånluft smutsigt	B	0 ³⁾		
28:1	Efterfilter, tilluftstryckgivare nr. A kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
28:2	Efterfilter, tilluft smutsigt	B	0 ³⁾		
29:1	Energiövervakning pulsräknare kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
30:1	Flödesmätning, tilluftstryckgivare nr. 1/2 kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
30:2	Flödesmätning, tilluftsflöde under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
30:3	Flödesmätning, tilluftsflöde över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
30:6	Flödesmätning, frånluftstryckgivare nr. 1/2 kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
30:7	Flödesmätning, frånluftsflöde under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
30:8	Flödesmätning, frånluftsflöde över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
30:11	Flödesmätning, renblåsningstryckgivare nr. B kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
31:1	Tryckreglering, tilluftstryckgivare nr. 5 kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
31:2	Tryckreglering, tilluftstryck under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
31:3	Tryckreglering, tilluftstryck över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
31:6	Tryckreglering, frånluftstryckgivare nr. 6 kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
31:7	Tryckreglering, frånluftstryck under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
31:8	Tryckreglering, frånluftstryck över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
32:1	RECO ₂ , I/O-modul nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
32:2	RECO ₂ , tryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
32:3	RECO ₂ /Intermittent nattvärme, återluftsspjällövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
32:4	RECO ₂ , utelufts-spjällövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
33:1	Serviceperiod över larmgräns ²⁾	B	0 ³⁾		
33:15	Låsfunktion utlöst	A	1		
34:1	Extern styrning, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
34:2	Extern styrning, I/O-modul nr. 6 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
35:1	Boosterdon, I/O-modul nr. 8 kommunikationsfel	B	0		
36:1	Extern kommunikation, I/O-modul nr. A kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
36:2	Extern kommunikation, I/O-modul nr. A temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:3	Extern kommunikation, I/O-modul nr. A temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
36:6	Extern kommunikation, I/O-modul nr. B kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
36:7	Extern kommunikation, I/O-modul nr. B temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:8	Extern kommunikation, I/O-modul nr. B temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
36:11	Extern kommunikation, I/O-modul nr. C kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
36:12	Extern kommunikation, I/O-modul nr. C temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:13	Extern kommunikation, I/O-modul nr. C temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
38:1	MIRU nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
38:2	MIRU nr. 1 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
38:3	MIRU nr. 1 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
38:4	MIRU nr. 1 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
38:5	MIRU nr. 1 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
38:6	MIRU nr. 1 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
38:7	MIRU nr. 1 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
38:8	MIRU nr. 1 flöde under börvärdets larmgräns	B	0		
38:9	MIRU nr. 1 flöde över börvärdets larmgräns	B	0		
38:10	MIRU nr. 1 tryck under börvärdets larmgräns	B	0		
38:11	MIRU nr. 1 tryck över börvärdets larmgräns	B	0		
39:1	MIRU nr. 2 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
39:2	MIRU nr. 2 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
39:3	MIRU nr. 2 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
39:4	MIRU nr. 2 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
39:5	MIRU nr. 2 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
39:6	MIRU nr. 2 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
39:7	MIRU nr. 2 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
39:8	MIRU nr. 2 flöde under börvärdets larmgräns	B	0		
39:9	MIRU nr. 2 flöde över börvärdets larmgräns	B	0		
39:10	MIRU nr. 2 tryck under börvärdets larmgräns	B	0		
39:11	MIRU nr. 2 tryck över börvärdets larmgräns	B	0		
40:1	MIRU nr. 3 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
40:2	MIRU nr. 3 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
40:3	MIRU nr. 3 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
40:4	MIRU nr. 3 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
40:5	MIRU nr. 3 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
40:6	MIRU nr. 3 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
40:7	MIRU nr. 3 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
40:8	MIRU nr. 3 flöde under börvärdets larmgräns	B	0		
40:9	MIRU nr. 3 flöde över börvärdets larmgräns	B	0		
40:10	MIRU nr. 3 tryck under börvärdets larmgräns	B	0		
40:11	MIRU nr. 3 tryck över börvärdets larmgräns	B	0		
41:1	MIRU nr. 4 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
41:2	MIRU nr. 4 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
41:3	MIRU nr. 4 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
41:4	MIRU nr. 4 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
41:5	MIRU nr. 4 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
41:6	MIRU nr. 4 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
41:7	MIRU nr. 4 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
42:1	MIRU nr. 5 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
42:2	MIRU nr. 5 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
42:3	MIRU nr. 5 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
42:4	MIRU nr. 5 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
42:5	MIRU nr. 5 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
42:6	MIRU nr. 5 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
42:7	MIRU nr. 5 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
43:1	MIRU nr. 6 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
43:2	MIRU nr. 6 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
43:3	MIRU nr. 6 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
43:4	MIRU nr. 6 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
43:5	MIRU nr. 6 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
43:6	MIRU nr. 6 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
43:7	MIRU nr. 6 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
44:1	MIRU nr. 7 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
44:2	MIRU nr. 7 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
44:3	MIRU nr. 7 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
44:4	MIRU nr. 7 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
44:5	MIRU nr. 7 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
44:6	MIRU nr. 7 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
44:7	MIRU nr. 7 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
45:1	MIRU nr. 8 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
45:2	MIRU nr. 8 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
45:3	MIRU nr. 8 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
45:4	MIRU nr. 8 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
45:5	MIRU nr. 8 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
45:6	MIRU nr. 8 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
45:7	MIRU nr. 8 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
46:1	MIRU nr. 9 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
46:2	MIRU nr. 9 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
46:3	MIRU nr. 9 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
46:4	MIRU nr. 9 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
46:5	MIRU nr. 9 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
46:6	MIRU nr. 9 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
46:7	MIRU nr. 9 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
47:1	MIRU nr. 10 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
47:2	MIRU nr. 10 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
47:3	MIRU nr. 10 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
47:4	MIRU nr. 10 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
47:5	MIRU nr. 10 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
47:6	MIRU nr. 10 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
47:7	MIRU nr. 10 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
49:1	Tilluftsfläkt nr. 1A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
49:2	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:3	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:4	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:5	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:6	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:7	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:8	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:9	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:10	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
49:11	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
50:1	Tilluftsfläkt nr. 2A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
50:2	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:3	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:4	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
50:5	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:6	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:7	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:8	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:9	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:10	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
50:11	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
51:1	Tilluftsfläkt nr. 3A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
51:2	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:3	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:4	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:5	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:6	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:7	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:8	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:9	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:10	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
51:11	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
52:1	Tilluftsfläkt nr. 1B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
52:2	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:3	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:4	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:5	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:6	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:7	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:8	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:9	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:10	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
53:1	Tilluftsfläkt nr. 2B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
53:2	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:3	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:4	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:5	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:6	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:7	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:8	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:9	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:10	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
54:1	Tilluftsfläkt nr. 3B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
54:2	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:3	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:4	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:5	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:6	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
54:7	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:8	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:9	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:10	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
55:1	Frånluftsfläkt nr. 1A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
55:2	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:3	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:4	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:5	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:6	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:7	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:8	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:9	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:10	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
55:11	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
56:1	Frånluftsfläkt nr. 2A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
56:2	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:3	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:4	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:5	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:6	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:7	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:8	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:9	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:10	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
56:11	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
57:1	Frånluftsfläkt nr. 3A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
57:2	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:3	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:4	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:5	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:6	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:7	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:8	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:9	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:10	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
57:11	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
58:1	Frånluftsfläkt nr. 1B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
58:2	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:3	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:4	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:5	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:6	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:7	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:8	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:9	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:10	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
59:1	Frånluftsfläkt nr. 2B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
59:2	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:3	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:4	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:5	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:6	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning uppstarts-fel	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:7	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:8	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:9	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:10	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
60:1	Frånluftsfläkt nr. 3B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
60:2	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:3	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:4	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:5	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:6	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning uppstarts-fel	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:7	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:8	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:9	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:10	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
61:1	Tilluftsfläkt nr. 1A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
61:6	Tilluftsfläkt nr. 2A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
61:11	Tilluftsfläkt nr. 3A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
62:1	Frånluftsfläkt nr. 1A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
62:6	Frånluftsfläkt nr. 2A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
62:11	Frånluftsfläkt nr. 3A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
63:1	MIRU nr. 1 I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
63:6	MIRU nr. 2 I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
63:11	MIRU nr. 3 I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
70:1	HC styrenhet kommunikationsfel	A	0		
70:2	HC styrenhet internt minnesfel	A	0		
70:3	HC styrenhet urkrets defekt	A	0		
70:5	HC avfrostning, tryckgivare nr. D kommunikationsfel	A	0		
70:6	HC avfrostning, I/O-modul nr. 5 kommunikationsfel	B	0		
70:7	HC avfrostning, recirkulationsspjäll övervakning utlöst	A	0		
70:8	HC avfrostning, elbatteri utlöst	A	0		
70:9	HC avfrostningstid krets 1 över larmgräns	B	0		
70:12	HC fasföljdsfel	A	0		
71:1	HC kompressormotorstyrning kommunikationsfel	A	0		
71:2	HC kompressormotorstyrning uppstarts-fel	A	0		
71:3	HC kompressormotorstyrning över- eller underspänning	A	0		
71:4	HC kompressor utanför arbetsområde	A	0		
71:9	HC expansionsventilstyrning krets 1 kommunikationsfel	A	0		
72:1	HC högtrycksvakt krets 1 utlöst	A	0		
72:2	HC högtryck krets 1 över larmgräns	A	0		
72:3	HC termokontakt krets 1 utlöst	A	0		
72:4	HC hetgastemperatur krets 1 över larmgräns	A	0		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
72:5	HC hetgastemperaturgivare krets 1 defekt	A	0		
72:6	HC högtrycksgivare krets 1 defekt	A	0		
72:7	HC lågtrycksgivare krets 1 defekt	A	0		
72:8	HC suggasledningstemperaturgivare krets 1 defekt	A	0		
72:9	HC tryckdifferens krets 1 under larmgräns	A	0		
72:10	HC service av krets 1 och kompressor	A	0		
72:11	HC överhettningstemperatur krets 1 under larmgräns	A	0		
72:12	HC tryckutjämning av lågtryck krets 1	A	0		
72:13	HC tryckutjämning av högtryck krets 1	A	0		
72:14	HC lågtryck krets 1 under larmgräns	A	0		
77:2	MIRU nr. 1 motorstyrning överström	A	0		
77:3	MIRU nr. 1 motorstyrning underspänning	A	0		
77:4	MIRU nr. 1 motorstyrning överspänning	A	0		
77:5	MIRU nr. 1 motorstyrning övertemperatur	A	0		
77:6	MIRU nr. 1 motorstyrning uppstartsfel	A	0		
77:7	MIRU nr. 1 motorstyrning ojämn fasspänning	A	0		
77:8	MIRU nr. 1 motorstyrning fasfel	A	0		
77:9	MIRU nr. 1 motorstyrning internt minnesfel	A	0		
77:10	MIRU nr. 1 motorstyrning strömbegränsning	A	0		
77:11	MIRU nr. 1 motorstyrning internt kommunikationsfel	A	0		
78:2	MIRU nr. 2 motorstyrning överström	A	0		
78:3	MIRU nr. 2 motorstyrning underspänning	A	0		
78:4	MIRU nr. 2 motorstyrning överspänning	A	0		
78:5	MIRU nr. 2 motorstyrning övertemperatur	A	0		
78:6	MIRU nr. 2 motorstyrning uppstartsfel	A	0		
78:7	MIRU nr. 2 motorstyrning ojämn fasspänning	A	0		
78:8	MIRU nr. 2 motorstyrning fasfel	A	0		
78:9	MIRU nr. 2 motorstyrning internt minnesfel	A	0		
78:10	MIRU nr. 2 motorstyrning strömbegränsning	A	0		
78:11	MIRU nr. 2 motorstyrning internt kommunikationsfel	A	0		
79:2	MIRU nr. 3 motorstyrning överström	A	0		
79:3	MIRU nr. 3 motorstyrning underspänning	A	0		
79:4	MIRU nr. 3 motorstyrning överspänning	A	0		
79:5	MIRU nr. 3 motorstyrning övertemperatur	A	0		
79:6	MIRU nr. 3 motorstyrning uppstartsfel	A	0		
79:7	MIRU nr. 3 motorstyrning ojämn fasspänning	A	0		
79:8	MIRU nr. 3 motorstyrning fasfel	A	0		
79:9	MIRU nr. 3 motorstyrning internt minnesfel	A	0		
79:10	MIRU nr. 3 motorstyrning strömbegränsning	A	0		
79:11	MIRU nr. 3 motorstyrning internt kommunikationsfel	A	0		
81:2	SMART Link nr. 1 tilluftsflöde under avfrosthingslarmgräns	A	0		
81:3	SMART Link nr. 1 högtrycksvakt utlöst	A	0		
81:4	SMART Link nr. 1 högtryck över larmgräns	A	0		
81:5	SMART Link nr. 1 lågtryck under larmgräns	A	0		
81:6	SMART Link nr. 1 förångningstemperatur under larmgräns	A	0		
81:7	SMART Link nr. 1 summalarm frekvensomformare	A	0		
81:8	SMART Link nr. 1 utanför arbetsområde	A	0		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
81:9	SMART Link nr. 1 kompressor uppstartsfel	A	0		
81:10	SMART Link nr. 1 hetgastemperatur över larmgräns	A	0		
81:11	SMART Link nr. 1 tryckdifferens under larmgräns	A	0		
82:2	SMART Link nr. 2 tilluftsflöde under avfrosthingslarmgräns	A	0		
82:3	SMART Link nr. 2 högtrycksvakt utlöst	A	0		
82:4	SMART Link nr. 2 högtryck över larmgräns	A	0		
82:5	SMART Link nr. 2 lågtryck under larmgräns	A	0		
82:6	SMART Link nr. 2 förångningstemperatur under larmgräns	A	0		
82:7	SMART Link nr. 2 summalarm frekvensomformare	A	0		
82:8	SMART Link nr. 2 utanför arbetsområde	A	0		
82:9	SMART Link nr. 2 kompressor uppstartsfel	A	0		
82:10	SMART Link nr. 2 hetgastemperatur över larmgräns	A	0		
82:11	SMART Link nr. 2 tryckdifferens under larmgräns	A	0		
83:2	SMART Link nr. 3 tilluftsflöde under avfrosthingslarmgräns	A	0		
83:3	SMART Link nr. 3 högtrycksvakt utlöst	A	0		
83:4	SMART Link nr. 3 högtryck över larmgräns	A	0		
83:5	SMART Link nr. 3 lågtryck under larmgräns	A	0		
83:6	SMART Link nr. 3 förångningstemperatur under larmgräns	A	0		
83:7	SMART Link nr. 3 summalarm frekvensomformare	A	0		
83:8	SMART Link nr. 3 utanför arbetsområde	A	0		
83:9	SMART Link nr. 3 kompressor uppstartsfel	A	0		
83:10	SMART Link nr. 3 hetgastemperatur över larmgräns	A	0		
83:11	SMART Link nr. 3 tryckdifferens under larmgräns	A	0		
84:2	SMART Link nr. 4 tilluftsflöde under avfrosthingslarmgräns	A	0		
84:3	SMART Link nr. 4 högtrycksvakt utlöst	A	0		
84:4	SMART Link nr. 4 högtryck över larmgräns	A	0		
84:5	SMART Link nr. 4 lågtryck under larmgräns	A	0		
84:6	SMART Link nr. 4 förångningstemperatur under larmgräns	A	0		
84:7	SMART Link nr. 4 summalarm frekvensomformare	A	0		
84:8	SMART Link nr. 4 utanför arbetsområde	A	0		
84:9	SMART Link nr. 4 kompressor uppstartsfel	A	0		
84:10	SMART Link nr. 4 hetgastemperatur över larmgräns	A	0		
84:11	SMART Link nr. 4 tryckdifferens under larmgräns	A	0		

¹⁾ Kan ej blockeras.

²⁾ Fördröjning ställbar.

³⁾ Ställbart.

⁴⁾ Stoppar aggregat vid temperatur under ställbar gräns.

⁵⁾ Inaktivt som fabriksinställning.

Injustering utförd av:

Datum

Företag

Namn