

Rapporto di messa in servizio

È possibile creare un protocollo di taratura tramite la pagina Web dell'unità di trattamento dell'aria e un documento PDF una volta completata l'installazione dell'unità di trattamento dell'aria.
Consultare le istruzioni separate per la pagina Web dell'unità di trattamento dell'aria.

Società

Nostro riferimento

Cliente	Data	N. SO
Impianto	Progetto/Unità di trattamento aria	N. serie:
Indirizzo impianto	Tipo/taglia	Versione programma:

Taratura filtri eseguita

☐

Timer, orario attuale impostato

☐

Altri controlli



Funzione		Valore impostato di fabbrica				Valore corretto			
Portata d'aria									
Modo regolazione									
Aria di mandata		☒ Portata d'aria	☐ Press. canali	☐ Fabb.	☐ Slave	☐ Portata d'aria	☐ Press. canali	☐ Fabb.	☐ Slave
Aria di ripresa		☒ Portata d'aria	☐ Press. canali	☐ Fabb.	☐ Slave	☐ Portata d'aria	☐ Press. canali	☐ Fabb.	☐ Slave
Livello operativo									
Flusso, bassa velocità	AM	1)			1)				
	AR	1)			1)				
Flusso, alta velocità	AM	1)			1)				
	AR	1)			1)				
Flusso, velocità max	AM	1)		1)	1)				
	AR	1)		1)	1)				
Flusso, velocità min.	AM			1)					
	AR			1)					
Pressione, bassa velocità	AM (Pa)	100							
	AR (Pa)	100							
Pressione, alta velocità	AM (Pa)	200							
	AR (Pa)	200							
Regime max. ventilatore	AM (%)	100%							
	AR (%)	100%							
Pressione, velocità max	AM (Pa)	200							
	AR (Pa)	200							
Fabbisogno, bassa velocità	AM (%)			25					
	AR (%)			25					
Fabbisogno, alta velocità	AM (%)			50					
	AR (%)			50					
Diff. percentuale slave	%			1					
Diff. fisso slave				0					
Optimize									
Optimize		☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Offset setpoint									
Aria di mandata		☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Aria di ripresa		☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Unità									
Unità della portata aria		☐ l/s	☒ m³/s	☐ m³/h	☐ cfm	☐ l/s	☐ m³/s	☐ m³/h	☐ cfm
Unità di pressione		☒ Pa	☐ psi	☐ in.wc		☐ Pa	☐ psi	☐ in.wc	
Comp. aria esterna									
Comp. aria esterna		☒ Inattivo	☐ Bassa velocità	☐ Alta velocità		☐ Inattivo	☐ Bassa velocità	☐ Alta velocità	
		☐ Bassa e alta velocità				☐ Bassa e alta velocità			
X1, breakp., temp. est.	°C	-20 °C							
X2, breakp., temp. est.	°C	-10 °C							
X3, breakp., temp. est.	°C	+10 °C							
X4, breakp., temp. est.	°C	+20 °C							

1) Bassa velocità = 25%, alta velocità = 50% e velocità max = 75% del flusso max, vedere la sezione 4.1.2 del Manuale delle funzioni, Installazione.

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
<i>Aria di mandata, portata</i>		
Y1, breakp., aria di mandata	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Y2, breakp., aria di mandata	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Y3, breakp., aria di mandata	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Y4, breakp., aria di mandata	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
<i>Aria di ripresa, portata</i>		
Y1, breakp., aria di ripresa	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Y2, breakp., aria di ripresa	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Y3, breakp., aria di ripresa	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Y4, breakp., aria di ripresa	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
<i>Aria mandata, pressione</i>		
Y1, breakp., aria di mandata Pa	100	
Y2, breakp., aria di mandata Pa	100	
Y3, breakp., aria di mandata Pa	100	
Y4, breakp., aria di mandata Pa	100	
<i>Aria di ripresa, pressione</i>		
Y1, breakp., aria di ripresa Pa	100	
Y2, breakp., aria di ripresa Pa	100	
Y3, breakp., aria di ripresa Pa	100	
Y4, breakp., aria di ripresa Pa	100	
Diffusori booster		
Diffusori booster	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Funzionamento		Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Temperatura			
Modo regolazione			
Posizione		☐ AMR 1 ☐ AMR 2 ☒ Aria di mandata	☐ AMR 1 ☐ AMR 2 ☐ Aria di mandata
		☐ Aria di ripresa ☐ ORS ☐ ORE	☐ Aria di ripresa ☐ ORS ☐ ORE
Modo Xzone		☐ AMR 1 ☐ AMR 2 ☒ Aria di mandata	☐ AMR 1 ☐ AMR 2 ☐ Aria di mandata
		☐ Aria di ripresa ☐ ORS ☐ ORE	☐ Aria di ripresa ☐ ORS ☐ ORE
Regolazione temperatura stagionale controllata			
Regolazione temperatura stagionale controllata		☐ AMR 1 ☐ AMR 2 ☐ Aria di mandata	☐ AMR 1 ☐ AMR 2 ☐ Aria di mandata
		☒ Aria di ripresa ☐ ORS ☐ ORE	☐ Aria di ripresa ☐ ORS ☐ ORE
Regolazione temperatura stagionale controllata, attivata	°C	0	
Regolazione temperatura stagionale controllata, disattivata	°C	20	
Impostazioni			
AMR 1			
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa-1 step		2	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa-1 diff	K	3	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa-1 breakpoint	°C	22	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa, Xzone - 1 fase		2	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa, Xzone - 1 diff.	K	3	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa, Xzone - 1 breakpoint	°C	22	
AMR 2			
<i>Temperatura aria di ripresa</i>			
Aria di mandata in relazione all'aria di ripresa-2 X1	°C	15	
Aria di mandata in relazione all'aria di ripresa-2 X2	°C	20	
Aria di mandata in relazione all'aria di ripresa-2 X3	°C	22	
Aria di mandata in relazione all'aria di ripresa-2 X4	°C	22	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa, Xzone - 2 X1	°C	15	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa, Xzone - 2 X2	°C	20	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa, Xzone - 2 X3	°C	22	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa, Xzone - 2 X4	°C	22	
<i>Setpoint della temperatura dell'aria di mandata</i>			
Aria di mandata in relazione all'aria di ripresa-2 Y1	°C	20	
Aria di mandata in relazione all'aria di ripresa-2 Y2	°C	18	
Aria di mandata in relazione all'aria di ripresa-2 Y3	°C	14	
Aria di mandata in relazione all'aria di ripresa-2 Y4	°C	12	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa, Xzone - 2 Y1	°C	20	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa, Xzone - 2 Y2	°C	18	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa, Xzone - 2 Y3	°C	14	
Aria di mandata in rel. all'aria di ripresa, Xzone - 2 Y4	°C	12	
Regolazione aria di mandata			
Aria di mandata (setpoint temp.)	°C	21	
Aria di mandata, Xzone (setpoint temp.)	°C	21	
Regolazione aria di ripresa			
Aria di ripresa (setpoint temp.)	°C	21	
Aria di mandata, min.	°C	16	
Aria di mandata, max.	°C	28	
Aria di ripresa, Xzone (setpoint temp.)	°C	21	
Aria di mandata, Xzone, min.	°C	16	
Aria di mandata, Xzone, max.	°C	28	

Funzionamento	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Regolazione temperatura stagionale controllata		
Aria di mandata con controllo stagionale °C	21	
Aria di ripresa con controllo stagionale °C	21	
Aria di mandata min. con contr. stagionale °C	16	
Aria di mandata max. con contr. stagionale °C	28	
Regolazione ORS		
<i>Temperatura aria esterna</i>		
Aria di mandata in relazione all'aria esterna X1 °C	-20 °C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna X2 °C	-10 °C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna X3 °C	10 °C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna X4 °C	20°C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna, Xzone, X1 °C	-20 °C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna, Xzone, X2 °C	-10 °C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna, Xzone, X3 °C	10 °C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna, Xzone, X4 °C	20°C	
<i>Setpoint della temperatura dell'aria di mandata</i>		
Aria di mandata in relazione all'aria esterna Y1 °C	21,5°C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna Y2 °C	21,5°C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna Y3 °C	21,5°C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna Y4 °C	21,5°C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna, Xzone, Y1 °C	21,5°C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna, Xzone, Y2 °C	21,5°C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna, Xzone, Y3 °C	21,5°C	
Aria di mandata in relazione all'aria esterna, Xzone, Y4 °C	21,5°C	
Regolazione ORE		
Aria di mandata, min. °C	16 °C	
Aria di mandata, max.	28 °C	
<i>Temperatura aria esterna</i>		
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna X1 °C	-20 °C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna X2 °C	-10 °C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna X3 °C	10 °C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna X4 °C	20°C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna, Xzone, X1 °C	-20 °C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna, Xzone, X2 °C	-10 °C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna, Xzone, X3 °C	10 °C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna, Xzone, X4 °C	20°C	
<i>Setpoint della temperatura dell'aria di ripresa</i>		
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna Y1 °C	21,5°C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna Y2 °C	21,5°C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna Y3 °C	21,5°C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna Y4 °C	21,5°C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna, Xzone, Y1 °C	21,5°C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna, Xzone, Y2 °C	21,5°C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna, Xzone, Y3 °C	21,5°C	
Aria di ripresa in relazione all'aria esterna, Xzone, Y4 °C	21,5°C	
Unità di temperatura		
Unità	☒ °C ☐ °F	☐ °C ☐ °F
Offset setpoint		
Offset setpoint	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Funzionamento		Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Compensazione notturna			
Compensazione notturna		On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Riduzione notturna	K	-2,0	
Canale tempo 1 inizio notte	ora:min.	00:00	
Canale tempo 1 fine notte	ora:min.	00:00	
Periodo canale tempo 1		☒ Inattivo ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom	☐ Inattivo ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom
Canale tempo 2 inizio notte	ora:min.	00:00	
Canale tempo 2 fine notte	ora:min.	00:00	
Periodo canale tempo 2		☒ Inattivo ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom	☐ Inattivo ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom
Zona neutra			
Aria di mandata, controllo della temperatura		K	0.5
Aria di ripresa, controllo della temperatura		K	0.5
Aria di mandata Xzone zona neutra		K	0.5
Aria di ripresa Xzone zona neutra		K	0.5
Aria di mandata con compensazione del punto di rugiada			
Aria di mandata, compensazione punto di rugiada		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Compensazione portata dell'aria		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sensori della temperatura esterna			
Canale dell'aria di ripresa, sensore di temperatura		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sensore di ambiente 1		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sensore di ambiente 2		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sensore di ambiente 3		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sensore di ambiente 4		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Modo sensore di ambiente		☒ Media ☐ Min. ☐ Max.	☐ Media ☐ Min. ☐ Max.
Temp. ambiente da comunicazioni		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura ambiente, solo per riscaldamento notte intermittente		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura ambiente, solo per raffreddamento notte estate		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sensore 1 aria esterna		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sensore 2 aria esterna		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sensore 3 aria esterna		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sensore 4 aria esterna		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Modo sensore dell'aria esterna		☒ Media ☐ Min. ☐ Max.	☐ Media ☐ Min. ☐ Max.
Temp. esterna da comunicazioni		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sensore di ambiente 1 Xzone		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sensore di ambiente 2 Xzone		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Sensore di ambiente 3 Xzone	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sensore di ambiente 4 Xzone	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Funzione sensore di ambiente, Xzone	☒ Media ☐ Min. ☐ Max.	☐ Media ☐ Min. ☐ Max.
Temp. ambiente da comunicazioni, Xzone	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Funzionamento	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Sequenza di regolazione		
Modo riscaldamento	1	
Modo raffreddamento	1	
Aria di espulsione min.		
Aria di espulsione min.	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura minima dell'aria di espulsione °C	5.0	
Morning Boost		
Morning Boost	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ora di avvio ora:min.	00:00	
Aria di mandata, setpoint	50% di aria di mandata max. per alt. AHU 100 Pa	
Heating boost		
Heating boost	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Limite avvio K	3	
Cooling boost		
Cooling boost	☒ Inattivo ☐ Comfort ☐ Economia ☐ Sequenza ☐ Comfort ed Economia ☐ Economia e Sequenza ☐ Sequenza e comfort ☐ Comfort, economia e sequenza	☐ Inattivo ☐ Comfort ☐ Economia ☐ Sequenza ☐ Comfort ed Economia ☐ Economia e Sequenza ☐ Sequenza e comfort ☐ Comfort, economia e sequenza
Limite avvio (Comfort) K	3	
Risc. notte intermittente		
Risc. notte intermittente	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ricircolo dell'aria	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura ambiente, avvio °C	16	
Temperatura ambiente, arresto °C	18	
Temperatura dell'aria di mandata, setpoint °C	28	
Portata d'aria di mandata, setpoint	50% di aria di mandata max. per alt. AHU 100 Pa	
Aria di ripresa, portata, setpoint	50% di aria di mandata max. per alt. AHU 100 Pa	
Raffreddamento notturno estivo		
Raffreddamento notturno estivo	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ora di avvio ora:min.	23:00	
Ora di arresto ora:min.	06:00	
Avvio aria esterna °C	10	
Avvio aria di ripresa °C	22	
Arresto aria di ripresa °C	16	
Aria di mandata, setpoint °C	10	
Avvio, per. con unità di trattam. aria arrestata mm-gg	05-01	
Aria di mandata, setpoint (portata)	50% di portata d'aria max. per unità di trattam. aria	
Aria di mandata, setpoint (pressione)	100 Pa	
Setpoint dell'aria di ripresa (portata)	50% di portata d'aria max. per unità di trattam. aria	
Setpoint dell'aria di ripresa (pressione)	100 Pa	
Arresto, per. con unità di tratt. aria arrestata mm-gg	10-01	
Abbassamento (portata d'aria/pressione)		
Abbassamento	☒ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria mandata e ripresa	☐ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria mandata e ripresa



Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Ora e pianificazione		
Impostazioni pianificazione		
Modo operativo preimpostato	☐ Arresto totale ☒ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Periodo effettivo	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Data di avvio	☐ Attivato ☒ Inattivo	☐ Attivato ☐ Inattivo
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto	☐ Attivato ☒ Inattivo	☐ Attivato ☐ Inattivo
Data di arresto A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Pianificazione giornaliera		
<i>Lunedì</i>		
Ora, evento 1 ora:min	00:00	
Evento 1	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 2 ora:min	00:00	
Evento 2	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 3 ora:min	00:00	
Evento 3	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 4 ora:min	00:00	
Evento 4	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 5 ora:min	00:00	
Evento 5	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 6 ora:min	00:00	
Evento 6	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
<i>Martedì</i>		
Ora, evento 1 ora:min	00:00	
Evento 1	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 2 ora:min	00:00	
Evento 2	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 3 ora:min	00:00	
Evento 3	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 4 ora:min	00:00	
Evento 4	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 5 ora:min	00:00	
Evento 5	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 6 ora:min	00:00	
Evento 6	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
<i>Mercoledì</i>		
Ora, evento 1 ora:min	00:00	
Evento 1	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 2 ora:min	00:00	
Evento 2	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 3 ora:min	00:00	
Evento 3	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 4 ora:min	00:00	
Evento 4	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 5 ora:min	00:00	
Evento 5	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 6 ora:min	00:00	
Evento 6	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
<i>Giovedì</i>		
Ora, evento 1 ora:min	00:00	
Evento 1	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 2 ora:min	00:00	
Evento 2	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 3 ora:min	00:00	
Evento 3	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 4 ora:min	00:00	
Evento 4	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 5 ora:min	00:00	
Evento 5	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 6 ora:min	00:00	
Evento 6	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
<i>Venerdì</i>		
Ora, evento 1 ora:min	00:00	
Evento 1	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 2 ora:min	00:00	
Evento 2	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 3 ora:min	00:00	
Evento 3	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 4 ora:min	00:00	
Evento 4	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 5 ora:min	00:00	
Evento 5	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 6 ora:min	00:00	
Evento 6	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
<i>Sabato</i>		
Ora, evento 1 ora:min	00:00	
Evento 1	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 2 ora:min	00:00	
Evento 2	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 3 ora:min	00:00	
Evento 3	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 4 ora:min	00:00	
Evento 4	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 5 ora:min	00:00	
Evento 5	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 6 ora:min	00:00	
Evento 6	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
<i>Domenica</i>		
Ora, evento 1 ora:min	00:00	
Evento 1	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 2 ora:min	00:00	
Evento 2	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 3 ora:min	00:00	
Evento 3	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 4 ora:min	00:00	
Evento 4	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 5 ora:min	00:00	
Evento 5	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 6 ora:min	00:00	
Evento 6	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
<i>Ecc1</i>		
Ora, evento 1 ora:min	00:00	
Evento 1	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 2 ora:min	00:00	
Evento 2	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 3 ora:min	00:00	
Evento 3	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 4 ora:min	00:00	
Evento 4	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 5 ora:min	00:00	
Evento 5	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 6 ora:min	00:00	
Evento 6	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
<i>Ecc2</i>		
Ora, evento 1 ora:min	00:00	
Evento 1	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 2 ora:min	00:00	
Evento 2	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 3 ora:min	00:00	
Evento 3	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 4 ora:min	00:00	
Evento 4	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 5 ora:min	00:00	
Evento 5	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso
Ora, evento 6 ora:min	00:00	
Evento 6	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Pianificazione eccezioni		
<i>Eccezione 1 (Ecc1)</i>		
Metodo di eccezione	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno ☐ Calendario 1 ☐ Calendario 2	☐ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno ☐ Calendario 1 ☐ Calendario 2
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Data di arresto A/M/G		
Giorno di arresto	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Eccezione 2 (Ecc2)		
Metodo di eccezione	☒ nattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno ☐ Calendario 1 ☐ Calendario 2	☐ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno ☐ Calendario 1 ☐ Calendario 2
<i>Data</i>		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
<i>Intervallo di date</i>		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Data di arresto A/M/G		
Giorno di arresto	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
<i>Giorno</i>		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Calendario 1		
Funzione 1	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
<i>Data</i>		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
<i>Intervallo di date</i>		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
<i>Giorno</i>		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Funzione 2	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Funzione 3	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Funzione 4	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Funzione 5	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Funzione 6	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Funzione 7	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Funzione 8	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Funzione 9	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Funzione 10	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Calendario 2		
Funzione 1	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Funzione 2	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Funzione 3	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Funzione 4	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Funzione 5	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Funzione 6	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Funzione 7	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Funzione 8	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Funzione 9	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Funzione 10	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno	☒ Inattivo ☐ Data ☐ Intervallo di date ☐ Giorno
Data		
Data di avvio A/M/G		
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Intervallo di date		
Data di avvio A/M/G		
Data di arresto A/M/G		
Giorno		
Data di avvio		☐ Mese 1-12 ☐ Dispari ☐ Pari ☐ Ogni ☐ Giorno 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Giorno di avvio	☒ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica	☐ Ogni giorno ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Funzionamento prolungato		
Bassa velocità est. ora:min.	00:00	
Alta velocità est. ora:min.	00:00	



Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Filtri		
Portata aria stabile sec.	30	
Pre-filtro	☒ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa ☐ Aria mandata e ripresa	☐ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa ☐ Aria mandata e ripresa
Filtro AHU (GOLD SD)	☒ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa ☐ Aria mandata e ripresa	☐ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa ☐ Aria mandata e ripresa
Filtro terminale	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Limiti di allarme		
Pre-filtro aria di mandata Pa	100	
Pre-filtro aria di ripresa Pa	100	
Filtro AHU aria di mandata Pa	100	
Filtro AHU aria di ripresa Pa	100	
Filtro terminale aria di mandata Pa	100	



Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Lingua		
Lingua	English	



Funzionamento	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Priorità allarmi		
Allarmi incendio		
Allarme incendio interno	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura aria di mandata, limite di allarme	70	
Temperatura dell'aria di ripresa, limite di allarme	45	
Ripristino allarme incendio interno	☒ Manuale ☐ Automatico	☐ Manuale ☐ Automatico
Allarme incendio interno dopo raffreddamento	☐ Attivo ☒ Inattivo	☐ Attivo ☐ Inattivo
Ripristino allarme incendio esterno 1	☒ Manuale ☐ Automatico	☐ Manuale ☐ Automatico
Allarme incendio esterno 1 dopo raffreddamento	☐ Attivo ☒ Inattivo	☐ Attivo ☐ Inattivo
Ripristino allarme incendio esterno 2	☒ Manuale ☐ Automatico	☐ Manuale ☐ Automatico
Allarme incendio esterno 2 dopo raffreddamento	☐ Attivo ☒ Inattivo	☐ Attivo ☐ Inattivo
Funzionamento ventilatore su allarme incendio interno	☒ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa ☐ Aria mandata e ripresa	☐ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa ☐ Aria mandata e ripresa
Vent. aria di mandata su allarme incendio interno %	100	
Vent. aria di ripresa su allarme incendio interno %	100	
Funzionamento ventilatore su allarme incendio esterno 1	☒ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa ☐ Aria mandata e ripresa	☐ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa ☐ Aria mandata e ripresa
Vent. aria di mandata su allarme incendio est. 1 %	100	
Vent. aria di ripresa su allarme incendio esterno 1 %	100	
Funzionamento ventilatore su allarme incendio esterno 2	☒ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa ☐ Aria mandata e ripresa	☐ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa ☐ Aria mandata e ripresa
Vent. aria di mandata su allarme incendio est. 2 %	100	
Vent. aria di ripresa su allarme incendio esterno 2 %	100	
Ordine di priorità	☒ Allarme incendio est. 1 ☐ Allarme incendio esterno 2 ☐ Allarme incendio int. ☐ Automatico ☐ Allarme incendio 1 o allarme incendio interno ☐ Allarme incendio 2 o allarme incendio interno	☐ Allarme incendio est. 1 ☐ Allarme incendio esterno 2 ☐ Allarme incendio int. ☐ Automatico ☐ Allarme incendio 1 o allarme incendio interno ☐ Allarme incendio 2 o allarme incendio interno
Esclusione del sistema antincendio nel diagr. di flusso	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Allarmi esterni		
Ripristino allarme esterno 1	☐ Manuale ☒ Automatico	☐ Manuale ☐ Automatico
Allarme esterno 1 dopo raffreddamento	☐ Attivo ☒ Inattivo	☐ Attivo ☐ Inattivo
Ingresso allarme esterno 1	☒ Circuito chiuso ☐ Circuito aperto	☐ Circuito chiuso ☐ Circuito aperto
Tempo di ritardo allarme esterno 1 s	10	
Ripristino allarme esterno 2	☐ Manuale ☒ Automatico	☐ Manuale ☐ Automatico
Allarme esterno 2 dopo raffreddamento	☐ Attivo ☒ Inattivo	☐ Attivo ☐ Inattivo
Ingresso allarme esterno 2	☒ Circuito chiuso ☐ Circuito aperto	☐ Circuito chiuso ☐ Circuito aperto
Ritardo, allarme esterno 2 s	10	
Protezione della temperatura		
Protezione della temperatura	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ritardo allarme s	30	
Limite allarme °C	7	
Limiti di allarme della temperatura		
Pre-riscaldamento sotto setpoint K	5.0	
Aria di mandata sotto setpoint K	5.0	
Aria di mandata sopra setpoint K	7.0	
Aria di ripresa sotto limite di allarme °C	12.0	
Arresti limite della temperatura esterna °C	5.0	
Periodo di assistenza		
Periodo di assistenza Lun.	12	
Priorità allarmi		
Vedere l'elenco degli allarmi		



Funzionamento	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Registro		
Periodo file registro	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Invio registro attivo	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Modo In diretta	☒ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail e FTP	☐ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail e FTP



Funzionamento	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Unità di trattamento aria		
Tipo di unità di trattamento dell'aria	Il tipo di unità di trattamento dell'aria fornita, ad eccezione dell'unità di trattamento dell'aria di ripresa GOLD SD	☐ GOLD RX ☐ GOLD PX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Aria di mandata ☐ GOLD SD Aria di ripresa ☐ GOLD SD Aria di mandata+CX ☐ GOLD SD Aria di mandata+Aria di ripresa ☐ GOLD SD Aria di mandata+Aria di ripresa+CX
<i>GOLD RX/PX/CX</i>		
Nome		
Posizione ventilatore 1	☒ Aria di ripresa ☐ Aria di mandata	☐ Aria di ripresa ☐ Aria di mandata
Diagramma di flusso, posizione ventilatore aria di mandata	☐ Livello superiore ☒ In basso	☐ Livello superiore ☐ In basso
<i>GOLD SD</i>		
Nome		
Diagramma di flusso, posizione ventilatore	☐ Livello superiore ☒ In basso	☐ Livello superiore ☐ In basso
<i>Sensore VOC/CO₂</i>		
Sensore VOC, modo operativo	☒ Disattivato ☐ Solo monitoraggio ☐ Monitoraggio e regolazione	☐ Disattivato ☐ Solo monitoraggio ☐ Monitoraggio e regolazione
Unità CO ₂	☒ % ☐ ppm	☐ % ☐ ppm
Diagramma di flusso, posizione sensore VOC	☒ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa	☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa



Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Riscaldam.		
Pre-riscaldamento		
Pre-riscaldamento	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Setpoint pre-riscaldamento °C	5	
In relazione alla temp. dell'aria esterna	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Differenza, temp. esterna K	5	
Preriscaldamento, limite min. °C	-10	
Mantenimento pompa	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento valvola	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervallo di mantenimento h	24	
Periodo di mantenimento min.	3	
Ingresso allarme, funzione	☒ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore
SMART Link+	☒ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Sequenza reg. extra		
Modo Sequenza di regolazione extra 1	☒ Inattivo ☐ Riscaldam. ☐ Raffreddam. ☐ Riscaldam. e raffreddam.	☐ Inattivo ☐ Riscaldam. ☐ Raffreddam. ☐ Riscaldam. e raffreddam.
Inversione uscita 10 - 0 V	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Controllo ricircolo	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Segnale di uscita max. %	100	
Mantenimento pompa	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento valvola	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervallo di mantenimento h	24	
Periodo di mantenimento min.	3	
Ingresso allarme, funzione	☒ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore
SMART Link+	☒ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Modo Sequenza di regolazione extra 2	☒ Inattivo ☐ Riscaldam. ☐ Raffreddam. ☐ Riscaldam. e raffreddam.	☐ Inattivo ☐ Riscaldam. ☐ Raffreddam. ☐ Riscaldam. e raffreddam.
Inversione uscita 10 - 0 V	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Controllo ricircolo	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Segnale di uscita max. %	100	
Mantenimento pompa	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento valvola	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervallo di mantenimento h	24	
Periodo di mantenimento min.	3	
Ingresso allarme, funzione	☒ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore
SMART Link+	☒ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B

Funzione	Valore impostato di fabbrica		Valore corretto	
Sequenza di regolazione extra, batterie combinate				
Sequenza di regolazione extra 1, batterie combinate				
Batterie combinate, funzione	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Protezione temperatura, funzione	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Protezione temperatura, ritardo allarme min.	5			
Segnale esterno, funzione	☒ Inattivo ☐ BMS	☐ Ingresso digitale ☐ SMART Link+	☐ Inattivo ☐ BMS	☐ Ingresso digitale ☐ SMART Link+
Segnale esterno, indicazione	☒ Riscaldamento	☐ Raffreddamento	☐ Riscaldamento	☐ Raffreddamento
Uscita digitale, funzione	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Uscita digitale, indicazione	☒ Riscaldamento	☐ Raffreddamento	☐ Riscaldamento	☐ Raffreddamento
Sequenza di regolazione extra 2, batterie combinate				
Batterie combinate, funzione	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Protezione temperatura, funzione	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Protezione temperatura, ritardo allarme min.	5			
Segnale esterno, funzione	☒ Inattivo ☐ BMS	☐ Ingresso digitale ☐ SMART Link+	☐ Inattivo ☐ BMS	☐ Ingresso digitale ☐ SMART Link+
Segnale esterno, indicazione	☒ Riscaldamento	☐ Raffreddamento	☐ Riscaldamento	☐ Raffreddamento
Uscita digitale, funzione	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Uscita digitale, indicazione	☒ Riscaldamento	☐ Raffreddamento	☐ Riscaldamento	☐ Raffreddamento
Postriscaldamento				
Batteria di riscaldamento per acqua calda			☐ Attivato	
Mantenimento pompa	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Mantenimento valvola	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Intervallo di mantenimento h	24			
Periodo di mantenimento min.	3			
Ingresso allarme, funzione	☒ Inattivo ☐ Allarme a cont. chiuso.	☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a cont. chiuso.	☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Funzione contattore
SMART Link+	☒ Disattivato ☐ Circuito B	☐ Circuito A	☐ Disattivato ☐ Circuito B	☐ Circuito A
Xzone				
Xzone	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Batteria di riscaldamento per acqua calda			☐ Attivato	
Mantenimento pompa	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Mantenimento valvola	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Intervallo di mantenimento h	24			
Periodo di mantenimento min.	3			
Ingresso allarme	☒ Inattivo ☐ Allarme a cont. chiuso.	☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a cont. chiuso.	☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Funzione contattore
SMART Link+	☒ Disattivato ☐ Circuito B	☐ Circuito A	☐ Disattivato ☐ Circuito B	☐ Circuito A
Batteria di riscaldamento elettrica			☐ Attivato	
Postraffreddamento min.	3			
Season Heat				
Season Heat	☒ Inattivo ☐ Sequenza reg. extra 1, cont. chiuso	☐ Sequenza reg. extra 1 cont. chiuso ☐ Sequenza reg. extra 1 manuale	☐ Inattivo ☐ Sequenza reg. extra 1, cont. chiuso	☐ Sequenza reg. extra 1 cont. chiuso ☐ Sequenza reg. extra 1 manuale
Sequenza reg. extra	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off



Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Raffreddam.		
Sequenza di regol. extra		
Sequenza di regol. extra 1	☒ Inattivo ☐ Riscaldamento ☐ Raffredd. ☐ Riscaldamento e raffreddamento	☐ Inattivo ☐ Riscaldamento ☐ Raffredd. ☐ Riscaldamento e raffreddamento
Inversione uscita 10 - 0 V	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Controllo ricircolo	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Segnale di uscita max. %	100	
Mantenimento pompa	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento valvola	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervallo di mantenimento h	24	
Periodo di mantenimento min.	3	
Ingresso allarme, funzione	☒ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore
SMART Link+	☒ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Sequenza di regol. extra 2	☒ Inattivo ☐ Riscaldamento ☐ Raffredd. ☐ Riscaldamento e raffreddamento	☐ Inattivo ☐ Riscaldamento ☐ Raffredd. ☐ Riscaldamento e raffreddamento
Inversione uscita 10 - 0 V	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Controllo ricircolo	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Segnale di uscita max. %	100	
Mantenimento pompa	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento valvola	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervallo di mantenimento h	24	
Periodo di mantenimento min.	3	
Ingresso allarme, funzione	☒ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore
SMART Link+	☒ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Sequenza di regolazione extra, batterie combinate		
Sequenza di regolazione extra 1, batterie combinate		
Batterie combinate, funzione	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Protezione temperatura, funzione	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Protezione temperatura, ritardo min. allarme	5	
Segnale esterno, funzione	☒ Inattivo ☐ Ingresso digitale ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Inattivo ☐ Ingresso digitale ☐ BMS ☐ SMART Link+
Segnale esterno, indicazione	☒ Riscaldamento ☐ Raffreddamento	☐ Riscaldamento ☐ Raffreddamento
Uscita digitale, funzione	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Uscita digitale, indicazione	☒ Riscaldamento ☐ Raffreddamento	☐ Riscaldamento ☐ Raffreddamento
Sequenza di regolazione extra 1, batterie combinate		
Batterie combinate, funzione	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Protezione temperatura, funzione	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Protezione temperatura, ritardo min. allarme	5	
Segnale esterno, funzione	☒ Inattivo ☐ Ingresso digitale ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Inattivo ☐ Ingresso digitale ☐ BMS ☐ SMART Link+
Segnale esterno, indicazione	☒ Riscaldamento ☐ Raffreddamento	☐ Riscaldamento ☐ Raffreddamento
Uscita digitale, funzione	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Uscita digitale, indicazione	☒ Riscaldamento ☐ Raffreddamento	☐ Riscaldamento ☐ Raffreddamento

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Raffreddam.		
<i>Batteria di raffreddamento DX</i>		
Raffreddamento	☒ Inattivo ☐ 1 step ☐ 2 step ☐ 3 step, binario	☐ Inattivo ☐ 1 step ☐ 2 step ☐ 3 step, binario
<i>Batteria di raffreddamento per l'acqua</i>		
Mantenimento pompa 1	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento pompa 2	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento valvola	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervallo di mantenimento h	24	
Periodo di mantenimento min.	3	
Ingresso allarme 1	☒ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore
Ingresso allarme 2	☒ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore
SMART Link+	☒ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Xzone		
<i>Batteria di raffreddamento DX</i>		
Raffreddamento	☒ Inattivo ☐ 1 step ☐ 2 step ☐ 3 step, binario	☐ Inattivo ☐ 1 step ☐ 2 step ☐ 3 step, binario
<i>Batteria di raffreddamento per l'acqua</i>		
Mantenimento pompa 1	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento pompa 2	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento valvola	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Intervallo di mantenimento h	24	
Periodo di mantenimento min.	3	
Ingresso allarme 1	☒ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore
Ingresso allarme 2	☒ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a cont. aperto. ☐ Allarme a cont. chiuso. ☐ Funzione contattore
SMART Link+	☒ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B
COOL DX		
COOL DX	☒ Inattivo ☐ Economia ☐ Comfort ☐ COOL DX Top	☐ Inattivo ☐ Economia ☐ Comfort ☐ COOL DX Top
Ritardo		
Arresto, ritardo di deidratazione	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Arresto, tempo di ritardo di deidratazione min.	3	
Ora riavvio min.	5	
Ora commutazione step min.	5	
Ora di arresto/avvio min.	5	
Limiti aria esterna		
Step 1 °C	15	
Step 2 °C	18	
Step 3 °C	20	
Limiti portata d'aria		
<i>Raffreddamento, 0 - 10 V</i>		
Aria di mandata, 0 - 10 V	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Aria di ripresa, 0 - 10 V	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
<i>Raffreddamento, On/Off</i>		
Aria di mandata, On/Off, fase 1	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Aria di ripresa, On/Off, fase 1	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Aria di mandata, On/Off, fase 2	50% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Aria di ripresa, On/Off, fase 2	50% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Aria di mandata, On/Off, fase 3	75% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Aria di ripresa, On/Off, fase 3	75% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	



Funzione	Valore impostato di fabbrica		Valore corretto	
Recupero dell'energia di riscaldamento/raffreddamento				
Carry over control				
Carry over control	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Air Quality Control				
Air Quality Control	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Modalità taratura	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Setpoint Pa	10			
Misurazione dell'efficienza				
Misurazione dell'efficienza	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Sbrinatura				
Sbrinatura	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Valore limite di sbrinatura Pa	50			
Taratura	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Taratura/Ottimizzazione (PX)				
Taratura	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ottimizzazione bypass	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off



Funzionamento	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
C/H/C		
RX/H/C		
Funzionamento		
Posizione HC	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Accessori sbrinatoria HC	☒ Disatt. ☐ Ricirc. dell'aria ☐ Bat. di riscald. el. ☐ Batteria di riscaldamento el. e ricircolo	☐ Disatt. ☐ Ricirc. dell'aria ☐ Bat. di riscald. el. ☐ Batteria di riscaldamento el. e ricircolo
Batteria di riscaldamento in combinazione con ricircolo	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura dell'aria esterna max. per ricircolo °C	-10	
Funzione di riscaldamento	☒ Imp. predef. ☐ Comfort	☐ Imp. predef. ☐ Comfort
Funzione di raffreddamento	☒ Imp. predef. ☐ Comfort	☐ Imp. predef. ☐ Comfort
RX/H/C e RX/C		
Limiti della temperatura esterna		
Riscaldamento °C	-25	
Raffreddamento °C	15	
Limiti della portata d'aria		
Aria di mandata	40% di porta. d'aria massi. per unità di trattam. aria	
Aria di ripresa	40% di porta. d'aria massi. per unità di trattam. aria	



Funzionamento	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
SMART Link		
Versione	☒ SMART Link ☐ SMART Link+	☐ SMART Link ☐ SMART Link+
Tipo di unità	☒ Inattivo ☐ Acqua, pompa di calore ☐ Acqua, chiller ☐ Acqua, invertibile ☐ DX, pompa di calore ☐ DX, chiller ☐ DX, invertibile	☐ Inattivo ☐ Acqua, pompa di calore ☐ Acqua, chiller ☐ Acqua, invertibile ☐ DX, pompa di calore ☐ DX, chiller ☐ DX, invertibile
Acqua		
Acqua riscaldata (setpoint) °C	40	
Diff. acqua riscaldata K	3	
Acqua fredda (setpoint) °C	12	
Diff. acqua fredda K	2	
Limite aria esterna (non applicabile al chiller) °C	-20	
Optimize, riscaldamento	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Optimize, raffreddamento	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ottim. raffredd., velocità reg. K/min.	0.3	
Ottim. riscald., vel. reg. K/min.	0.3	
Limite valvola, inferiore %	75	
Limite valvola, superiore %	95	
Ritardo s	60	
AQUA Link	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Allarme pompa	☒ Inattivo ☐ All. a contatto chiuso ☐ All. a contatto aperto ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ All. a contatto chiuso ☐ All. a contatto aperto ☐ Funzione contattore
DX (Celest+)		
Numero di unità	1	
Riscaldamento modo comfort, durata min.	30	
Raffreddamento modo comfort, durata min.	30	
Limite aria esterna (non applicabile al chiller) °C	-20	
Ritardo sbrinatoria s	180	
Tempo di stabilizzazione s	240	
Limite della portata dell'aria di mandata	50% di portata max. dell'unità di trattamento aria	



Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Umidità		
Umidificazione		
Umidificazione	☒ Inattivo ☐ On/Off ☐ 0 - 10 V	☐ Inattivo ☐ On/Off ☐ 0 - 10 V
Posizione, regolazione sensore di umidità	☒ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa ☐ Ambiente	☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa ☐ Ambiente
<i>A evaporazione</i>		
Limite avvio %RH	40	
Limite arresto %RH	45	
Limite di avvio del canale tempo % UR	50	
Limite di arresto del canale tempo % UR	55	
<i>Vapore</i>		
Setpoint %RH	30	
Setpoint del canale tempo % UR	40	
Aria di mandata max %RH	80	
<i>Timer della settimana</i>		
Periodo canale tempo 1	☒ Disattivato ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom	☒ Disattivato ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom
Ora di avvio canale tempo 1 ora:min.	00:00	
Ora di arresto canale tempo 1 ora:min.	00:00	
Periodo canale tempo 2	☒ Disattivato ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom	☒ Disattivato ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom
Ora di avvio canale tempo 2 ora:min.	00:00	
Ora di arresto canale tempo 2 ora:min.	00:00	
Periodo canale tempo 3	☒ Disattivato ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom	☒ Disattivato ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom
Ora di avvio canale tempo 3 ora:min.	00:00	
Ora di arresto canale tempo 3 ora:min.	00:00	
Periodo canale tempo 4	☒ Disattivato ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom	☒ Disattivato ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom
Ora di avvio canale tempo 4 ora:min.	00:00	
Ora di arresto canale tempo 4 ora:min.	00:00	

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Deumidificazione		
Deumidificazione	☒ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa	☐ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa
Aria di mandata, umidità rel. %RH	50	
Aria di ripresa, umidità rel. %RH	50	
Allarme umidificatore		
Ingresso allarme	☒ Inattivo ☐ Circuito chiuso ☐ Circuito aperto ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Circuito chiuso ☐ Circuito aperto ☐ Funzione contattore



Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
ReCO₂		
CO ₂ /VOC, modo operativo	☒ Inattivo ☐ CO ₂ /VOC ☐ Aumento CO ₂ e portata d'aria	☐ Inattivo ☐ CO ₂ /VOC ☐ Aumento CO ₂ e portata d'aria
Free cooling CO ₂ /VOC	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Modo temperatura	☒ Inattivo ☐ Sequenza riscaldamento ☐ Sequenza raffreddamento ☐ Sequenza riscald. e raffredd.	☐ Inattivo ☐ Sequenza riscaldamento ☐ Sequenza raffreddamento ☐ Sequenza riscald. e raffredd.
Free cooling temperatura	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
CO₂/VOC		
Setpoint %	50	
CO ₂ , setpoint ppm	1000	
VOC, setpoint ppm	1500	
Aria esterna min.	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Aria di espulsione min.	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Taratura	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura		
Aria esterna min.	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Aria di espulsione min.	25% di portata d'aria max. per unità di trattamento aria	
Taratura	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
All Year Comfort		
Funzione	☒ Inattivo ☐ Acqua fredda ☐ Acqua riscaldata ☐ Acqua fredda e riscaldata	☐ Inattivo ☐ Acqua fredda ☐ Acqua riscaldata ☐ Acqua fredda e riscaldata
Raffreddamento SMART Link+	☒ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B
Riscaldamento SMART Link+	☒ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B	☐ Disattivato ☐ Circuito A ☐ Circuito B
<i>Acqua fredda</i>		
Acqua fredda °C	14	
Compens. temp. esterna	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temp. esterna X1 °C	10	
Temp. esterna X2 °C	20	
Temp. esterna X3 °C	25	
Temp. esterna X4 °C	30	
Temp. acqua fredda Y1 °C	22	
Temp. acqua fredda Y2 °C	18	
Temp. acqua fredda Y3 °C	14	
Temp. acqua fredda Y4 °C	12	
Temp. esterna per avvio pompa °C	10	
Temp. esterna per arresto pompa °C	7	
Compensazione temp. ambiente	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Setpoint temp. ambiente °C	21	
Temp. ambiente Banda P K	5	
Blocco notte comp. ambiente	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Compensazione notturna	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Riduzione notturna K	2	
Canale tempo 1, inizio notte h:min.	00:00	
Canale tempo 1 fine notte h:min.	00:00	
Canale tempo 1, periodo	☒ Inattivo ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom	☐ Inattivo ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom
Compensazione punto di rugiada	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Compensazione portata dell'aria	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento pompa	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento valvola	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Intervallo di mantenimento h	24	
Periodo di mantenimento min.	3	
Allarme pompa	☒ Inattivo ☐ Allarme a contatto chiuso ☐ Allarme a contatto aperto ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a contatto chiuso ☐ Allarme a contatto aperto ☐ Funzione contattore
Allarme valvola	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Acqua riscaldata		
Acqua riscaldata °C	30	
Compens. temp. esterna	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatura esterna X1 °C	-20	
Temperatura esterna X2 °C	0	
Temperatura esterna X3 °C	5	
Temperatura esterna X4 °C	15	
Temp. acqua riscaldata Y1 °C	40	
Temp. acqua riscaldata Y2 °C	30	
Temp. acqua riscaldata Y3 °C	20	
Temp. acqua riscaldata Y4 °C	15	
Temp. esterna per avvio pompa °C	15	
Temp. esterna per arresto pompa °C	18	
Compensazione temp. ambiente	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Setpoint temp. ambiente °C	21	
Temp. ambiente Banda P K	5	
Blocco notte comp. ambiente	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Compensazione notturna	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Riduzione notturna K	-2	
Canale tempo 2, inizio notte h:min.	00:00	
Canale tempo 2, fine notte h:min.	00:00	
Canale tempo 2, periodo	☒ Inattivo ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom	☐ Inattivo ☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica ☐ Lun-Ven ☐ Lun-Dom ☐ Sab-Dom
Compensazione portata dell'aria	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento pompa	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Mantenimento valvola	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Intervallo di mantenimento h	24	
Periodo di mantenimento min	3	
Allarme pompa	☒ Inattivo ☐ Allarme a contatto chiuso ☐ Allarme a contatto aperto ☐ Funzione contattore	☐ Inattivo ☐ Allarme a contatto chiuso ☐ Allarme a contatto aperto ☐ Funzione contattore
Allarme valvola	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Funzionamento	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
MIRU Control	Vedere il rapporto di messa in servizio relativo al controllo MIRU	



Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
MIRU		
Funzione (numero di ventilatori)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
<i>Ventilatore 1, livello operativo</i>		
Bassa velocità ventilatore 1 Pa	100	
Bassa velocità ventilatore 1 m³/s	30% di portata d'aria max.	
Alta velocità ventilatore 1 Pa	200	
Alta velocità ventilatore 1 m³/s	70% di portata d'aria max.	
Velocità max ventilatore 1 %	100	
Ventilatore 1 funzione comp. esterna °C	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Bassa e alta velocità	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Bassa e alta velocità
X1, temperatura esterna °C	-20	
X2, temperatura esterna °C	-10	
X3, temperatura esterna °C	10	
X4, temperatura esterna °C	20	
<i>Flusso</i>		
Y1, setpoint portata d'aria m³/s	25% di portata d'aria max.	
Y2, setpoint portata d'aria m³/s	25% di portata d'aria max.	
Y3, setpoint portata d'aria m³/s	25% di portata d'aria max.	
Y4, setpoint portata d'aria m³/s	25% di portata d'aria max.	
<i>Pressione</i>		
Y1, setpoint pressione Pa	100	
Y2, setpoint pressione Pa	100	
Y3, setpoint pressione Pa	100	
Y4, setpoint pressione Pa	100	
<i>Ventilatore 1, funzione</i>		
Ventilatore 1, funzione funzionamento parallelo	☒ Inattivo ☐ Avvio parallelo ☐ Velocità bassa/velocità alta parallele ☐ Avvio parallelo e bassa velocità/alta velocità	☐ Inattivo ☐ Avvio parallelo ☐ Velocità bassa/velocità alta parallele ☐ Avvio parallelo e bassa velocità/alta velocità
Ventilatore 1, funzione di bilanciamento	☒ Portata d'aria ☐ Pressione canale ☐ Misurazione di pressione dei canali e portata d'aria	☐ Portata d'aria ☐ Pressione canale ☐ Misurazione di pressione dei canali e portata d'aria
Ventilatore 1, funzione di controllo	☒ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa	☐ Inattivo ☐ Aria di mandata ☐ Aria di ripresa
Ventilatore 1, taglia	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2
<i>Impost. pianific. ventilatore 1</i>		
Azione ventilatore 1, canale 1	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità sab...dom ☐ Alta velocità lun...dom	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità sab...dom ☐ Alta velocità lun...dom
Ora di inizio ventilatore 1, canale 1	00:00	
Ora di arresto ventilatore 1, canale 1	00:00	

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Azione ventilatore 1, canale 2	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom
Ora di inizio ventilatore 1, canale 2	00:00	
Ora di arresto ventilatore 1, canale 2	00:00	
Azione ventilatore 1, canale 3	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom
Ora di inizio ventilatore 1, canale 3	00:00	
Ora di arresto ventilatore 1, canale 3	00:00	
Azione ventilatore 1, canale 4	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom
Ora di inizio ventilatore 1, canale 4	00:00	
Ora di arresto ventilatore 1, canale 4	00:00	

Funzione	Valore impostato di fabbrica		Valore corretto	
MIRU				
Funzione (numero di ventilatori)	☒ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	☐ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3
Ventilatore 2, livello operativo				
Bassa velocità ventilatore 2 Pa	100			
Bassa velocità ventilatore 2 m³/s	30% di portata d'aria max.			
Alta velocità ventilatore 2 Pa	200			
Alta velocità ventilatore 2 m³/s	70% di portata d'aria max.			
Velocità max ventilatore 2 %	100			
Ventilatore 2 funzione comp. esterna °C	☒ Inattivo ☐ Alta velocità	☐ Bassa velocità ☐ Bassa e alta velocità	☐ Inattivo ☐ Alta velocità	☐ Bassa velocità ☐ Bassa e alta velocità
X1, temperatura esterna °C	-20			
X2, temperatura esterna °C	-10			
X3, temperatura esterna °C	10			
X4, temperatura esterna °C	20			
Flusso				
Y1, setpoint portata d'aria m³/s	25% di portata d'aria max.			
Y2, setpoint portata d'aria m³/s	25% di portata d'aria max.			
Y3, setpoint portata d'aria m³/s	25% di portata d'aria max.			
Y4, setpoint portata d'aria m³/s	25% di portata d'aria max.			
Pressione				
Y1, setpoint pressione Pa	100			
Y2, setpoint pressione Pa	100			
Y3, setpoint pressione Pa	100			
Y4, setpoint pressione Pa	100			
Ventilatore 2, funzione				
Ventilatore 2, funzione funzionamento parallelo	☒ Inattivo ☐ Velocità bassa/velocità alta parallele ☐ Avvio parallelo e bassa velocità/alta velocità	☐ Avvio parallelo	☐ Inattivo ☐ Velocità bassa/velocità alta parallele ☐ Avvio parallelo e bassa velocità/alta velocità	☐ Avvio parallelo
Ventilatore 2, funzione di bilanciamento	☒ Portata d'aria ☐ Misurazione di pressione dei canali e portata d'aria	☐ Pressione canale	☐ Portata d'aria ☐ Misurazione di pressione dei canali e portata d'aria	☐ Pressione canale
Ventilatore 2, funzione di controllo	☒ Inattivo ☐ Aria di ripresa	☐ Aria di mandata	☐ Inattivo ☐ Aria di ripresa	☐ Aria di mandata
Ventilatore 2, taglia	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2
Impost. pianific. ventilatore 2				
Azione ventilatore 2, canale 1	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom	☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom	☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom
Ora di inizio ventilatore 2, canale 1	00:00			
Ora di arresto ventilatore 2, canale 1	00:00			

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Azione ventilatore 2, canale 2	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom
Ora di inizio ventilatore 2, canale 2	00:00	
Ora di arresto ventilatore 2, canale 2	00:00	
Azione ventilatore 2, canale 3	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom
Ora di inizio ventilatore 2, canale 3	00:00	
Ora di arresto ventilatore 2, canale 3	00:00	
Azione ventilatore 2, canale 4	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom
Ora di inizio ventilatore 2, canale 4	00:00	
Ora di arresto ventilatore 2, canale 4	00:00	

Funzione	Valore impostato di fabbrica		Valore corretto	
MIRU				
Funzione (numero di ventilatori)	☒ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	☐ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3
Ventilatore 3, livello operativo				
Bassa velocità ventilatore 3 Pa	100			
Bassa velocità ventilatore 3 m³/s	30% di portata d'aria max.			
Alta velocità ventilatore 3 Pa	200			
Alta velocità ventilatore 3 m³/s	70% di portata d'aria max.			
Velocità max ventilatore 3 %	100			
Ventilatore 3 funzione comp. esterna °C	☒ Inattivo ☐ Alta velocità	☐ Bassa velocità ☐ Bassa e alta velocità	☐ Inattivo ☐ Alta velocità	☐ Bassa velocità ☐ Bassa e alta velocità
X1, temperatura esterna °C	-20			
X2, temperatura esterna °C	-10			
X3, temperatura esterna °C	10			
X4, temperatura esterna °C	20			
Flusso				
Y1, setpoint portata d'aria m³/s	25% di portata d'aria max.			
Y2, setpoint portata d'aria m³/s	25% di portata d'aria max.			
Y3, setpoint portata d'aria m³/s	25% di portata d'aria max.			
Y4, setpoint portata d'aria m³/s	25% di portata d'aria max.			
Pressione				
Y1, setpoint pressione Pa	100			
Y2, setpoint pressione Pa	100			
Y3, setpoint pressione Pa	100			
Y4, setpoint pressione Pa	100			
Ventilatore 3, funzione				
Ventilatore 3, funzione funzionamento parallelo	☒ Inattivo ☐ Velocità bassa/velocità alta parallele ☐ Avvio parallelo e bassa velocità/alta velocità	☐ Avvio parallelo	☐ Inattivo ☐ Velocità bassa/velocità alta parallele ☐ Avvio parallelo e bassa velocità/alta velocità	☐ Avvio parallelo
Ventilatore 3, funzione di bilanciamento	☒ Portata d'aria ☐ Misurazione di pressione dei canali e portata d'aria	☐ Pressione canale	☐ Portata d'aria ☐ Misurazione di pressione dei canali e portata d'aria	☐ Pressione canale
Ventilatore 3, funzione di controllo	☒ Inattivo ☐ Aria di ripresa	☐ Aria di mandata	☐ Inattivo ☐ Aria di ripresa	☐ Aria di mandata
Ventilatore 3, taglia	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2
Impost. pianific. ventilatore 3				
Azione ventilatore 3, canale 1	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom	☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom	☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom
Ora di inizio ventilatore 3, canale 1	00:00			
Ora di arresto ventilatore 3, canale 1	00:00			

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Azione ventilatore 3, canale 2	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom
Ora di inizio ventilatore 3, canale 2	00:00	
Ora di arresto ventilatore 3, canale 2	00:00	
Azione ventilatore 3, canale 3	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom
Ora di inizio ventilatore 3, canale 3	00:00	
Ora di arresto ventilatore 3, canale 3	00:00	
Azione ventilatore 3, canale 4	☒ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom	☐ Inattivo ☐ Bassa velocità martedì ☐ Bassa velocità giovedì ☐ Bassa velocità sabato ☐ Bassa velocità lun...ven ☐ Bassa velocità lun...dom ☐ Alta velocità martedì ☐ Alta velocità giovedì ☐ Alta velocità sabato ☐ Alta velocità lun...ven ☐ Alta velocità lun...dom ☐ Bassa velocità lunedì ☐ Bassa velocità mercoledì ☐ Bassa velocità venerdì ☐ Bassa velocità domenica ☐ Bassa velocità sab...dom ☐ Alta velocità lunedì ☐ Alta velocità mercoledì ☐ Alta velocità venerdì ☐ Alta velocità domenica ☐ Alta velocità sab...dom
Ora di inizio ventilatore 3, canale 4	00:00	
Ora di arresto ventilatore 3, canale 4	00:00	



Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Ingressi/Uscite		
<i>Funzionamento esterno, modulo 3</i>		
Digitale uscita 1, modo operativo	Inattivo	☐ Inattivo ☐ AHU in funz. automatico ☐ AHU in funz. bassa velocità ☐ Allarme A ☐ Relè serranda ☐ Recup. calore, sbrinatura ☐ Postriscaldamento, riduz. pot. ☐ Morning Boost ☐ Portata d'aria, abbassamento ☐ Seq. reg. extra 2, riscaldamento ☐ Seq. reg. extra 2, raffreddamento ☐ Cooling Boost ☐ Vent. aria di mandata in funzione ☐ All. incendio int. intervenuto ☐ All. incendio est. 2 ☐ Qualsiasi allarme incendio ☐ Allarme incendio est. 2 con priorità ☐ Preriscaldamento ☐ Sbrinatura HC con ricircolo ☐ HC raffreddamento ☐ AHU in funz. ☐ AHU in funz. manuale ☐ AHU in funz. alta velocità ☐ Allarme B ☐ Scambiatore di calore ☐ Postriscaldamento ☐ Heating Boost ☐ Risc. notte intermittente ☐ Seq. reg. extra 1, riscaldamento ☐ Seq. reg. extra 1, raffreddamento ☐ Raffreddamento ☐ Raffr. notte est. ☐ Vent. aria di ripresa in funzione ☐ All. incendio est. 1 ☐ All. incendio est. 1 e 2 ☐ Allarme incendio est. 1 con priorità ☐ Allarme incendio int. con priorità ☐ Sbrinatura HC ☐ HC riscaldamento ☐ Taratura filtro
Digitale uscita 2, modo operativo	Inattivo	☐ Inattivo ☐ AHU in funz. automatico ☐ AHU in funz. bassa velocità ☐ Allarme A ☐ Relè serranda ☐ Recup. calore, sbrinatura ☐ Postriscaldamento, riduz. pot. ☐ Morning Boost ☐ Portata d'aria, abbassamento ☐ Seq. reg. extra 2, riscaldamento ☐ Seq. reg. extra 2, raffreddamento ☐ Cooling Boost ☐ Vent. aria di mandata in funzione ☐ All. incendio int. intervenuto ☐ All. incendio est. 2 ☐ Qualsiasi allarme incendio ☐ Allarme incendio est. 2 con priorità ☐ Preriscaldamento ☐ Sbrinatura HC con ricircolo ☐ HC raffreddamento ☐ AHU in funz. ☐ AHU in funz. manuale ☐ AHU in funz. alta velocità ☐ Allarme B ☐ Scambiatore di calore ☐ Postriscaldamento ☐ Heating Boost ☐ Risc. notte intermittente ☐ Seq. reg. extra 1, riscaldamento ☐ Seq. reg. extra 1, raffreddamento ☐ Raffreddamento ☐ Raffr. notte est. ☐ Vent. aria di ripresa in funzione ☐ All. incendio est. 1 ☐ All. incendio est. 1 e 2 ☐ Allarme incendio est. 1 con priorità ☐ Allarme incendio int. con priorità ☐ Sbrinatura HC ☐ HC riscaldamento ☐ Taratura filtro
Digitale Ingresso 1	☒ Inattivo ☐ Arresto acqua riscaldata AYC ☐ MIRU 1-3 arresto est. ☐ MIRU 1-3 alta velocità est. ☐ Ingresso all. raffreddam. 1 ☐ Ripristino allarme ☐ Arresto acqua fredda AYC ☐ MIRU 1-3 bassa velocità est. ☐ Ingresso all. postriscaldamento ☐ Ingresso all. raffreddam. 2	☐ Inattivo ☐ Arresto acqua riscaldata AYC ☐ MIRU 1-3 arresto est. ☐ MIRU 1-3 alta velocità est. ☐ Ingresso all. raffreddam. 1 ☐ Ripristino allarme ☐ Arresto acqua fredda AYC ☐ MIRU 1-3 bassa velocità est. ☐ Ingresso all. postriscaldamento ☐ Ingresso all. raffreddam. 2
Digitale Ingresso 2	☒ Inattivo ☐ Arresto acqua riscaldata AYC ☐ MIRU 1-3 arresto est. ☐ MIRU 1-3 alta velocità est. ☐ Ingresso all. raffreddam. 1 ☐ Ripristino allarme ☐ Arresto acqua fredda AYC ☐ MIRU 1-3 bassa velocità est. ☐ Ingresso all. postriscaldamento ☐ Ingresso all. raffreddam. 2	☐ Inattivo ☐ Arresto acqua riscaldata AYC ☐ MIRU 1-3 arresto est. ☐ MIRU 1-3 alta velocità est. ☐ Ingresso all. raffreddam. 1 ☐ Ripristino allarme ☐ Arresto acqua fredda AYC ☐ MIRU 1-3 bassa velocità est. ☐ Ingresso all. postriscaldamento ☐ Ingresso all. raffreddam. 2
Analogico Ingresso 1	Vedere la sezione 4.19 del Manuale delle funzioni, Installazione	☐ Inattivo ☐ Offset setpoint, aria di mandata ☐ Offset setpoint, aria di ripresa
Analogico Ingresso 2	Vedere la sezione 4.19 del Manuale delle funzioni, Installazione	☐ Inattivo ☐ Offset setpoint, aria di mandata ☐ Offset setpoint, aria di ripresa

Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Ingressi/Uscite		
<i>Funzionamento esterno, modulo 6</i>		
Digitale uscita 1, modo operativo	Inattivo	☐ Inattivo ☐ AHU in funz. automatico ☐ AHU in funz. bassa velocità ☐ Allarme A ☐ Relè serranda ☐ Recup. calore, sbrinatoria ☐ Postriscaldamento, riduz. pot. ☐ Morning Boost ☐ Portata d'aria, abbassamento ☐ Seq. reg. extra 2, riscaldamento ☐ Seq. reg. extra 2, raffreddamento ☐ Cooling Boost ☐ Vent. aria di mandata in funzione ☐ All. incendio int. intervenuto ☐ All. incendio est. 2 ☐ Qualsiasi allarme incendio ☐ Allarme incendio est. 2 con priorità ☐ Preriscaldamento ☐ Sbrinatoria HC con ricircolo ☐ HC raffreddamento ☐ AHU in funz. ☐ AHU in funz. manuale ☐ AHU in funz. alta velocità ☐ Allarme B ☐ Scambiatore di calore ☐ Postriscaldamento ☐ Heating Boost ☐ Risc. notte intermittente ☐ Seq. reg. extra 1, riscaldamento ☐ Seq. reg. extra 1, raffreddamento ☐ Raffreddamento ☐ Raffr. notte est. ☐ Vent. aria di ripresa in funzione ☐ All. incendio est. 1 ☐ All. incendio est. 1 e 2 ☐ Allarme incendio est. 1 con priorità ☐ Allarme incendio int. con priorità ☐ Sbrinatoria HC ☐ HC riscaldamento ☐ Taratura filtro
Digitale uscita 2, modo operativo	Inattivo	☐ Inattivo ☐ AHU in funz. automatico ☐ AHU in funz. bassa velocità ☐ Allarme A ☐ Relè serranda ☐ Recup. calore, sbrinatoria ☐ Postriscaldamento, riduz. pot. ☐ Morning Boost ☐ Portata d'aria, abbassamento ☐ Seq. reg. extra 2, riscaldamento ☐ Seq. reg. extra 2, raffreddamento ☐ Cooling Boost ☐ Vent. aria di mandata in funzione ☐ All. incendio int. intervenuto ☐ All. incendio est. 2 ☐ Qualsiasi allarme incendio ☐ Allarme incendio est. 2 con priorità ☐ Preriscaldamento ☐ Sbrinatoria HC con ricircolo ☐ HC raffreddamento ☐ AHU in funz. ☐ AHU in funz. manuale ☐ AHU in funz. alta velocità ☐ Allarme B ☐ Scambiatore di calore ☐ Postriscaldamento ☐ Heating Boost ☐ Risc. notte intermittente ☐ Seq. reg. extra 1, riscaldamento ☐ Seq. reg. extra 1, raffreddamento ☐ Raffreddamento ☐ Raffr. notte est. ☐ Vent. aria di ripresa in funzione ☐ All. incendio est. 1 ☐ All. incendio est. 1 e 2 ☐ Allarme incendio est. 1 con priorità ☐ Allarme incendio int. con priorità ☐ Sbrinatoria HC ☐ HC riscaldamento ☐ Taratura filtro
Digitale Ingresso 1	☒ Inattivo ☐ Arresto acqua riscaldata AYC ☐ MIRU 1-3 arresto est. ☐ MIRU 1-3 alta velocità est. ☐ Ingresso all. raffreddam. 1 ☐ Ripristino allarme ☐ Arresto acqua fredda AYC ☐ MIRU 1-3 bassa velocità est. ☐ Ingresso all. postriscaldamento ☐ Ingresso all. raffreddam. 2	☐ Inattivo ☐ Arresto acqua riscaldata AYC ☐ MIRU 1-3 arresto est. ☐ MIRU 1-3 alta velocità est. ☐ Ingresso all. raffreddam. 1 ☐ Ripristino allarme ☐ Arresto acqua fredda AYC ☐ MIRU 1-3 bassa velocità est. ☐ Ingresso all. postriscaldamento ☐ Ingresso all. raffreddam. 2
Digitale Ingresso 2	☒ Inattivo ☐ Arresto acqua riscaldata AYC ☐ MIRU 1-3 arresto est. ☐ MIRU 1-3 alta velocità est. ☐ Ingresso all. raffreddam. 1 ☐ Ripristino allarme ☐ Arresto acqua fredda AYC ☐ MIRU 1-3 bassa velocità est. ☐ Ingresso all. postriscaldamento ☐ Ingresso all. raffreddam. 2	☐ Inattivo ☐ Arresto acqua riscaldata AYC ☐ MIRU 1-3 arresto est. ☐ MIRU 1-3 alta velocità est. ☐ Ingresso all. raffreddam. 1 ☐ Ripristino allarme ☐ Arresto acqua fredda AYC ☐ MIRU 1-3 bassa velocità est. ☐ Ingresso all. postriscaldamento ☐ Ingresso all. raffreddam. 2
Analogico Ingresso 1	Vedere la sezione 4.19 del Manuale delle funzioni, Installazione	☐ Inattivo ☐ Offset setpoint, aria di mandata ☐ Offset setpoint, aria di ripresa
Analogico Ingresso 2	Vedere la sezione 4.19 del Manuale delle funzioni, Installazione	☐ Inattivo ☐ Offset setpoint, aria di mandata ☐ Offset setpoint, aria di ripresa

Funzionamento	Valore impostato di fabbrica		Valore corretto	
Ingressi/Uscite				
<i>Modulo di comunicazione esterna A/B/C</i>				
Modulo di comunicazione esterna A	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Sensore di temperatura n. 1	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Sensore di temperatura n. 2	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Modulo di comunicazione esterna B	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Sensore di temperatura n. 1	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Sensore di temperatura n. 2	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Modulo di comunicazione esterna C	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Sensore di temperatura n. 1	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Sensore di temperatura n. 2	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off



Funzionamento	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Comunicazione		
Porta esterna B		
DHCP	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Indirizzo IP	10.200.1.1	
Netmask	255.255.255.0	
GATEWAY valore standard	0.0.0.0	
Primary DNS	0.0.0.0	
Secondary DNS	0.0.0.0	
LAN wireless		
LAN wireless	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
SSID	GOLD	
Password	Numero di serie dell'unità di trattamento aria	
Indirizzo IP	169.254.233.1	
Netmask	255.255.255.0	
Canale, banda di frequenza	5	
E-mail		
Server SMTP	☒ Esterno ☐ Interno	☐ Esterno ☐ Interno
Indirizzo server SMTP		
Numero di porta SMTP	25	
Nome utente SMTP		
Password SMTP		
Cifratura	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Utente e-mail		
Percorso risposta e-mail		
EIA-485		
Protocollo	☐ Inattivo ☒ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	☐ Inattivo ☐ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON
Baudrate	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	☐ 4800 ☐ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400
Parità	☒ Nessuna ☐ Pari ☐ dispari	☐ Nessuna ☐ Pari ☐ dispari
Bit di stop	2	
ID Modbus/ID Metasys/PLA	1	
ELA	1	
Minimo ritardo di feedback ms	0	
Modbus TCP		
Numero di porta	502	
Indirizzo IP client approvato	0.0.0.0	
Netmask client approvata	0.0.0.0	
BACnet IP		
Numero di rete est. B	0	
Rete interna numero A	0	
ID dispositivo	0	
Numero di porta	47808	
EXOline TCP		
Numero di porta	26486	
ELA	1	
PLA	1	
Comunic. su livello operativo		
Livello operativo	☒ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso	☐ Inattivo ☐ Arresto totale ☐ Bassa velocità ☐ Alta velocità ☐ Arresto normale ☐ Arresto normale esteso



Funzione	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Impostazione base		
Supporto di archiviazione	☐ Scheda SD ☒ USB	☐ Scheda SD ☐ USB



Funzionamento	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
Utenti		
Requisiti per la password utente	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Funzionamento	Valore impostato di fabbrica	Valore corretto
IQnavigator		
Collegarsi a IQlogic	☒ Diretto ☐ DHCP ☐ IP statico ☐ Wireless	☐ Diretto ☐ DHCP ☐ IP statico ☐ Wireless
Indirizzo IP IQnavigator		
IQnavigator Netmask		
Gateway IQnavigator preselezionato		
Indirizzo IP IQlogic		
Modo Luminosità	☒ Regolazione automatica ☐ Bassa ☐ Media ☐ Alta	☐ Regolazione automatica ☐ Bassa ☐ Media ☐ Alta
Effetti sonori dei pulsanti	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Volume	3	

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato A = allarme A B = allarme B	0 = in funzione 1 = arresto	0 = bloccato A = allarme A B = allarme B	0 = in funzione 1 = arresto
1:1	Allarme incendio est. n. 1 interv.	A ¹⁾	1		
1:2	Allarme incendio est. n. 2 interv.	A ¹⁾	1		
1:3	Allarme incendio int. interv.	A ¹⁾	1		
2:1	Allarme esterno n. 1 interv. ²⁾	A	1 ³⁾		
2:2	Allarme esterno n. 2 interv. ²⁾	B	0 ³⁾		
3:1	Pre-riscaldamento, errore di comunicazione modulo I/O n. 9	A	0 ³⁾		
3:2	Pre-riscaldamento, protezione dal surriscaldamento intervenuta o nessuna tensione di mandata alla batteria di riscaldamento elettrico	A ¹⁾	0 ³⁾		
3:3	Pre-riscaldamento, protezione antigelo intervenuta	A ¹⁾	1		
3:4	Pre-riscaldamento, sensore temperatura protezione antigelo difettoso	A ¹⁾	1		
3:5	Pre-riscaldamento, sensore temperatura difettoso	A	0 ³⁾		
3:6	Pre-riscaldamento, monitoraggio valvola intervenuto	B	0 ³⁾		
3:7	Pre-riscaldamento, temperatura sotto limite setpoint allarme	A	0 ³⁾		
3:8	Pre-riscaldamento, ingresso allarme intervenuto	A	0		
4:1	Sequenza di regolazione extra 1, errore di comunicazione I/O modulo n. E	A	0 ³⁾		
4:2	Sequenza di regolazione extra 1, protezione dal surriscaldamento intervenuta o nessuna tensione di mandata alla batteria di riscaldamento elettrico	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:3	Sequenza di regolazione extra 1, protezione antigelo intervenuta	A ¹⁾	1		
4:4	Sequenza di regolazione extra 1, sensore temperatura protezione antigelo difettoso	A ¹⁾	1		
4:5	Sequenza di regolazione extra 1, monitoraggio valvola intervenuto	B	0 ³⁾		
4:6	Sequenza di regolazione extra 1, ingresso allarme intervenuto	A	0		
4:7	Sequenza di regolazione extra 1, protezione temperatura tramite comunicazione, errore di comunicazione	B	0		
4:8	Sequenza di regolazione extra 1, sensore batteria combinata difettoso	A	1		
4:9	Sequenza di regolazione extra 2, errore di comunicazione I/O modulo n. F	A	0 ³⁾		
4:10	Sequenza di regolazione extra 2, protezione dal surriscaldamento intervenuta o nessuna tensione di mandata alla batteria di riscaldamento elettrico	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:11	Sequenza di regolazione extra 2, protezione antigelo intervenuta	A ¹⁾	1		
4:12	Sequenza di regolazione extra 2, sensore temperatura protezione antigelo difettoso	A ¹⁾	1		
4:13	Sequenza di regolazione extra 2, monitoraggio valvola intervenuto	B	0 ³⁾		
4:14	Sequenza di regolazione extra 2, ingresso allarme intervenuto	A	0		
4:15	Sequenza di regolazione extra 2, sensore batteria combinata difettoso	A	1		
5:1	Postriscaldamento, protezione dal surriscaldamento intervenuta o nessuna tensione di mandata alla batteria di riscaldamento elettrico	A ¹⁾	0 ³⁾		
5:2	Postriscaldamento, protezione antigelo intervenuta	A ¹⁾	1		
5:3	Postriscaldamento, sensore temperatura protezione antigelo difettoso	A ¹⁾	1		
5:4	Postriscaldamento, monitoraggio valvola riscaldamento intervenuto	B	0 ³⁾		
5:5	Postriscaldamento, ingresso allarme intervenuto	A	0 ³⁾		
6:1	Xzone, errore di comunicazione modulo I/O n. A	A	0 ³⁾		
6:2	Xzone, protezione dal surriscaldamento intervenuta o nessuna tensione di mandata alla batteria di riscaldamento elettrico	A ¹⁾	0 ³⁾		
6:3	Xzone, protezione antigelo intervenuta	A ¹⁾	1		
6:4	Xzone, sensore temperatura protezione antigelo difettoso	A ¹⁾	1		
6:5	Xzone, sensore della temperatura dell'aria di mandata difettoso	A	1 ³⁾		
6:6	Xzone, monitoraggio valvola riscaldamento intervenuto	B	0 ³⁾		
6:7	Xzone, temperatura dell'aria di mandata sotto limite setpoint allarme	A	0 ³⁾		
6:8	Xzone, temperatura dell'aria di mandata sopra limite setpoint allarme	B	0 ³⁾		
6:9	Xzone, riscaldamento, ingresso allarme intervenuto	A	0		
7:1	Xzone, errore di comunicazione modulo I/O n. B	A	0 ³⁾		
7:2	Xzone, sensore della temperatura dell'aria di ripresa difettoso	A	1 ³⁾		
7:3	Xzone, monitoraggio valvola raffreddamento intervenuto	B	0 ³⁾		
7:4	Xzone, temperatura dell'aria di ripresa sotto limite setpoint allarme	A	0 ³⁾		

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato	0 = in funzione	0 = bloccato	0 = in funzione
		A = allarme A	1 = arresto	A = allarme A	1 = arresto
		B = allarme B		B = allarme B	
7:5	Xzone, raffreddamento, ingresso allarme 1 intervenuto	A	0		
7:6	Xzone, raffreddamento, ingresso allarme 2 intervenuto	A	0		
8:5	Raffreddamento, monitoraggio valvola intervenuto	B	0 ³⁾		
8:6	Ingresso allarme raffreddamento 1 intervenuto	A	0 ³⁾		
8:7	Ingresso allarme raffreddamento 2 intervenuto	A	0 ³⁾		
10:1	Sensore della temperatura dell'aria di mandata difettoso	A	1 ³⁾		
10:2	Sensore della temperatura dell'aria di mandata per compensazione della densità difettoso	B	0 ³⁾		
10:3	Sensore della temperatura dell'aria di ripresa difettoso	A	1 ³⁾		
10:4	Sensore della temperatura dell'aria di ripresa per compensazione della densità difettoso (RX/PX/CX)	B	0 ³⁾		
10:5	Sensore della temperatura dell'aria di ripresa per sbrinatura recuperatore di calore difettoso	A	1 ³⁾		
10:6	Sensore della temperatura dell'aria di ripresa per compensazione della densità in SD AHU difettoso	A	1 ³⁾		
10:7	Sensore di temperatura del canale dell'aria di ripresa difettoso	A	1 ³⁾		
10:10	Sensore della temperatura dell'aria esterna difettoso (GOLD SD)	B	0 ³⁾		
11:1	Sensore della temperatura ambiente n. 1 difettoso	B	0 ³⁾		
11:2	Sensore della temperatura ambiente n. 2 difettoso	B	0 ³⁾		
11:3	Sensore della temperatura ambiente n. 3 difettoso	B	0 ³⁾		
11:4	Sensore della temperatura ambiente n. 4 difettoso	B	0 ³⁾		
11:5	Xzone, sensore della temperatura ambiente n. 5 difettoso	B	0 ³⁾		
11:6	Xzone, sensore della temperatura ambiente n. 6 difettoso	B	0 ³⁾		
11:7	Xzone, sensore della temperatura ambiente n. 7 difettoso	B	0 ³⁾		
11:8	Xzone, sensore della temperatura ambiente n. 8 difettoso	B	0 ³⁾		
11:9	Sensore della temperatura esterna n. A difettoso	B	0 ³⁾		
11:10	Sensore della temperatura esterna n. B difettoso	B	0 ³⁾		
11:11	Sensore della temperatura esterna n. C difettoso	B	0 ³⁾		
11:12	Sensore della temperatura esterna n. D difettoso	B	0 ³⁾		
11:13	Temperatura ambiente mediante comunicazione, errore di comunicazione ²⁾	B	0 ³⁾		
11:14	Xzone, temperatura ambiente mediante comunicazione, errore di comunicazione ²⁾	B	0 ³⁾		
11:15	Temperatura esterna mediante comunicazione, errore di comunicazione ²⁾	B	0 ³⁾		
12:1	Temperatura dell'aria di mandata sotto limite setpoint allarme	A	1 ³⁾		
12:2	Temperatura dell'aria di mandata sopra limite setpoint allarme	0	0 ³⁾		
12:6	Temperatura dell'aria di ripresa al di sotto del limite di allarme	B	1 ³⁾		
12:11	Protezione della temperatura al di sotto del limite di allarme ²⁾	A	1 ³⁾		
12:13	Efficienza recuperatore di calore inferiore al limite allarme	B	0 ³⁾		
13:1	Umidificazione, errore di comunicazione modulo I/O n. 4	B	0 ³⁾		
13:2	Sensore di umidità aria di mandata difettoso	A	0 ³⁾		
13:3	Sensore di umidità aria di ripresa difettoso	A	0 ³⁾		
13:4	Sensore di umidità aria di espulsione difettoso	A	0 ³⁾		
13:5	Sensore di umidità esterna difettoso	A	0 ³⁾		
13:6	Sensore di umidità ambiente difettoso	A	0 ³⁾		
13:9	Umidificatore, uscita allarme intervenuta	A	0 ³⁾		
13:11	Errore di comunicazione sensore VOC	B	0 ³⁾		
13:12	Sensore VOC, errore di comunicazione interna	B	0 ³⁾		
13:13	Sensore VOC, errore interno	B	0 ³⁾		
13:14	Sensore VOC, livello inferiore/superiore al limite setpoint allarme	B	0 ³⁾		
15:1	Recuperatore di calore a flussi incrociati, errore di comunicazione modulo I/O n. 2	A	1 ³⁾⁴⁾		

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato A = allarme A B = allarme B	0 = in funzione 1 = arresto	0 = bloccato A = allarme A B = allarme B	0 = in funzione 1 = arresto
15:2	Recuperatore di calore a flussi incrociati, sensore della temperatura n. 1 difettoso	A	1 ^{3/4)}		
15:3	Recuperatore di calore a flussi incrociati, sensore della temperatura n. 2 difettoso	A	1 ^{3/4)}		
15:4	Recuperatore di calore a flussi incrociati, monitoraggio serranda intervenuto	A	0 ^{3/4)}		
15:7	Recuperatore di calore a flussi incrociati, errore di comunicazione modulo I/O n. 3	A	1		
15:8	Recuperatore di calore a flussi incrociati, monitoraggio serranda di bypass intervenuto	A	0		
15:9	Recuperatore di calore a flussi incrociati, monitoraggio serranda n. 1 intervenuto	A	0		
15:10	Recuperatore di calore a flussi incrociati, monitoraggio serranda n. 2 intervenuto	A	0		
15:11	Recuperatore di calore a flussi incrociati, errore di comunicazione modulo I/O n. 3	A	1		
15:12	Recuperatore di calore a flussi incrociati, monitoraggio serranda di bypass intervenuto	A	0		
15:13	Recuperatore di calore a flussi incrociati, controcorrente, pressione di sbrinatura sopra limite di allarme	B	1		
15:14	Recuperatore di calore a flussi incrociati, errore di comunicazione sensore sbrinatura n. C	B	0		
15:15	Recuperatore di calore a flussi incrociati, pressione di sbrinatura sopra limite di allarme	B	1		
16:1	Recuperatore di calore a batteria, errore di comunicazione modulo I/O n. 1	A	1 ^{3/4)}		
16:2	Scambiatore di calore a batteria, sensore temperatura difettoso	A	1 ^{3/4)}		
16:3	Recuperatore di calore a batteria, monitoraggio valvola intervenuto	A	0 ^{3/4)}		
16:4	Recuperatore di calore a batteria, monitoraggio pompa intervenuto	A	1 ^{3/4)}		
16:5	Recuperatore di calore a batteria, errore di comunicazione modulo I/O n. C	A	1 ^{3/4)}		
16:6	Recuperatore di calore a batteria, sensore di pressione difettoso	A	1 ^{3/4)}		
16:7	Recuperatore di calore a batteria, bassa pressione nel circuito del fluido	A	1 ^{3/4)}		
16:8	Recuperatore di calore a batteria, pressione sotto il limite di allarme	A	1		
17:1	Recuperatore di calore rotativo, errore di comunicazione controller motore	A	1 ³⁾		
17:2	Recuperatore di calore rotativo, errore di comunicazione sensore della pressione di sbrinatura n. 7	B	0 ³⁾		
17:3	Recuperatore di calore rotativo, pressione di sbrinatura sopra limite di allarme	B	1 ^{3/4)}		
17:4	Recuperatore di calore rotativo, spia di rotazione intervenuta	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:5	Recuperatore di calore rotativo, sovracorrente controller motore	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:6	Recuperatore di calore rotativo, sottocorrente controller motore	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:7	Recuperatore di calore rotativo, sovracorrente controller motore	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:8	Recuperatore di calore rotativo, temperatura eccessiva controller motore	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:9	Recuperatore di calore rotativo, errore di avvio del controller motore	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:10	Recuperatore di calore rotativo, guasto interno sistema di controllo del motore	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:11	Recuperatore di calore rotativo, errore di fase controller motore	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:12	Recuperatore di calore rotativo, errore memoria interna controller motore	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:13	Recuperatore di calore rotativo, limite di corrente controller motore	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:14	Recuperatore di calore rotativo, errore di com. interna controller motore	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
17:15	Recuperatore di calore rotativo, errore di comunicazione modulo I/O	A ¹⁾	1 ^{3/4)}		
18:1	AYC, errore di comunicazione modulo I/O n. 7	A	0 ³⁾		
18:2	Riscaldamento AYC, sensore temperatura difettoso	A	0 ³⁾		
18:3	Riscaldamento AYC, monitoraggio valvola intervenuto	B	0 ³⁾		
18:4	Riscaldamento AYC, monitoraggio pompa intervenuto	A	0 ³⁾		
18:5	Riscaldamento AYC, temperatura sotto limite setpoint allarme	A	0 ³⁾		
18:6	Riscaldamento AYC, temperatura sopra limite setpoint allarme ⁵⁾	B	0 ³⁾		
18:9	Raffreddamento AYC, sensore temperatura difettoso	A	0 ³⁾		
18:10	Raffreddamento AYC, monitoraggio valvola intervenuto	B	0 ³⁾		
18:11	Raffreddamento AYC, monitoraggio pompa intervenuto	A	0 ³⁾		

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato	0 = in funzione	0 = bloccato	0 = in funzione
		A = allarme A	1 = arresto	A = allarme A	1 = arresto
		B = allarme B		B = allarme B	
18:12	Raffreddamento AYC, temperatura sotto limite setpoint allarme	A	0 ³⁾		
18:13	Raffreddamento AYC, temperatura sopra limite setpoint allarme ⁵⁾	B	0 ³⁾		
19:1	Recuperatore di calore rotativo, errore di comunicazione sensore di pressione e Air Quality Control	B	0 ³⁾		
19:2	Recuperatore di calore rotativo, Air Quality Control sotto limite setpoint allarme	A ¹⁾	0 ³⁾		
19:3	Recuperatore di calore rotativo, monitoraggio serranda Air Quality Control intervenuto	B	0 ³⁾		
21:1	COOL DX, errore di comunicazione modulo I/O n. 2	B	0 ³⁾		
21:2	COOL DX, sensore pressione bassa compressore n. 1 difettoso	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:3	COOL DX, pressione bassa compressore n. 1 sotto limite allarme	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:4	COOL DX, sensore pressione alta compressore n. 1 difettoso	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:5	COOL DX, pressione alta compressore n. 1 sopra limite allarme	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:6	COOL DX, monitoraggio compressore n. 1 intervenuto	A	0 ³⁾		
21:7	COOL DX, errore riavvio compressore n. 1	A	0 ³⁾		
21:8	COOL DX, sensore pressione bassa compressore n. 2 difettoso	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:9	COOL DX, pressione bassa compressore n. 2 sotto limite allarme	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:10	COOL DX, sensore pressione alta compressore n. 2 difettoso	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:11	COOL DX, pressione alta compressore n. 2 sopra limite allarme	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:12	COOL DX, monitoraggio compressore n. 2 intervenuto	A	0 ³⁾		
21:13	COOL DX, errore riavvio compressore n. 2	A	0 ³⁾		
21:14	COOL DX, sensore della temperatura dell'aria esterna difettoso	B	0 ³⁾		
21:15	COOL DX, errore sequenza di fase/tensione di mandata assente	A	0 ³⁾		
23:1	SMART Link, errore di comunicazione	A	0 ³⁾		
23:2	SMART Link, livello 1 allarme intervenuto	B	0 ³⁾		
23:3	SMART Link, livello 2 allarme intervenuto	B	0 ³⁾		
23:4	SMART Link, livello 3 allarme intervenuto	B	0 ³⁾		
23:10	AQUA Link, modulo I/O n. 5 intervenuto	B	0 ³⁾		
23:11	AQUA Link, monitoraggio pompa intervenuto	B	0 ³⁾		
24:1	SMART Link, errore di comunicazione n. 1	A	0 ³⁾		
24:2	SMART Link, allarme n. 1 intervenuto	A	0 ³⁾		
24:4	SMART Link, errore di comunicazione n. 2	A	0 ³⁾		
24:5	SMART Link, allarme n. 2 intervenuto	A	0 ³⁾		
24:7	SMART Link, errore di comunicazione n. 3	A	0 ³⁾		
24:8	SMART Link, allarme n. 3 intervenuto	A	0 ³⁾		
24:10	SMART Link, errore di comunicazione n. 4	A	0 ³⁾		
24:11	SMART Link, allarme n. 4 intervenuto	A	0 ³⁾		
24:13	SMART Link, allarme portata dell'aria di mandata sotto al limite di allarme	A	0		
25:1	SMART Link+, errore di comunicazione circuito di raffreddamento A	A	0 ³⁾		
25:2	SMART Link+, errore di comunicazione circuito di raffreddamento B	A	0 ³⁾		
25:3	SMART Link+, errore di comunicazione circuito di riscaldamento A	A	0 ³⁾		
25:4	SMART Link+, errore di comunicazione circuito di riscaldamento B	A	0 ³⁾		
26:1	Pre-filtro, errore di comunicazione sensore pressione aria di mandata n. 8	B	0 ³⁾		
26:2	Pre-filtro, aria di mandata, sporco	B	0 ³⁾		
26:7	Pre-filtro, errore di comunicazione sensore pressione aria di ripresa n. 9	B	0 ³⁾		
26:8	Pre-filtro, aria di ripresa, sporco	B	0 ³⁾		
27:1	Filtro AHU, errore di comunicazione sensore pressione aria di mandata n. 3/4	B	0 ³⁾		
27:2	Filtro AHU, aria di mandata, sporco	B	0 ³⁾		
27:7	Filtro AHU, errore di comunicazione sensore pressione aria di ripresa n. 3/4	B	0 ³⁾		
27:8	Filtro AHU, aria di ripresa, sporco	B	0 ³⁾		
28:1	Filtro finale, errore di comunicazione sensore pressione aria di mandata n. A	B	0 ³⁾		
28:2	Filtro finale, aria mandata, sporco	B	0 ³⁾		
29:1	Errore di comunicazione contatore di impulsi per il controllo energia	B	0 ³⁾		

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato A = allarme A B = allarme B	0 = in funzione 1 = arresto	0 = bloccato A = allarme A B = allarme B	0 = in funzione 1 = arresto
30:1	Misurazione portata, errore di comunicazione sensore pressione aria di mandata n. 1/2	A	1 ³⁾		
30:2	Misurazione portata, portata dell'aria di mandata sotto limite setpoint allarme	B	0 ³⁾		
30:3	Misurazione portata, portata dell'aria di mandata sopra limite setpoint allarme	B	0 ³⁾		
30:6	Misurazione portata, errore di comunicazione sensore pressione aria di ripresa n. 1/2	A	1 ³⁾		
30:7	Misurazione portata, portata dell'aria di ripresa sotto limite setpoint allarme	B	0 ³⁾		
30:8	Misurazione portata, portata dell'aria di ripresa sotto limite setpoint allarme	B	0 ³⁾		
30:11	Misurazione portata, errore di comunicazione sensore pressione spurgo n. B	B	0 ³⁾		
31:1	Regolazione della pressione, errore di comunicazione sensore pressione aria di mandata n. 5	A	1 ³⁾		
31:2	Regolazione della pressione, pressione aria di mandata sotto limite setpoint allarme	B	0 ³⁾		
31:3	Regolazione della pressione, pressione aria di mandata sopra limite setpoint allarme	B	0 ³⁾		
31:6	Regolazione della pressione, errore di comunicazione sensore pressione aria di ripresa n. 6	A	1 ³⁾		
31:7	Regolazione della pressione, pressione aria di ripresa sotto limite setpoint allarme	B	0 ³⁾		
31:8	Regolazione della pressione, pressione aria di ripresa sopra limite setpoint allarme	B	0 ³⁾		
32:1	RECO ₂ , errore di comunicazione modulo I/O n. 0	A	0 ³⁾		
32:2	RECO ₂ , errore di comunicazione sensore pressione n. 0	A	0 ³⁾		
32:3	RECO ₂ /Riscaldamento notturno intermittente, monitoraggio serranda dell'aria di ricircolo intervenuto	B	0 ³⁾		
32:4	RECO ₂ , monitoraggio serranda dell'aria esterna intervenuto	B	0 ³⁾		
33:1	Intervallo di manutenzione superiore al limite ²⁾	B	0 ³⁾		
33:15	Funzione di blocco intervenuta	A	1		
34:1	Controllo esterno, errore di comunicazione modulo I/O n. 3	B	0 ³⁾		
34:2	Controllo esterno, errore di comunicazione modulo I/O n. 6	B	0 ³⁾		
35:1	Terminale dell'aria Booster, errore di comunicazione modulo I/O n. 8	B	0		
36:1	Comunicazione esterna, modulo I/O n. A errore di comunicazione	B	0 ³⁾		
36:2	Comunicazione esterna, modulo I/O n. A sensore della temperatura n. 1 difettoso	B	0 ³⁾		
36:3	Comunicazione esterna, modulo I/O n. A sensore della temperatura n. 2 difettoso	B	0 ³⁾		
36:6	Comunicazione esterna, modulo I/O n. B errore di comunicazione	B	0 ³⁾		
36:7	Comunicazione esterna, modulo I/O n. B sensore della temperatura n. 1 difettoso	B	0 ³⁾		
36:8	Comunicazione esterna, modulo I/O n. B sensore della temperatura n. 2 difettoso	B	0 ³⁾		
36:11	Comunicazione esterna, modulo I/O n. C errore di comunicazione	B	0 ³⁾		
36:12	Comunicazione esterna, modulo I/O n. C sensore della temperatura n. 1 difettoso	B	0 ³⁾		
36:13	Comunicazione esterna, modulo I/O n. C sensore della temperatura n. 2 difettoso	B	0 ³⁾		
38:1	Errore di comunicazione MIRU n. 1	A	0 ³⁾		
38:2	Allarme controller motore MIRU n. 1 intervenuto	A	0 ³⁾		
38:3	Errore di comunicazione controller motore MIRU n. 1	A	0 ³⁾		
38:4	Errore di comunicazione sensore di pressione misurazione portata n. 0 MIRU n. 1	A	0 ³⁾		
38:5	Errore di comunicazione sensore di regolazione della pressione n. 1 MIRU n. 1	A	0 ³⁾		
38:6	Sensore della temperatura MIRU n. 1 difettoso	B	0 ³⁾		
38:7	Scostamento portata/pressione MIRU n. 1 dal limite allarme setpoint	B	0 ³⁾		
38:8	Portata MIRU n. 1 sotto limite setpoint allarme	B	0		
38:9	Portata MIRU n. 1 sopra limite setpoint allarme	B	0		

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato	0 = in funzione	0 = bloccato	0 = in funzione
		A = allarme A	1 = arresto	A = allarme A	1 = arresto
		B = allarme B		B = allarme B	
38:10	Pressione dell'aria MIRU n. 1 sotto limite setpoint allarme	B	0		
38:11	Pressione dell'aria MIRU n. 1 sopra limite setpoint allarme	B	0		
39:1	Errore di comunicazione MIRU n. 2	A	0 ³⁾		
39:2	Allarme controller motore MIRU n. 2 intervenuto	A	0 ³⁾		
39:3	Errore di comunicazione controller motore MIRU n. 2	A	0 ³⁾		
39:4	Errore di comunicazione sensore di pressione misurazione portata n. 0 MIRU n. 2	A	0 ³⁾		
39:5	Errore di comunicazione sensore di regolazione della pressione n. 1 MIRU n. 2	A	0 ³⁾		
39:6	Sensore della temperatura MIRU n. 2 difettoso	B	0 ³⁾		
39:7	Scostamento portata/pressione MIRU n. 2 dal limite allarme setpoint	B	0 ³⁾		
39:8	Portata MIRU n. 2 sotto limite setpoint allarme	B	0		
39:9	Portata MIRU n. 2 sopra limite setpoint allarme	B	0		
39:10	Pressione dell'aria MIRU n. 2 sotto limite setpoint allarme	B	0		
39:11	Pressione dell'aria MIRU n. 2 sopra limite setpoint allarme	B	0		
40:1	Errore di comunicazione MIRU n. 3	A	0 ³⁾		
40:2	Allarme controller motore MIRU n. 3 intervenuto	A	0 ³⁾		
40:3	Errore di comunicazione controller motore MIRU n. 3	A	0 ³⁾		
40:4	Errore di comunicazione sensore di pressione misurazione portata n. 0 MIRU n. 3	A	0 ³⁾		
40:5	Errore di comunicazione sensore di regolazione della pressione n. 1 MIRU n. 3	A	0 ³⁾		
40:6	Sensore della temperatura MIRU n. 3 difettoso	B	0 ³⁾		
40:7	Scostamento portata/pressione MIRU n. 3 dal limite allarme setpoint	B	0 ³⁾		
40:8	Portata MIRU n. 3 sotto limite setpoint allarme	B	0		
40:9	Portata MIRU n. 3 sopra limite setpoint allarme	B	0		
40:10	Pressione dell'aria MIRU n. 3 sotto limite setpoint allarme	B	0		
40:11	Pressione dell'aria MIRU n. 3 sopra limite setpoint allarme	B	0		
41:1	Errore di comunicazione MIRU n. 4	A	0 ³⁾		
41:2	Allarme controller motore MIRU n. 4 intervenuto	A	0 ³⁾		
41:3	Errore di comunicazione controller motore MIRU n. 4	A	0 ³⁾		
41:4	Errore di comunicazione sensore di pressione misurazione portata n. 0 MIRU n. 4	A	0 ³⁾		
41:5	Errore di comunicazione sensore di regolazione della pressione n. 1 MIRU n. 4	A	0 ³⁾		
41:6	Sensore della temperatura MIRU n. 4 difettoso	B	0 ³⁾		
41:7	Scostamento portata/pressione MIRU n. 4 dal limite allarme setpoint	B	0 ³⁾		
42:1	Errore di comunicazione MIRU n. 5	A	0 ³⁾		
42:2	Allarme controller motore MIRU n. 5 intervenuto	A	0 ³⁾		
42:3	Errore di comunicazione controller motore MIRU n. 5	A	0 ³⁾		
42:4	Errore di comunicazione sensore di pressione misurazione portata n. 0 MIRU n. 5	A	0 ³⁾		
42:5	Errore di comunicazione sensore di regolazione della pressione n. 1 MIRU n. 5	A	0 ³⁾		
42:6	Sensore della temperatura MIRU n. 5 difettoso	B	0 ³⁾		
42:7	Scostamento portata/pressione MIRU n. 5 dal limite allarme setpoint	B	0 ³⁾		
43:1	Errore di comunicazione MIRU n. 6	A	0 ³⁾		
43:2	Allarme controller motore MIRU n. 6 intervenuto	A	0 ³⁾		
43:3	Errore di comunicazione controller motore MIRU n. 6	A	0 ³⁾		
43:4	Errore di comunicazione sensore di pressione misurazione portata n. 0 MIRU n. 6	A	0 ³⁾		
43:5	Errore di comunicazione sensore di regolazione della pressione n. 1 MIRU n. 6	A	0 ³⁾		
43:6	Sensore della temperatura MIRU n. 6 difettoso	B	0 ³⁾		
43:7	Scostamento portata/pressione MIRU n. 6 dal limite allarme setpoint	B	0 ³⁾		
44:1	Errore di comunicazione MIRU n. 7	A	0 ³⁾		
44:2	Allarme controller motore MIRU n. 7 intervenuto	A	0 ³⁾		
44:3	Errore di comunicazione controller motore MIRU n. 7	A	0 ³⁾		
44:4	Errore di comunicazione sensore di pressione misurazione portata n. 0 MIRU n. 7	A	0 ³⁾		
44:5	Errore di comunicazione sensore di regolazione della pressione n. 1 MIRU n. 7	A	0 ³⁾		
44:6	Sensore della temperatura MIRU n. 7 difettoso	B	0 ³⁾		
44:7	Scostamento portata/pressione MIRU n. 7 dal limite allarme setpoint	B	0 ³⁾		

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato A = allarme A B = allarme B	0 = in funzione 1 = arresto	0 = bloccato A = allarme A B = allarme B	0 = in funzione 1 = arresto
45:1	Errore di comunicazione MIRU n. 8	A	0 ³⁾		
45:2	Allarme controller motore MIRU n. 8 intervenuto	A	0 ³⁾		
45:3	Errore di comunicazione controller motore MIRU n. 8	A	0 ³⁾		
45:4	Errore di comunicazione sensore di pressione misurazione portata n. 0 MIRU n. 8	A	0 ³⁾		
45:5	Errore di comunicazione sensore di regolazione della pressione n. 1 MIRU n. 8	A	0 ³⁾		
45:6	Sensore della temperatura MIRU n. 8 difettoso	B	0 ³⁾		
45:7	Scostamento portata/pressione MIRU n. 8 dal limite allarme setpoint	B	0 ³⁾		
46:1	Errore di comunicazione MIRU n. 9	A	0 ³⁾		
46:2	Allarme controller motore MIRU n. 9 intervenuto	A	0 ³⁾		
46:3	Errore di comunicazione controller motore MIRU n. 9	A	0 ³⁾		
46:4	Errore di comunicazione sensore di pressione misurazione portata n. 0 MIRU n. 9	A	0 ³⁾		
46:5	Errore di comunicazione sensore di regolazione della pressione n. 1 MIRU n. 9	A	0 ³⁾		
46:6	Sensore della temperatura MIRU n. 9 difettoso	B	0 ³⁾		
46:7	Scostamento portata/pressione MIRU n. 9 dal limite allarme setpoint	B	0 ³⁾		
47:1	Errore di comunicazione MIRU n. 10	A	0 ³⁾		
47:2	Allarme controller motore MIRU n. 10 intervenuto	A	0 ³⁾		
47:3	Errore di comunicazione motore MIRU n. 10	A	0 ³⁾		
47:4	Errore di comunicazione sensore di pressione misurazione portata n. 0 MIRU n. 10	A	0 ³⁾		
47:5	Errore di comunicazione sensore di regolazione della pressione n. 1 MIRU n. 10	A	0 ³⁾		
47:6	Sensore della temperatura MIRU n. 10 difettoso	B	0 ³⁾		
47:7	Scostamento portata/pressione MIRU n. 10 dal limite allarme setpoint	B	0 ³⁾		
49:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di mandata n. 1A	A	1 ³⁾		
49:2	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:3	Sottocorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:4	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:5	Temperatura eccessiva del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:6	Errore avvio del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:7	Tensione di fase irregolare del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:8	Errore di fase del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:9	Errore di memoria interna del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:10	Limitazione di corrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1A	B	0 ³⁾		
49:11	Errore di comunicazione interna del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1A	A	1 ³⁾		
50:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di mandata n. 2A	A	1 ³⁾		
50:2	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:3	Sottocorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:4	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:5	Temperatura eccessiva del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:6	Errore avvio del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:7	Tensione di fase irregolare del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:8	Errore di fase del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:9	Errore di memoria interna del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:10	Limitazione di corrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2A	B	0 ³⁾		
50:11	Errore di comunicazione interna del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2A	A	1 ³⁾		

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato A = allarme A B = allarme B	0 = in funzione 1 = arresto	0 = bloccato A = allarme A B = allarme B	0 = in funzione 1 = arresto
51:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di mandata n. 3A	A	1 ³⁾		
51:2	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:3	Sottocorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:4	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:5	Temperatura eccessiva del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:6	Errore avvio del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:7	Tensione di fase irregolare del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:8	Errore di fase del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:9	Errore di memoria interna del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:10	Limitazione di corrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3A	B	0 ³⁾		
51:11	Errore di comunicazione interna del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3A	A	1 ³⁾		
52:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di mandata n. 1B	A	1 ³⁾		
52:2	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:3	Sottocorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:4	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:5	Temperatura eccessiva del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:6	Errore avvio del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:7	Tensione di fase irregolare del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:8	Errore di fase del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:9	Errore di memoria interna del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:10	Limitazione di corrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 1B	B	0 ³⁾		
53:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di mandata n. 2B	A	1 ³⁾		
53:2	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:3	Sottocorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:4	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:5	Temperatura eccessiva del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:6	Errore avvio del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:7	Tensione di fase irregolare del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:8	Errore di fase del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:9	Errore di memoria interna del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:10	Limitazione di corrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 2B	B	0 ³⁾		
54:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di mandata n. 3B	A	1 ³⁾		
54:2	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:3	Sottocorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:4	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:5	Temperatura eccessiva del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:6	Errore avvio del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:7	Tensione di fase irregolare del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:8	Errore di fase del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato A = allarme A B = allarme B	0 = in funzione 1 = arresto	0 = bloccato A = allarme A B = allarme B	0 = in funzione 1 = arresto
54:9	Errore di memoria interna del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:10	Limitazione di corrente del controller motore ventilatore per l'aria di mandata n. 3B	B	0 ³⁾		
55:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di ripresa n. 1A	A	1 ³⁾		
55:2	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:3	Sottocorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:4	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:5	Temperatura eccessiva del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:6	Errore avvio del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:7	Tensione di fase irregolare del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:8	Errore di fase del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:9	Errore di memoria interna del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1A	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:10	Limitazione di corrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1A	B	0 ³⁾		
55:11	Errore di comunicazione interna del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1A	A	1 ³⁾		
56:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di ripresa n. 2A	A	1 ³⁾		
56:2	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:3	Sottocorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:4	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:5	Temperatura eccessiva del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:6	Errore avvio del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:7	Tensione di fase irregolare del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:8	Errore di fase del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:9	Errore di memoria interna del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2A	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:10	Limitazione di corrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2A	B	0 ³⁾		
56:11	Errore di comunicazione interna del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2A	A	1 ³⁾		
57:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di ripresa n. 3A	A	1 ³⁾		
57:2	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:3	Sottocorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:4	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:5	Temperatura eccessiva del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:6	Errore avvio del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:7	Tensione di fase irregolare del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:8	Errore di fase del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:9	Errore di memoria interna del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3A	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:10	Limitazione di corrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3A	B	0 ³⁾		
57:11	Errore di comunicazione interna del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3A	A	1 ³⁾		
58:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di ripresa n. 1B	A	1 ³⁾		
58:2	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:3	Sottocorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato	0 = in funzione	0 = bloccato	0 = in funzione
		A = allarme A	1 = arresto	A = allarme A	1 = arresto
		B = allarme B		B = allarme B	
58:4	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:5	Temperatura eccessiva del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:6	Errore avvio del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:7	Tensione di fase irregolare del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:8	Errore di fase del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:9	Errore di memoria interna del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1B	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:10	Limitazione di corrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 1B	B	0 ³⁾		
59:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di ripresa n. 2B	A	1 ³⁾		
59:2	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:3	Sottocorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:4	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:5	Temperatura eccessiva del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:6	Errore avvio del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:7	Tensione di fase irregolare del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:8	Errore di fase del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:9	Errore di memoria interna del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2B	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:10	Limitazione di corrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 2B	B	0 ³⁾		
60:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di ripresa n. 3B	A	1 ³⁾		
60:2	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:3	Sottocorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:4	Sovracorrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:5	Temperatura eccessiva del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:6	Errore avvio del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:7	Tensione di fase irregolare del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:8	Errore di fase del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:9	Errore di memoria interna del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3B	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:10	Limitazione di corrente del controller motore ventilatore per l'aria di ripresa n. 3B	B	0 ³⁾		
61:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di mandata n. 1A, modulo I/O	A	1 ³⁾		
61:6	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di mandata n. 2A, modulo I/O	A	1 ³⁾		
61:11	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di mandata n. 3A, modulo I/O	A	1 ³⁾		
62:1	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di ripresa n. 1A, modulo I/O	A	1 ³⁾		
62:6	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di ripresa n. 2A, modulo I/O	A	1 ³⁾		
62:11	Errore di comunicazione ventilatore per l'aria di ripresa n. 3A, modulo I/O	A	1 ³⁾		
63:1	Errore di comunicazione modulo I/O MIRU n. 1	A	1 ³⁾		
63:6	Errore di comunicazione modulo I/O MIRU n. 2	A	1 ³⁾		
63:11	Errore di comunicazione modulo I/O MIRU n. 3	A	1 ³⁾		
70:1	Errore di comunicazione centralina HC	A	0		
70:2	Errore memoria interna centralina HC	A	0		
70:3	Circuito timer centralina HC difettoso	A	0		
70:5	Errore di comunicazione sensore della pressione di sbrinatoria HC n. D	A	0		

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato	0 = in funzione	0 = bloccato	0 = in funzione
		A = allarme A	1 = arresto	A = allarme A	1 = arresto
		B = allarme B		B = allarme B	
70:6	Sbrinatura HC, errore di comunicazione modulo I/O n. 5	B	0		
70:7	Sbrinatura HC, monitoraggio serranda di ricircolo intervenuto	A	0		
70:8	Sbrinatura HC, batteria di riscaldamento elettrica intervenuta	A	0		
70:9	Tempo di sbrinatura HC circuito 1 sopra il limite di allarme	B	0		
70:12	Errore sequenza di fase HC	A	0		
71:1	Errore comunicazione controllo motore compressore HC	A	0		
71:2	Errore avvio controllo motore compressore HC	A	0		
71:3	Sovra o sottotensione controllo motore compressore HC	A	0		
71:4	Compressore HC fuori range operativo	A	0		
71:9	Errore comunicazione controllo valvola di espansione HC circuito 1	A	0		
72:1	Monitoraggio alta pressione HC circuito 1 intervenuto	A	0		
72:2	Alta pressione HC circuito 1 sopra il limite di allarme	A	0		
72:3	Contatto termostatico HC circuito 1 intervenuto	A	0		
72:4	Temperatura gas caldo HC circuito 1 sopra il limite di allarme	A	0		
72:5	Temperatura gas caldo HC circuito 1 difettoso	A	0		
72:6	Sensore alta pressione HC circuito 1 difettoso	A	0		
72:7	Sensore bassa pressione HC circuito 1 difettoso	A	0		
72:8	Sensore temperatura tubo del gas di aspirazione HC circuito 1 difettoso	A	0		
72:9	Differenza di pressione HC circuito 1 sotto il limite di allarme	A	0		
72:10	Manutenzione circuito 1 e compressore HC	A	0		
72:11	Temperatura surriscaldamento HC circuito 1 sotto il limite di allarme	A	0		
72:12	Equalizzazione pressione HC del circuito bassa pressione 1	A	0		
72:13	Equalizzazione pressione HC del circuito alta pressione 1	A	0		
72:14	Bassa pressione HC circuito 1 sotto il limite di allarme	A	0		
77:2	Sovracorrente controller motore MIRU n. 1	A	0		
77:3	Sottotensione controller motore MIRU n. 1	A	0		
77:4	Sovratensione controller motore MIRU n. 1	A	0		
77:5	Sovratemperatura controller motore MIRU n. 1	A	0		
77:6	Errore di avvio controller motore MIRU n. 1	A	0		
77:7	Tensione di fase irregolare del controller motore MIRU n. 1	A	0		
77:8	Errore di fase controller motore MIRU n. 1	A	0		
77:9	Errore di memoria interna controller motore MIRU n. 1	A	0		
77:10	Limite di corrente controller motore MIRU n. 1	A	0		
77:11	Errore di comunicazione interna controller motore MIRU n. 1	A	0		
78:2	Sovracorrente controller motore MIRU n. 2	A	0		
78:3	Sottotensione controller motore MIRU n. 2	A	0		
78:4	Sovratensione controller motore MIRU n. 2	A	0		
78:5	Sovratemperatura controller motore MIRU n. 2	A	0		
78:6	Errore di avvio controller motore MIRU n. 2	A	0		
78:7	Tensione di fase irregolare del controller motore MIRU n. 2	A	0		
78:8	Errore di fase controller motore MIRU n. 2	A	0		
78:9	Errore di memoria interna controller motore MIRU n. 2	A	0		
78:10	Limite di corrente controller motore MIRU n. 2	A	0		
78:11	Errore di comunicazione interna controller motore MIRU n. 2	A	0		
79:2	Sovracorrente controller motore MIRU n. 3	A	0		
79:3	Sottotensione controller motore MIRU n. 3	A	0		
79:4	Sovratensione controller motore MIRU n. 3	A	0		
79:5	Sovratemperatura controller motore MIRU n. 3	A	0		
79:6	Errore di avvio controller motore MIRU n. 3	A	0		
79:7	Tensione di fase irregolare del controller motore MIRU n. 3	A	0		
79:8	Errore di fase controller motore MIRU n. 3	A	0		

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato	0 = in funzione	0 = bloccato	0 = in funzione
		A = allarme A	1 = arresto	A = allarme A	1 = arresto
		B = allarme B		B = allarme B	
79:9	Errore di memoria interna controller motore MIRU n. 3	A	0		
79:10	Limite di corrente controller motore MIRU n. 3	A	0		
79:11	Errore di comunicazione interna controller motore MIRU n. 3	A	0		
81:2	Portata dell'aria di mandata SMART Link, n. 1 sotto al limite di allarme sbrina- tura	A	0		
81:3	Monitor di pressione alta SMART Link n. 1 intervenuto	A	0		
81:4	Pressione alta SMART Link n. 1 sopra al limite di allarme	A	0		
81:5	Pressione bassa SMART Link n. 1 sotto al limite di allarme	A	0		
81:6	Temperatura di evaporazione SMART Link n. 1 sotto al limite di allarme	A	0		
81:7	Inverter gruppo allarme SMART Link n. 1	A	0		
81:8	SMART Link n. 1 fuori range operativo	A	0		
81:9	Errore di avvio compressore SMART Link n. 1	A	0		
81:10	Temperatura gas caldo SMART Link n. 1 sopra il limite di allarme	A	0		
81:11	Differenza di pressione SMART Link n. 1 sotto al limite di allarme	A	0		
82:2	Portata dell'aria di mandata SMART Link n. 2 sotto al limite di allarme sbrina- tura	A	0		
82:3	Monitor di pressione alta SMART Link n. 2 intervenuto	A	0		
82:4	Pressione alta SMART Link n. 2 sopra al limite di allarme	A	0		
82:5	Pressione bassa SMART Link n. 2 sotto al limite di allarme	A	0		
82:6	Temperatura di evaporazione SMART Link n. 2 sotto al limite di allarme	A	0		
82:7	Inverter gruppo allarme SMART Link n. 2	A	0		
82:8	SMART Link n. 2 fuori range operativo	A	0		
82:9	Errore di avvio compressore SMART Link n. 2	A	0		
82:10	Temperatura gas caldo SMART Link n. 2 sopra il limite di allarme	A	0		
82:11	Differenza di pressione SMART Link n. 2 sotto al limite di allarme	A	0		
83:2	Portata dell'aria di mandata SMART Link n. 3 sotto al limite di allarme sbrina- tura	A	0		
83:3	Monitor di pressione alta SMART Link n. 3 intervenuto	A	0		
83:4	Pressione alta SMART Link n. 3 sopra al limite di allarme	A	0		
83:5	Pressione bassa SMART Link n. 3 sotto al limite di allarme	A	0		
83:6	Temperatura di evaporazione SMART Link n. 3 sotto al limite di allarme	A	0		
83:7	Inverter gruppo allarme SMART Link n. 3	A	0		
83:8	SMART Link n. 3 fuori range operativo	A	0		
83:9	Errore di avvio compressore SMART Link n. 3	A	0		
83:10	Temperatura gas caldo SMART Link n. 3 sopra il limite di allarme	A	0		
83:11	Differenza di pressione SMART Link n. 3 sotto al limite di allarme	A	0		

N. allarme	Funzione	Valore preimpostato in fabbrica		Valore corretto	
		Priorità	Effetto	Priorità	Effetto
		0 = bloccato	0 = in funzione	0 = bloccato	0 = in funzione
		A = allarme A	1 = arresto	A = allarme A	1 = arresto
		B = allarme B		B = allarme B	
84:2	Portata dell'aria di mandata SMART Link n. 4 sotto al limite di allarme sbrina- tura	A	0		
84:3	Monitor di pressione alta SMART Link n. 4 intervenuto	A	0		
84:4	Pressione alta SMART Link n. 4 sopra al limite di allarme	A	0		
84:5	Pressione bassa SMART Link n. 4 sotto al limite di allarme	A	0		
84:6	Temperatura di evaporazione SMART Link n. 4 sotto al limite di allarme	A	0		
84:7	Inverter gruppo allarme SMART Link n. 4	A	0		
84:8	SMART Link n. 4 fuori range operativo	A	0		
84:9	Errore di avvio compressore SMART Link n. 4	A	0		
84:10	Temperatura gas caldo SMART Link n. 4 sopra il limite di allarme	A	0		
84:11	Differenza di pressione SMART Link n. 4 sotto al limite di allarme	A	0		

¹⁾ Non può essere bloccato.

²⁾ Il ritardo è regolabile.

³⁾ Regolabile.

⁴⁾ Arresta l'AHU se la temperatura è inferiore al limite regolabile.

⁵⁾ Inattivo come impostazione di fabbrica.

Taratura effettuata da:

Data _____

Società _____

Nome _____